

# 目錄

1 如何閱讀操作說明書	3
認證	
符號	2
縮寫	Ę
0. ウ入公田五、 加数牛	_
2 安全說明及一般警告	
高電壓	
避免意外啟動	
FC 300 的安全停機	
安全停機安裝,僅限 - FC 302 (且 FC 301 的機架大小為 A1)	10
IT 主電源	10
3 如何安裝	11
機械安裝	14
電氣安裝	16
主電源連接與接地	17
馬達連接	20
保險絲	23
電氣安裝、控制端子	27
連接範例	28
電氣安裝,控制電纜線	30
開關 S201、S202 和 S801	32
其他連接	35
機械煞車控制	35
馬達熱保護	35
如何將電腦連接到變頻器	36
FC 300 PC 軟體	36
4. 加尔米尔巴士的宁	0-
4 如何進行程式設定	37
圖形化與與數值化 LCP	37
如何在圖形化 LOD 提供控制器 Lak 在程序和中	37
如何在數值化 LCP 操作控制器上進行程式設定 快速設定表單	38
	40
基本設定參數	43
參數清單	61
5 一般規格	89
O EZ ## 11-47	
6 疑難排解	95
警告/警報訊息	95
索引	102





# 1 如何閱讀操作說明書

VLT AutomationDrive 操作說明書 軟體版本: 5.0x

這些操作說明書適用於所有使用 5.0x 軟體版本的 VLT AutomationDrive 變頻器。 軟體版本號碼可以從參數 15-43 *軟體版本*上取得。

## 1.1.1 如何閱讀操作說明書

VLT AutomationDrive 可提供高效能的電氣馬達轉軸效能。 要正確使用,請仔細閱讀本手冊。 錯誤操作變頻器可能導致變頻器或相關設備操作異常、減低壽命或造成其他故障。

本操作說明書將協助您開始使用、安裝、進行程式設定和解決 VLT AutomationDrive.

的問題。VLT AutomationDrive 包含兩種轉軸效能等級。 FC 301 的範圍涵蓋純量 (U/f) 到 VVC+, 並僅處理異步馬達。FC 302 是高效能的變頻器,可用於異步與永磁馬達,並可運用不同的馬達控制原理, 像是 純量 (U/f)、VVC+ 與磁通向量馬達控制原理。

本操作說明書同時適用 FC 301 和 FC 302。 如果某項資訊在兩種系列都適用,我們會以 FC 300 表示之。 否則,我們會指明是 FC 301 還是 FC 302。

- 第 1 章**如何閱讀操作說明書**簡介手冊內容,並說明手冊中使用的認證、符號和縮寫。
- 第 2 章**安全說明及一般警告**詳細說明如何正確使用 FC 300。
- 第 3 章安裝方法引導您完成機械和技術安裝。
- 第 4 章**如何進行程式設定**說明如何透過 LCP 操作控制器來操作和對 FC 300 進行程式設定。
- 第 5 章共同規格包括 FC 300 的技術資料。
- 第 6 章疑難排解協助您解決使用 FC 300 時可能發生的問題。

### 現有的 FC 300 資料

- VLT AutomationDrive 操作說明書提供了啟動與運轉變頻器的必要資訊。
- VLT AutomationDrive 設計指南詳細說明關於變頻器設計和應用(包括編碼器、解析器以及繼電器選配裝置)的所有技術資訊。
- VLT AutomationDrive 操作說明書提供透過 Profibus fieldbus 來控制、監控和程式設定變頻器的必要資訊。
- VLT AutomationDrive 操作說明書提供透過 DeviceNet fieldbus 來控制、監控和程式設定變頻器的必要資訊。
- VLT AutomationDrive MCT 10 操作說明書提供在 PC 上安裝和使用軟體的資訊。
- VLT AutomationDrive IP21 / 類型 1 說明書提供安裝 IP21 /類型 1 選項的資訊。
- VLT AutomationDrive 24 V DC 備份 說明書提供安裝 24 V DC 備份電力選項的資訊。

Danfoss 技術資料也可在 www. danfoss. com/drives 網站上找到。



# 1.1.2 認證



# 1.1.3 符號

本操作說明書中所使用的符號。



### 注意!

表示讀者應注意的事項。



表示一般警告。



表示高電壓警告。


表示出廠設定



# 1.1.4 縮寫

交流電	AC
美規線徑	AWG
安培/AMP	A
馬達自動調諧	AMA
電流限制	ILIM
攝氏度數	° C
直流電	DC
由變頻器決定	D-TYPE
電磁相容性	EMC
積熱電驛	ETR
變頻器	FC
公克	g
	Hz
千赫	kHz
	LCP
公尺	m
	mH
	mA
毫秒	ms
	min
動作控制工具	MCT
毫微法拉	nF
	Nm
額定馬達電流	I <sub>M, N</sub>
額定馬達頻率	f <sub>M, N</sub>
額定馬達功率	P <sub>M, N</sub>
	U <sub>M, N</sub>
參數	參數
保護性超低電壓	PELV
印刷電路板	PCB
額定逆變器輸出電流	LINV
毎分鐘轉速	RPM
	Regen
秒	s
馬達轉速	ns
轉矩限制	T <sub>LIM</sub>
伏特	V

# 1.1.5 處置說明







# 2 安全說明及一般警告



在斷電之後,直流電路電容器仍將繼續充電。 請在進行維護之前斷開變頻器主電源以避免電擊危險。 使用永磁馬達時,請確認已經先 斷開連接了。 在對變頻器進行維修之前,請至少等候以下所顯示的時間:

電壓	功率	等待時間
200 - 240 V	0.25 - 3.7 kW	4 分鐘
	5.5 - 37 kW	15 分鐘
380 - 500 V	0.37 - 7.5 kW	4 分鐘
	11 - 75 kW	15 分鐘
525 - 600 V	0.75 - 7.5 kW	4 分鐘

## 2.1.1 高電壓



每次變頻器連接至主電源時,變頻器的電壓都是相當危險的。 馬達或變頻器安裝或操作不當可能會導致設備損壞以及人員傷亡。 因 此,必須遵守本手冊包含的說明,以及全國性和地區性法規與安全法規。



#### 在高海拔時的安裝

380 - 500 V: 海拔高度超過 3 km 時, 請洽詢 Danfoss 瞭解有關 PELV 的資訊。

525 - 690 V: 海拔高度超過 2 km 時,請洽詢 Danfoss 瞭解有關 PELV 的資訊。

#### 2.1.2 安全預防措施



每次連接至主電源時,變頻器的電壓都是相當危險的。 馬達、變頻器或 fieldbus 安裝不當可能會導致設備損壞以及人員傷亡。 因 此,必須遵守本手冊包含的說明,以及全國性和地區性法規與安全法規。

#### 安全法規

- 如果要進行修復工作,變頻器必須斷開與主電源的連接。 在拆下馬達與主電源插頭之前,先檢查主電源已經斷開連接並且已經過了必須的等待
- 在變頻器操作控制器上的 [OFF] 按鍵並不會斷開設備與主電源的連接,因此無法作為安全開關使用。
- 務必為設備進行正確的接地,保護使用者不受輸入電壓的傷害,馬達也必須依照適用的全國性及地區性法規使用以避免超載。
- 對地漏電電流超過 3.5 mA。
- 出廠設定中並未包含馬達過載保護功能。 如果想要使用此功能,將參數 1-90 *馬達熱保護*設定至數據值「ETR 跳脫 1 [4]」或數據值「ETR 警 告 1 [3]]。
- 當變頻器連接至主電源時,請勿拆下馬達與主電源的插頭。 在拆下馬達與主電源插頭之前,先檢查主電源已經斷開連接並且已經過了必須的等 待時間。
- 請注意,當安裝負載共價(DC 中間電路的連接)與外接 24 V DC 時,變頻器的電壓來源並不限於 L1、L2 與 L3。 在開始修復工作之前,請先 檢查所有電壓來源都已經斷開連接,並且已經過了必須的等待時間。



#### 2.1.3 一般警告



#### 警告

碰觸電氣零件可能會造成生命危險 - 即使設備已切斷和主電源的連接。

同時,確認其他電壓輸入,如:負載共償(直流中間電路的連接)和動態備份的馬達連接,也已經斷開連接。

使用 VLT AutomationDrive: 至少等待 15 分鐘。

僅當特定裝置銘牌上有指明允許時才可使用較短的時間。



#### 温雷雷流

變頻器的接地漏電電流大於 3.5 mA。 要確保接地電纜線與接地的連接端(端子 95)有良好的機械連接,該電纜線的橫截面積必須不小於 10 mm²,或者包含 2 根分別終接的接地電線。

#### 殘餘電流器

此產品可能在保護導體中產生直流電。 使用漏電斷路器(RCD)提供額外保護時,只有 B 類 RCD(時間延遲)能用在此產品的電源端上。 另請參閱 RCD 應用注意事項 MN. 90. GX. 02。

VLT AutomationDrive 的保護性接地和 RCD 的使用一定要遵守全國性和地區性的法規。



#### 注意!

對於垂直上提或起重的應用方面,強烈建議應確保在發生緊急狀況或某一零件故障時(如接觸器等),負載可以停止。 如果變頻器處在警報模式或過電壓狀況中,機械煞車就會切入。

# 2.1.4 在修復工作開始執行之前

- 1. 斷開變頻器與主電源的連接
- 2. 將 DC 總線端子 88 和 89 與負載共用之應用的連接斷開
- 3. 等候直流回路放電。 請參閱警告標籤上的時間間隔
- 4. 移開馬達電纜線

# 2.1.5 避免意外啟動

當變頻器連接至主電源時,可以使用數位命令、總線命令、設定值或藉助 LCP 操作控制器 (LCP)來啟動/停止馬達。

- 如果存在人身安全問題,必須將變頻器和主電源斷開連接,以避免意外啟動。
- 若要避免意外啟動,在變更參數前一定要啟動 [0FF] 鍵。
- 電子故障、臨時超載、主電源的故障或馬達失去連接都可能導致已停止的馬達啟動。 含安全停機 的變頻器 (即 FC 301 在 A1 外殼中與 FC 302) 會提供防止意外啟動的保護功能 (如果安全停機端子 37 處於低電壓等級或斷開)。

# 2.1.6 FC 300 的安全停機

FC 302 與具 A1 外殼的 FC 301 可執行安全功能為: 安全轉矩關閉(在 IEC 61800-5-2 中定義)或停機類別 0(在 EN 60204-1 中定義)。

FC 301 A1 外殼: 當變頻器內含安全停機功能時,類型代碼的位置 18 必須是 T 或 U。如果位置 18 是 B 或 X,則不含安全停機端子 37! 爺例.

含安全停機的 FC 301 A1 的類型代碼: FC-301PK75T4**Z20**H4**T**GCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

該安全功能是按照 EN 954-1 安全類別 3 的要求所設計和認可的。 這個功能稱為「安全停機」。 在安裝處進行整合和使用安全停機之前,必須為安裝執行一次仔細的風險分析,以決定安全停機功能和安全類別是否合宜並充分。 為了能夠符合 EN 954-1 中安全類別 3 的要求來安裝和使用「安全停機」功能,必須遵守 VLT AutomationDrive 設計指南 MG. 33. BX. YY 中的相關資訊及說明! 操作說明書所提供的資訊和說明不足以讓使用者正確且安全使用安全停機功能!








# 2.1.7 安全停機安裝, 僅限 - FC 302 (且 FC 301 的機架大小為 A1)

## 要按照安全類別 3 (EN954-1) 執行類別 0 停機 (EN60204) 的安装,請 遵照以下說明:

- 必須取下端子37和24V直流之間的橋接器(跳線)。僅僅切 斷或斷開該跳線還是不夠的。 爲避免短路,請將其整個取下。 請參閱圖解中的跳線。
- 2. 用帶有短路保護的電纜線將端子 37 連接至 24 V DC。 24 V 直 流電源必須能被 EN954-1 類別 3 的電路中斷裝置所中斷。 如 果中斷裝置和變頻器放置在同一個安裝面板中,您可以使用一般 的電纜線代替上述帶保護功能的電纜線。
- 3. 如果它是受到保護等級為 IP 54 或更高的外殼所保護,則安全 停機功能僅能滿足 EN 954-1 類別 3。 因此,凡保護等級低於 IP54 的 FC 302 均必須安裝在可提供 IP54 保護等級的外殼(配 電盤)之內。保護等級為 IP54 或更高的 FC 302 則不需額外的 保護。FC 302 A1 僅配合 IP21 外殼提供,因此務必安裝在配電 盤當中。



下圖顯示了一個符合安全類別 3 (EN 954-1) 停止類別 0 (EN 60204-1) 系統。 電路中斷是由一個開路的門接觸器造成的。 該圖還顯示了如何進行與安全無關的硬體自由旋轉連接。



# 2.1.8 IT 主電源

參數 14-50 RFI 濾波器 可用來使內部 RFI 電容與 RFI 濾波器電路斷開,以在 <math>380-500 V 的變頻器中進行接地。 完成後,RFI 效能會降至 A2 等級。 對於 525-690 V 的變頻器,參數 14-50 RFI 濾波器 無功能。 RFI 開闢無法開啟.




# 3 如何安裝

# 3.1.1 關於安裝方式

本章內容包括電力端子和控制卡端子之間的機械安裝和電氣安裝。 *選項*的電氣安裝在相關的操作說明與設計指南中有所描述。



請於安裝裝置之前閱讀安全說明。




# 3.1.2 檢查清單

當拆開變頻器包裝時,請確保裝置沒有損壞且完好無缺。 請使用下表來辨識包裝資訊:

	機架大小:	A1	A2	A3	A5	B1/B3	B2/B4	C1/C3	02/04
	IP:	20	20/21	20/21	55/66	20/21/5/66	20/21/55/66	20/21/55/66	20/21/55/66
有關額定功率請參閱下一頁的機械尺寸一節				1308A295.10	· ·			1308A288.10	

表 3.1: 包裝拆封表

請注意,建議您在拆開包裝與安裝變頻器時,應當備好選用的螺絲起子(Phillips 或十字螺絲起子及 Torx 星型螺絲起子)、側銑刀、鑽具與刀子。 這些外殼的包裝包括如下所示的項目:配件包、文件與裝置。 可能會有一個或二個包以及一本或多本的小冊子,具體視配備的選項而定。



22		20 成架	n 550 mm 660 mm 630 mm 800 mm n 521 mm 631 mm	n 308 mm 370 mm 308 mm 370 mm 1 308 mm 370 mm 270 mm 330 mm	333 mm 333 mm 333 mm 333 mm 331 mm 311 mm	1 8.5 mm 8.5 mm
G1 G2	15–22 30–37 30–45 55–75	55/66 類型 1/類型 類型 12	680 mm 770 mm 648 mm 739 mm	308 mm 370 mm 308 mm 370 mm 308 mm 370 mm 272 mm 334 mm	310 mm 335 mm 310 mm 335 mm 12.5 mm 12.5 mm ø19 mm ø19 mm	0 8 mm 9 8 mm
B3 B4	5.5-7.5 11-15 11-15 18.5-30	20 麻染	399 mm 520 mm 420 mm 595 mm 380 mm 495 mm	165 mm 230 mm 205 mm 230 mm 225 mm 230 mm 140 mm 200 mm	249 mm 242 mm 262 mm 242 mm 8 mm 12 mm	6.8 mm 8.5 mm 7 9 mm 15 mm
B1 B2	5.5-7.5 11 11-15 18.5-22	製 型	480 mm 650 mm 454 mm 624 mm	242 mm 242 mm 242 mm 242 mm 242 mm 242 mm 210 mm 210 mm	260 mm 260 mm 260 mm 260 mm 12 mm 12 mm Ø19 mm Ø19 mm	Mm 69 mm 6
A5	0. 25-3. 7 0. 37-7. 5	55/66 類型 12	mm 420 mm – 420 mm – mm 402 mm	242 mm	22 mm 195 mm 22 mm 195 mm .0 mm 8.25 mm 11 mm Ø12 mm	.5 mm Ø6.5 mm
<b>A3</b>	3.7	1 底3	6 mm 268 mm 375 mm 374 mm – 374 mm – 1850 mm	90 mm 130 mm 130 mm 130 mm 150 mm 170 mm 150 mm 150 mm 150 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm	mm 205 mm 20 mm 220 mm 22 mm 8.0 mm 8. mm ø11 mm ø1	Ø5.5 mm Ø5.5 mm Ø5.5
A2	1.5 0.25–3 .5 0.37–4.0	20 底架 類	m 268 mm 375 m 374 mm 257 mm 350	90 mm 130 mm 150 mm 70 mm	205 mm 220 mm 8.0 mm Ø11 mm	Ø5.5 mm
IA A1	200–240 V 0.25 – 1.5 380–480/500 V 0.37–1.5	20 底架	A 200 mm A 316 mm a 190 mm	5.寬度 B 7.5 mm 5.寬度 B 6.0 mm	C 222 mm C 222 mm c 6.0 mm d Ø8 mm	e Ø5 mm f 5 mm
機架大小	額定功率 200-2 [kM] 380-4	I P NEWA	<b>■原</b> 背板高度 含去耦板的高度 安裝孔之間的距離 會 <b>會</b>	背板寬度 含一個選項 © 的背板寬度 含兩個選項 © 的背板寬度 安裝孔之間的距離 <b>深度</b>	不含選項 A/B 的深度 含選項 A/B <b>螺絲孔</b>	

3



# 3.2 機械安裝

# 3.2.1 機械安裝

除了 A1\*、A2 與 A3 以外,所有的 IP20 以及 IP21/IP55 機架大小皆允許 並列安裝開放底架、Nema 12 與 Nema 4 變頻器可以並列安裝。。

如果 IP 21 外殼組件用於 A1、A2 或 A3 的機架大小,變頻器之間至少需要 50 mm 的間隙。。

為獲得最佳冷卻條件,在變頻器上下必須留有通風空間。 請參閱下表。




表 3.2: \*僅限 FC 301!

- 1. 依照規定的大小尺寸來鑽孔。
- 2. 您必須提供適合的螺絲讓變頻器能固定在想要安裝的平面上。 重新鎖緊所有四個螺絲。




表 3.3: 如果將 機架大小 A5、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3 與 C4 安裝在不堅固的後方牆壁,必須提供背板 A 給變頻器,這是因為散熱片上方沒有足夠的冷卻空氣。



# 3.2.2 面板貫穿式安裝

面板貫穿式安裝套件係隨變頻器系列、VLT Aqua Drive 與 VLT AutomationDrive 一起提供。

為了增加散熱片的冷卻功能並減少面板深度,變頻器可以安裝在貫穿式面板。 此外,內建風扇之後也可以移除。

本套件係隨外殼 A5 至 C2 提供。



## 注意!

本套件不可與前蓋鑄件一起使用。 不得使用蓋子或 IP21 塑膠蓋。

有關訂購代碼的相關資訊可於設計指南的訂購代碼一節中獲得。 更多詳情可在*貫穿式安裝套件說明 MI. 33. H1. YY*(yy=語言代碼)中獲得。



# 3.3 電氣安裝



### 注意!

#### 電纜線一般要求

所有的電纜線必須符合與橫截面與環境溫度相關的全國性和地區性規定。 建議使用銅(60/75°C)導體。

#### 鋁導體

端子可以和鋁導體接上,但是在接上導體之前,導體表面必須保持乾淨,並除去氧化層。然後用中性、不含酸性的凡士林油予以密封。 此外,由於鋁具有軟度,故必須在兩天後重新鎖緊端子螺絲。保持接合部位不透氣是很重要的,否則鋁的表面將再度氧化。

機架大小	200 - 240 V	380 - 500 V	525 - 690 V	電纜線用途:	緊固扭力
\1	0. 25-1. 5 kW	0.37-1.5 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償、馬達電纜線	0.5-0.6 Nm
A2	0. 25-2. 2 kW	0. 37-4 kW	-		
A3	3-3.7 kW	5.5-7.5 kW	0.75-7.5 kW		
A5	3-3.7 kW	5. 5-7. 5 kW	0.75-7.5 kW		
B1	5.5-7.5 kW	11-15 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償、馬達電纜線	1. 8 Nm
				繼電器	0.5-0.6 Nm
				地線	2-3 Nm
B2	11 kW	18.5-22 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償電纜線	4. 5 Nm
				馬達電纜線	4. 5 Nm
				繼電器	0. 5-0. 6 Nm
				地線	2-3 Nm
B3	5. 5-7. 5 kW	11-15 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償、馬達電纜線	1. 8 Nm
				繼電器	0. 5-0. 6 Nm
				地線	2-3 Nm
B4	11-15 kW	18.5-30 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償、馬達電纜線	4. 5 Nm
				繼電器	0.5-0.6 Nm
				地線	2-3 Nm
C1	15-22 kW	30-45 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償電纜線	10 Nm
				馬達電纜線	10 Nm
				繼電器	0.5-0.6 Nm
				地線	2-3 Nm
C2	30-37 kW	55-75 kW	-	主電源、馬達電纜線	14 Nm (最高為 95 mm <sup>2</sup> )
					24 Nm (超過 95 mm²)
				負載共償、煞車電纜線	14 Nm
				繼電器	0. 5-0. 6 Nm
				地線	2-3 Nm
C3	18. 5-22 kW	30-37 kW	-	主電源、煞車電阻器、負載共償、馬達電纜線	10 Nm
				繼電器	0. 5-0. 6 Nm
				地線	2-3 Nm
C4	37-45 kW	55-75 kW	-	主電源、馬達電纜線	14 Nm (最高為 95 mm <sup>2</sup> )
					24 Nm (超過 95 mm²)
				負載共償、煞車電纜線	14 Nm
				繼電器	0. 5-0. 6 Nm
				地線	2-3 Nm

# 3.3.1 敲下額外電纜線的擋板

- 1. 卸下變頻器的進線口(敲下檔板時,避免異物掉入變頻器)
- 2. 必須在擬敲下的檔板的周圍支撐進線口。
- 3. 現在可以使用芯棒與鐵鎚將擋板敲下。
- 4. 去除孔的毛邊。
- 5. 將進線口安裝在變頻器上。



# 3.3.2 主電源連接與接地



#### 注意!

電源的插頭連接器可插在變頻器上,最大功率可達 7.5 kW。

- 將兩顆螺絲裝到去耦板上,滑動到位並鎖緊螺絲。
- 確認變頻器已正確接地。 連接到接地連接(端子 95)。 使用配件包中的螺絲。
- 將配件包的插頭連接器 91(L1)、92(L2)、93(L3) 放在位於變頻器底部標示有 MAINS(主電源)的端子上。
- 將主電源電線連接到主電源插頭連接器。
- 用內含的支撐托架支撐電源線。



#### 注意!

檢查主電源電壓是否與銘牌的主電源電壓一致。




# IT 主電源

不可將含 RFI 濾波器的 400 V 變頻器與在相位線和地線間有超過 440 V 電壓的主電源相連接。




接地的連接電纜線橫截面積必須不小於 10 mm², 或者按照 EN 50178 規定,必須是單獨終接的額定主電源電線截面積的兩倍。


如果包含主電源開關,則主電源連接應接上主電源開關。






## 主電源連接機架大小 A1、A2 與 A3:










#### 主電源接頭機架大小 A5 (IP 55/66)




使用切斷器時 (機架大小 A5), PE 必須安裝在變頻器的左邊。

















通常主電源的電源線為無遮罩電源線。

### 3.3.3 馬達連接



#### 注意!

馬達電纜線必須是有遮罩/有保護層的。 如果使用無遮罩/無保護層的電纜線,則無法符合某些 EMC 要求。 請使用有遮罩/有保護層的 馬達電纜線以符合 EMC 干擾規格。 有關詳細資訊,請參閱 *EMC 測試結果*。

請參閱共同規格章節以獲得正確的馬達電纜線橫截面積和長度。

**電纜線的遮罩:** 避免在安裝上使用扭結的遮罩端(豬尾形)。 這會破壞在高頻時的遮罩效果。 如果一定要切開遮罩以安裝馬達隔離器或馬達接觸器,就必須將遮罩在儘可能低的 HF 阻抗下重新連接。

將馬達電纜線遮罩連接到變頻器的去耦板和馬達的金屬外殼。

遮罩層連接接觸面積應儘量放大 (使用電纜線夾鉗)。 可使用變頻器中所提供的安裝裝置來完成。

如果一定要切開遮罩以安裝馬達隔離器或馬達繼電器,就必須將遮罩在儘可能低的 HF 阻抗下重新連接。


**電纜線長度和橫截面積**: 變頻器已在指定的電纜線長度和橫截面積下進行測試。如果橫截面積增加,電纜線的電容將增加,漏電電流也可能增加,因此必須相應減少電纜線的長度。 儘量縮短馬達電纜線的長度,以減少雜訊量和漏電電流。


**載波頻率:**如果將變頻器與正弦濾波器一起使用,以降低來自馬達的噪音,則必須根據 參數 14-01 *載波頻率*正弦濾波器的說明,設定載波頻率。

- 1. 使用配件包的螺絲和墊片將去耦板固定至變頻器底部。
- 2. 將馬達電纜線連接到端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)。
- 3. 用配件包中的螺絲連接到去耦板上的地線接頭(端子 99)。
- 4. 將插頭連接器 96 (U)、97 (V)、98 (W)(最大為 7.5 kW) 和馬達電纜線插入標記為 MOTOR (馬達) 的端子。
- 5. 用配件包中的螺絲和墊圈將有遮罩的電纜線固定至去耦板上。


可以將所有類型的三相標準異步馬達連接至變頻器。 通常,小型馬達均採用星形連接 (230/400 V, Y)。 大型馬達則通常採用三角連接 (400/690 V, Δ)。 請參考馬達銘牌以獲得正確的連接模式和電壓。

























圖 3.15: 機架大小 B1 的進線孔。 進線孔的建議使用方式 僅供參考,亦可採用其他解決方式。




圖 3.17: 機架大小 C1 的進線孔。 進線孔的建議使用方式 僅供參考,亦可採用其他解決方式。




圖 3.16: 機架大小 B2 的進線孔。 進線孔的建議使用方式 僅供參考,亦可採用其他解決方式。





圖 3.18: 機架大小 C2 的進線孔。 進線孔的建議使用方式 僅供參考,亦可採用其他解決方式。

端子號碼	96	97	98	99	
	U	٧	W	PE <sup>1)</sup>	馬達電壓, 主電源電壓的 0-100 %。
					從馬達伸出的 3 條電線
	U1	V1	W1	PE <sup>1)</sup>	三角形連接
	W2	U2	V2	PE"	從馬達伸出的 6 條電線
	U1	V1	W1	PE <sup>1)</sup>	星狀連接 U2、V2、W2
					U2、V2 與 W2 需個別互相連接。

1)安全接地的連接







#### 注意!

如果馬達沒有相絕緣紙或其他適用於電壓電源操作(例 如變頻器)的絕緣強化裝置,請在變頻器的輸出上裝設 正弦濾波器。

# 3.3.4 保險絲

#### 分支電路保護:

為了保護安裝時不受電擊及火災的危害,所有在安裝部位、切換齒輪、機器等的分支電路,必須依照國家和國際規定施以短路保護和過電流保護。

#### 短路保護:

變頻器必須有短路保護以避免因電擊或火災所產生的危害。Danfoss 建議使用以下所述的保險絲,以備在裝置內部發生失效時,仍可保護維修人員或其他裝備。 如果在馬達輸出上有短路的情形,變頻器可以提供完全的短路保護功能。

#### 過電流保護

提供過載保護,以避免安裝當中因電纜線過熱而造成火災。 變頻器裝有一個過電流內部保護裝置,可作為上游超載保護 (UL 認證應用除外)。 請參閱 參數 4-18 *電流限制*。 此外,保險絲或斷路器可用來提供安裝的過電流保護。 必須依照國家法規來執行過電流保護措施。

保險絲規格的設計必須足以保護最大供應電流為 100,000 A<sub>rms</sub> (對稱) 和最大供應電壓為 500 V 的電路。

### 非 UL 認證

如果不需符合 UL/cUL, 建議使用下列的保險絲, 以確保符合 EN50178 規定: 發生故障時, 若沒有依照建議事項執行的話, 可能導致變頻器不必要的損壞。

FC 類型	保險絲最大規格 1)	電壓	類型
K25-K75	10A	200-240 V	gG 類型
1K1-2K2	20A	200-240 V	gG 類型
3K0-3K7	32A	200-240 V	gG 類型
5K5-7K5	63A	200-240 V	gG 類型
11K	80A	200-240 V	gG 類型
15K-18K5	125A	200-240 V	gG 類型
22K	160A	200-240 V	aR 類型
30K	200A	200-240 V	aR 類型
37K	250A	200-240 V	aR 類型

#### 1) 保險絲最大規格一請參考國家/國際的規定來選擇具有合適規格的保險絲。

FC 類型	保險絲最大規格 1)	電壓	類型
K37-1K5	10A	380-500 V	gG 類型
2K2-4K0	20A	380-500 V	gG 類型
5K5-7K5	32A	380-500 V	gG 類型
11K-18K	63A	380-500 V	gG 類型
22K	80A	380-500 V	gG 類型
30K	100A	380-500 V	gG 類型
37K	125A	380-500 V	gG 類型
45K	160A	380-500 V	aR 類型
55K-75K	250A	380-500 V	aR 類型



#### UL 認證

200-240 V

FC 類型	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
kW	RK1 類型	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型
K25-K37	KTN-R05	JKS-05	JJN-06	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
K55-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5K5	KTN-R50	KS-50	JJN-50	-	-	-
7K5	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
11K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
15K-18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	-	-	-
134-1043	NIN-RI23	002-100	JJN-123	<u>-</u>	<u>-</u>	-

FC 類型	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut
kW	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型
K25-K37	5017906-005	KLN-R05	ATM-R05	A2K-05R
K55-1K1	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	5017906-016	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	5017906-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	5017906-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	5012406-032	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	5014006-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	5014006-063	KLN-R60	-	A2K-60R
11K	5014006-080	KLN-R80	-	A2K-80R
15K-18K5	2028220-125	KLN-R125	-	A2K-125R

FC 類型	Bussmann	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut
kW	JFHR2 類型	RK1 類型	JFHR2	JFHR2
22K	FWX-150	2028220-150	L25S-150	A25X-150
30K	FWX-200	2028220-200	L25S-200	A25X-200
37K	FWX-250	2028220-250	L25S-250	A25X-250

Bussmann 的 KTS 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 KTN。

Bussmann 的 FWH 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 FWX。

LITTEL FUSE 的 KLSR 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 KLNR 保險絲。

LITTEL FUSE 的 L50S 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 L50S 保險絲。

FERRAZ SHAWMUT 的 A6KR 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 A2KR。

FERRAZ SHAWMUT 的 A50X 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 A25X。

### 380-500 V

FC 類型	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
kW	RK1 類型	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型
K37-1K1	KTS-R6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1K5-2K2	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3K0	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4K0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5K5	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7K5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
18K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
22K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
30K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
37K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	-	-	-
45K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	-	-	-



FC 類型	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut
kW	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型
K37-1K1	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6	A6K-6R
1K5-2K2	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
3K0	5017906-016	KLS-R15	ATM-R15	A6K-15R
4K0	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5K5	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R
7K5	5012406-032	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11K	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
18K	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
22K	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
30K	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R
37K	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R
45K	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R

FC 類型	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
kW	JFHR2	H 類型	T 類型	JFHR2
55K	FWH-200	-	-	-
75K	FWH-250	-	-	-

		Shawmut	Shawmut
kW RK1 類	및 JFHR2	JFHR2	JFHR2
55K 2028220-	200 L50S-225	_	A50-P225
75K 2028220-	250 L50S-250		A50-P250

Ferraz-Shawmut A50QS 保險絲可以代替 A50P 保險絲。

顯示之 Bussmann 170M 保險絲使用 -/80 視覺指示器,而具相同規格與安培數之 -TN/80 類型 T、-/110 或 TN/110 類型 T 指示器保險絲,則可作為替代品。

#### 550 - 600V

=0 *** Til	_	_	_	_	_	_
FC 類型	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
kW	RK1 類型	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型
K75-1K5	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
2K2-4K0	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
5K5-7K5	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20

FC 類型	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut
kW	RK1 類型	RK1 類型	RK1 類型
K75-1K5	5017906-005	KLSR005	A6K-5R
2K2-4K0	5017906-010	KLSR010	A6K-10R
5K5-7K5	5017906-020	KLSR020	A6K-20R

FC 類型	Bussmann JFHR2	SIBA RK1 類型	Ferraz- Shawmut RK1 類型
P37K	170M3013	2061032. 125	6. 6URD30D08A0125
P45K	170M3014	2061032. 160	6. 6URD30D08A0160
P55K	170M3015	2061032. 200	6. 6URD30D08A0200
P75K	170M3015	2061032. 200	6. 6URD30D08A0200

顯示之 Bussmann 170M 保險絲使用 -/80 視覺指示器; 而具相同規格與安培數之 -TN/80 類型 T、-/110 或 TN/110 類型 T 指示器保險絲,則可作為替代品。

在 525-600/690 V FC-302 P37K-P75K、FC-102 P75K 或 FC-202 P45K-P90K 變類器當中所提供之 Bussmann 的 170M 保險絲為 170M3015。

在 525-600/690V FC-302 P90K-P132、FC-102 P90K-P132 或 FC-202 P110-P160 變頻器當中所提供之 Bussmann 的 170M 保險絲為 170M3018。

在 525-600/690V FC302 P160-P315、FC-102 P160-P315 或 FC-202 P200-P400 變類器當中所提供之 Bussmann 的 170M 保險絲為 170M5011。



# 3.3.5 控制端子的進手

所有控制電纜線的端子是位於變頻器前面端子蓋下方。 使用螺絲起子將端子



圖 3.19: A2、A3、B3、B4、C3 與 C4 外殼控制端子的操

取下 Nema 12 與 Nema 4 變頻器類型 的前蓋




圖 3.20: A5、B1、B2、C1 與 C2 外殼控制端子的操




# 3.3.6 電氣安裝、控制端子


# 將電纜線安裝到端子:

- 1. 將絕緣層剝開 9-10 mm
- 2. 將螺絲起子 1)插入方孔中。
- 3. 將電纜線插入旁邊的圓孔中。
- 4. 移開螺絲起子。 電纜線現在已安裝到端子。

#### 從端子移除電纜線:

- 1. 將螺絲起子 1)插入方孔中。
- 2. 拉出電纜線。
- 1) 最大 0.4 x 2.5 mm







# 3.4 連接範例


# 3.4.1 啟動/停機

端子 18 = 參數 5-10 *端子 18 數位輸入* [8] *啟動* 

端子 27 = 參數 5-12 *端子 27 數位輸入* [0] *無作用* (出廠設定*自由旋* 

轉停機)

端子 37 = 安全停機 (若可用!)




# 3.4.2 脈衝啟動/停機

端子 18 = 參數 5-10 *端子 18 數位輸入*脈衝啟動, [9]

端子 27 = 參數 5-12 *端子 27 數位輸入*停機 (反邏輯), [6]

端子 37 = 安全停機 (若可用!)





# 3.4.3 加速/減速

#### 端子 29/32 = 加速/減速:


端子 18 = 參數 5-10 端子 18 數位輸入 啟動 [9] (出廠設定)

端子 27 = 參數 5-12 *端子 27 數位輸入* 凍結設定值 [19]

端子 29 = 參數 5-13 *端子 29 數位輸入* 加速 [21]

端子 32 = 參數 5-14 *端子 32 數位輸入* 減速 [22]

備註: 端子 29 僅適用 FC x02 (x=系列類型)。



# 3.4.4 電位器設定值

### 透過電位器的電壓設定值:

設定值 1 輸入端 = [1] *類比輸入端 53* (出廠設定)


端子 53, 最低電壓 = 0 V

端子 53, 最高電壓 = 10 V

端子 53, 最低設定值/回授值 = 0 RPM


端子 53, 最高設定值/回授值 = 1500 RPM

開闢 S201 = 關閉 (U)





## 3.5.1 電氣安裝,控制電纜線




在極少數的情況下,且視安裝的情況而定,很長的控制纜線和類比信號可能會因為主電源纜線的噪音導致 50/60~Hz 的接地迴路。


如果發生這種情況,您可能需要切開遮罩或在遮罩與底架之間插入 100 nF 的電容。

數位的和類比的輸入輸出都必須分別連接到變頻器的公共輸入端(端子 20、55、39),以避免來自兩個組的接地電流影響其他組。 例如,在數位輸入端 切換可能會干擾類比輸入信號。



#### 控制端子的輸入極性








注意!

控制電纜線必須是有遮罩/有保護層。

有關控制電纜線的正確終接方法,請參閱*有遮罩/有保護層的控制電纜線的接地*章節。



# 3.5.2 開關 S201、S202 和 S801

開闢 S201 (A53) 和 S202 (A54) 分別用於選取類比輸入端子 53 和 54 的電流 (O-20 mA) 或電壓 (-10 至 10 V) 組態。

可使用開關 S801 (BUS TER.) 來終接 RS-485 埠 (端子 68 與 69)。

請參見*電氣安裝*章節中的繪圖*顯示所有電氣端子的圖表*。


## 出廠設定:

S201 (A53) = OFF (關閉) (電壓輸入) S202 (A54) = OFF (關閉) (電壓輸入)

S801 (總線終接) = OFF (關閉)



在更改 S201、S202 或 S801 的功能時,請在切換時小心,不要使用力量。 操作開闢時,建議先移除 LCP 固定架(底座)。 在變頻器 通電時不得操作開關。





# 3.6.1 最終的設定及測試


若要測試設定並確保變頻器正在運轉,請遵循這些步驟。

#### 步驟 1: 找到馬達銘牌



### 注意!

馬達可能是星狀 (Y) 或三角連接 (Δ)。 這項資訊位於馬達銘牌數據上。



3 ∼ MOTO	R NR. 1	827421		2003
S/E005A9				
	1,5	kW		101901
n <sub>2</sub> 31,5	/min.	400	Υ	٧
n <sub>1</sub> 1400	/min.		50	Hz
cos φ 0,80	5		3,6	Α
7 .,			-10	
1,7L				
B IP 6	35	H1/1A		

130BT307

#### 步驟 2: 在這個參數清單輸入馬達銘牌上的數據。

要存取這份清單,請先按 [QUICK MENU] 鍵,然後選擇「Q2 快速安裝」。

1.	参數 1-20 <i>馬達功率 [kW]</i>   参數 1-21 <i>馬達功率 [HP]</i>
2.	參數 1-22 <i>馬達電壓</i>
3.	參數 1-23 <i>馬達頻率</i>
4.	參數 1-24 <i>馬達電流</i>
5.	參數 1-25 <i>馬達額定轉速</i>

### 步驟 3: 啟動馬達自動調諧 (AMA)

# 執行 AMA 可確保最佳的效能。 AMA 會測量來自馬達模式對等圖表的值。

- 1. 將端子 37 接到端子 12 (若有提供端子 37)。
- 2. 將端子 27 連接至端子 12 或將參數 5-12 *端子 27 數位輸入*設定成「無作用」。
- 3. 啟動 AMA 參數 1-29 *馬達自動調諧 (AMA)*。
- 4. 在完整或降低的 AMA 之間選擇。 如果安裝有正弦濾波器,則只能執行部份 AMA,或在 AMA 程序中將正弦濾波器移除。
- 5. 按 [OK] 鍵。 顯示上會出現「按下 Hand on] 以啟動」。
- 6. 按 [Hand on] 鍵。 進度顯示條將顯示 AMA 是否在進行中。

# 在操作中停止 AMA

1. 按 [OFF] 鍵 - 變頻器會進入警報模式,而顯示上會指出 AMA 被使用者終止。

#### 成功執行 AMA

- 1. 螢幕上會顯示「按 [OK] 完成 AMA」。
- 2. 按 [OK] 鍵以離開 AMA 狀態。



#### 未成功執行 AMA

- 1. 變頻器會進入警報模式。 警報的說明可以在警告與警報章節中找到。
- [Alarm Log] 中的「報告值」顯示 AMA 在變頻器進入警報模式前執行的最後一個測量順序。 此編號和警報說明將協助您解決問題。 如果您要 聯絡 Danfoss 以取得服務,請務必提供編號和警報說明。



#### 注意!

未順利完成 AMA 通常是由於登錄了錯誤的馬達銘牌數據,或馬達功率大小與變頻器功率大小差異過大所致。

#### 步驟 4: 設定速度極限和加減速時間

參數 3-02 最小設定值 參數 3-03 最大設定值

表 3.4: 設定想要的速度和加減速時間極限值。

參數 4-11 馬達轉速下限 [RPM] or 參數 4-12 馬達轉速下限 [Hz] 參數 4-13 馬達轉速上限 [RPM] or 參數 4-14 馬達轉速上限 [Hz]

參數 3-41 *加速時間 1* 參數 3-42 *減速時間 1* 



# 3.7 其他連接

# 3.7.1 機械煞車控制

#### 在起重/升降應用中,您需要能夠控制電氣機械煞車:

- 使用繼電器輸出或數位輸出控制煞車(端子 27 或 29)。
- 只要變頻器無法「支援」馬達(例如負載太重),就將輸出保持關閉(無電壓)。
- 在參數 5-4\*中選取機械煞車控制 [32],以便在包含電氣機械煞車的應用中使用。
- 馬達電流超過參數 2-20 *釋放煞車時電流*中預先設定的值時,就會放開煞車。
- 輸出頻率小於參數 2-21 啟動煞車時轉速 [RPM]或 參數 2-22 啟動煞車速度 [Hz]中設定的頻率,而且僅在變頻器執行停機指令時,煞車才會嚙合。

如果變頻器處在警報模式或過電壓狀況中,機械煞車就會立即切入。

# 3.7.2 馬達並聯

本雙頻器可控制多台並聯的馬達。 馬達的總電流消耗不得超過變頻器的 額定輸出電流 Im.No.



#### 注音!

如下列插圖所示,電纜線連接至共同接合處僅建議使用 在較短電纜線的安裝例。




#### 注意!

當馬達並聯時,不能使用 參數 1-29 *馬達自動調諧* (*AMA*)。



### 注意!

在具有並聯馬達的系統中,不能將變頻器的電子積熱電 驛 (ETR)用於個別馬達的保護。 請爲馬達提供進一步 的保護,例如,在每個馬達或單個積熱電驛中使用熱敏 電阻(斷路器不適合當作保護裝置)。



如果馬達大小有很大的差異,在啟動以及 RPM 值很低時可能會發生問題,因為小型馬達在定子中的電阻歐姆值相對較高,在啟動以及 RPM 值很低時需要較高的電壓。

## 3.7.3 馬達熱保護

當參數 1-90 *馬達熱保護*設定為 *ETR 跳脫*,而參數 1-24 *馬達電流*被設定為額定馬達電流(參閱馬達銘牌)時,變頻器內的電子積熱 電驛已經符合單一馬達保護的 UL 認證。

為獲得馬達熱保護功能,也可以使用 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡選項。 此卡提供 ATEX 認證以在爆炸危險區域: 區域 1/21 與 2/22 內保護馬達。 詳細 資訊,請參閱《*設計指南*》。




# 3.7.4 如何將電腦連接到變頻器

要使用個人電腦來控制變頻器的話,請安裝 MCT 10 設定軟體。 個人電腦是經由一個標準的(主機/裝置)USB 電纜線或 RS485 介面連接 的(如程式設定指南的*總線的連接*一節所示)。



#### 注意!

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電 氣絕緣。 USB 連接與變頻器上的保護接地相連。 請僅 使用隔離的筆記型電腦與變頻器的 USB 接頭進行連線。



# 3.7.5 FC 300 PC 軟體

## 經由 MCT 10 設定軟體將資料存放於個人電腦:

- 1. 使用 USB com 埠將個人電腦與裝置相連
- 2. 開啟 MCT 設定軟體
- 3. 在「網路」部分選擇 USB 埠
- 4. 選擇「拷貝」
- 5. 選擇「專案」部分
- 6. 選擇「貼上」
- 7. 選擇「另存新檔」

所有的參數已經存好了。

#### 使用 MCT 10 設定軟體將資料從個人電腦傳輸至變頻器:

- 1. 使用 USB com 埠將個人電腦與裝置相連
- 2. 開啟 MCT 10 設定軟體
- 3. 選擇 「開啟」 已經儲存的檔案將會顯示出來
- 4. 開啟正確的檔案
- 5. 選擇「寫入變頻器」

所有的參數現已傳送至變頻器。

可索取 MCT 10 設定軟體的個別使用手冊。



# 4 如何進行程式設定

# 4.1 圖形化與與數值化 LCP

變頻器最簡易的程式設定方式是經由圖形化 LCP (102) 來執行的。 使用數值化 LCP 操作控制器 (LCP 101) 時,必須參閱變頻器設計指南。

## 4.1.1 如何在圖形化 LCP 上進行程式設定

以下的說明適用於圖形化 LCP (LCP 102):


#### 該 操作控制器 分為四個功能群組:

- 1. 附狀態行的圖形顯示。
- 2. 表單按鍵和指示燈 更改參數與切換顯示功能。
- 3. 導航鍵及指示燈(LED)。
- 4. 操作按鍵和指示燈 (LED)。

所有的資料都顯示在 圖形化 LCP 顯示器上,於顯示 [Status] 時可展示 多達五個操作數據項目。

#### 顯示行:

- a. <u>狀態行:</u>顯示圖示和圖形的狀態訊息。
- b. 行 1-2: 操作員數據行可顯示使用者定義或選擇的數據。 按 [Status] 鍵時可加入一行新行。
- c. 狀態行:顯示文字的狀態訊息。






# 4.1.2 如何在數值化 LCP 操作控制器上進行程式設定

以下說明適用於數值化 LCP (LCP 101):

## 該操作控制器分為四個功能群組:

- 1. 數值化顯示幕。
- 2. 表單按鍵和指示燈 更改參數與切換顯示功能。
- 3. 導航鍵及指示燈(LED)。
- 4. 操作按鍵和指示燈(LED)。





# 4.1.3 初次試運行

要執行初次試運行的最簡易方式是使用 Quick Menu 按鈕,並使用 LCP 102,遵循快速設定程式執行(從左至右閱讀表格)。 本範例適用於開迴路應用:

按下				
Quick Menu	1	02 快速表單	OK)	<b>1</b>
參數 0-01 <i>語言</i>	(OK)	設定語言		
參數 1-20 <i>馬達功率 [kW]</i>	OK	設定馬達銘牌功率		
參數 1-22 <i>馬達電壓</i>	<b>OK</b>	設定銘牌電壓		
參數 1-23 <i>馬達頻率</i>	OK)	設定銘牌頻率		
參數 1−24 <i>馬達電流</i>	<b>OK</b>	設定銘牌電流		
參數 1-25 <i>馬達額定轉速</i>	<b>OK</b>	設定銘牌轉速(單位 RPM)		
參數 5-12 <i>端子 27 數位輸入</i>	(OK)	如果端子出廠值為 <i>自由旋轉停機</i> ,則可以將設定值變更為 <i>無作用</i> 。 執行 AMA 時就不需連接至端子 27。		
參數 1-29 <i>馬達自動調諧 (AMA)</i>	OK)	設定所需的 AMA 功能。 建議啟用完整 AMA		
參數 3-02 <i>最小設定值</i>	<b>OK</b>	設定馬達轉軸的最小轉速		
參數 3-03 <i>最大設定值</i>	<b>OK</b>	設定馬達轉軸的最大轉速		
參數 3-41 <i>加速時間 1</i>	(OK)	對照馬達同步轉速(ns)設定加速時間		
參數 3-42 <i>減速時間 1</i>	OK)	對照馬達同步轉速(ns)設定減速時間		
參數 3-13 <i>設定值給定方式</i>	OK)	設定設定值必須作用的位置		



# 4.2 快速設定表單

0-01 詩	言	
選項:		功能:
		請定義顯示中要使用的語文。
		變頻器可以提供 4 種不同的語言配套。 英文和德文包含在所有的配套當中。 英文內容是無法消除 或操縱的。
[0] *	English	語言套件 1 - 4 一部份
[1]	Deutsch	語言套件 1 - 4 一部份
[2]	Francais	語言套件 1 一部份
[3]	Dansk	語言套件 1 一部份
[4]	Spanish	語言套件 1 一部份
[5]	Italiano	語言套件 1 一部份
[6]	Svenska	語言套件 1 一部份
[7]	Neder lands	語言套件 1 一部份
[10]	Chinese	語言套件 2
[20]	Suomi	語言套件 1 一部份
[22]	English US	語言套件 4 一部份
[27]	Greek	語言套件 4 一部份
[28]	Bras. port	語言套件 4 一部份
[36]	Slovenian	語言套件 3 一部份
[39]	Korean	語言套件 2 一部份
[40]	Japanese	語言套件 2 一部份
[41]	Turkish	語言套件 4 一部份
[42]	Trad. Chinese	語言套件 2 一部份
[43]	Bulgarian	語言套件 3 一部份
[44]	Srpski	語言套件 3 一部份
[45]	Romanian	語言套件 3 一部份
[46]	Magyar	語言套件 3 一部份
[47]	Czech	語言套件 3 一部份
[48]	Polski	語言套件 4 一部份
[49]	Russian	語言套件 3 一部份
[50]	Thai	語言套件 2 一部份
[51]	Bahasa Indonesia	語言套件 2 一部份
1-20 馬	i達功率 [kW]	
範圍:		功能:
4.00 kW*	[0.09 - 3000.00 kW]	依照馬達銘牌數據,以 kW 為單位輸入馬達額定功率。 出廠值與裝置的額定輸出相符。 本參數於馬達運轉時無法調整。 此參數僅在參數 0-03 <i>區域設定</i> 設為 International [0] 時才可在 LCP 上看到。





#### 注意!

往下推四個規格,標稱 VLT 額定值以上的一個規格。

## 1-22 馬達電壓

#### 範圍:

#### 功能:

400. V\* [10. - 1000. V] 依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定電壓。 出廠值與裝置的額定輸出相符。

本參數於馬達運轉時無法調整。

# 1-23 馬達頻率

## 範圍:

#### 功能:

50. Hz\* [20 - 1000 Hz] 最小 - 最大馬達頻率: 20 - 1000 Hz。

依照馬達銘牌數據,選擇馬達頻率。 如果選擇 50 Hz 或 60 Hz 以外的值,就必須調整在參 數 1-50 零速度時馬達的磁化到參數 1-53 模式切換頻率中與負載無關的設定。 使用 230/400 V 馬達進行 87 Hz 操作,設定 230 V/50 Hz 的銘牌數據。 調整參數 4-13 *馬達轉速上限 [RPM]*和參

數 3-03 最大設定值以適應 87 Hz 的應用。

# 1-24 馬達電流

## 範圍:

#### 功能:

7. 20 A\* [0.10 - 10000.00 A] 依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定電流。 本數據是用來計算馬達轉矩、馬達熱保護等。



#### 注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。

## 1-25 馬達額定轉速

#### 範圍:

#### 功能:

1420. RPM\* [100 - 60000 RPM] 依照馬達銘牌數據,輸入馬達額定轉速。數據用來計算馬達自動補償。



## 注意!

本參數於馬達運轉時無法更改。

# 5-12 端子 27 數位輸入

## 選項:

## 功能:

從可用的數位輸入範圍內選擇功能。

無作用	[0]
復歸	[1]
自由旋轉停機	[2]
自由旋轉停機復歸	[3]
快速停機(反邏輯)	[4]
直流煞車(反邏輯)	[5]
停機(反邏輯)	[6]
啟動	[8]
脈衝啟動	[9]
反轉	[10]
啟動反轉	[11]
僅順時針啓動	[12]
僅逆時針啟動	[13]
寸動	[14]
預置設定值位元 0	[16]



   預置設定值位元 1	[17]
預置設定值位元 2	[18]
凍結設定值	[19]
凍結輸出	[20]
加速	[21]
減速	[22]
設定表單選擇位元 0	[23]
設定表單選擇位元 1	[24]
相對增加	[28]
相對減少	[29]
脈衝輸入	[32]
加減速位元 0	[34]
加減速位元 1	[35]
主電源故障選擇	[36]
數位電位器升速	[55]
數位電位器減速	[56]
數位電位器清除	[57]
將計數器 A 復歸	[62]
將計數器 B 復歸	[65]

## 1-29 馬達自動調諧 (AMA)

#### 選項:

#### 功能:

AMA 功能會藉由自動最佳化馬達的進階參數來最佳化馬達的靜態效能(參數 1-30 到參數 1-35)。 選取 [1] 或 [2] 後,按 [Hand On] 鍵啟動 AMA 功能。 另請參閱*馬達自動調諧*。 在一般程式之 後,螢幕上會顯示 "按 [0K] 完成 AMA"。 按 [0K] 鍵後,變頻器已準備就緒,可進行操作。 本參數於馬達運轉時無法調整。

[0] *		
[1]	啟用完整 AMA	對定子阻抗值 $R_s$ 、轉子阻抗值 $R_r$ 、定子漏電電抗值 $X_1$ 、轉子漏電電抗值 $X_2$ 以及主電抗值 $X_h$ 等執行 $AMA$ 。. FC 301: 完整 $AMA$ 不包含 FC 301 的 $X_h$ 測量值。 $X_h$ 值反而是由馬達數據庫所決定。 可以調整 參數 1-35 以獲得最佳的啟動效能。
[2]	啓用部份 AMA	僅在系統內對定子阻抗值 R。執行降低的 AMA。 如果在變頻器與馬達之間使用 LC 濾波器,請選擇此選項。

#### 注意:

- 為實現變頻器的最佳調諧功能,請在馬達冷機時執行 AMA。
- 馬達在運轉時無法執行 AMA。
- AMA 無法於永磁馬達上執行。



## 注意!

一定要正確設定馬達參數 1-2\*,因為這些是 AMA 演算法的一部分。 您必須執行 AMA 以確保最佳的動態馬達效能。 視馬達的功率等級而定,最多可能要花 10 分鐘。



#### 注意!

執行 AMA 時,避免產生外部轉矩。



#### 注意!

如果變更參數 1-2\* 中的任一設定,參數 1-30 到 1-39 (進階馬達參數) 將恢復為出廠設定值。

## 3-02 最小設定值

#### 範圍:

#### 功能:

0 [-999999. 999 - par. 3-03 輸入最小設定值。 最小設定值係指所有設定值加總後所獲得的最小值。

ReferenceF ReferenceFeedbackUnit]

最小設定值僅在參數 3-00 *設定值範圍*設定值範圍設定為*最小 - 最大* [0] 時才能被啟用。

最小設定值單位取決於:



eedbackUni	•	在參數 1-00 控制方式控制方式中選擇的方式:選擇 <i>閉迴路轉速控制</i> [1] 時使用 RPM,選
t*		擇 <i>轉矩</i> [2] 時使用 Nm。
	•	在參數 3-01 <i>設定值/回授單位</i> 中所選擇的單位。

## 3-03 最大設定值

範圍: 功能:

[par. 3-02 - 999999.999 輸入最大設定值。 最大設定值係指將所有設定值加總後獲得的最大值。 1500.000

ReferenceFeedbackUnit]

eedbackUni

最大設定值單位必須符合:

在參數 1-00 控制方式中選擇的方式:選擇閉迴路轉速控制 [1] 時使用 RPM,選擇轉矩 [2] 時使用 Nm。

在參數 3-0 中選擇的單位。

## 3-41 加速時間 1

範圍: 功能: 3.00 s\* [0.01 - 3600.00 s] 輸入加速時間,指從 0 RPM 加速至馬達同步轉速(nS)的加速時間。 選擇加速時間,讓輸出電流 在加減速期間不會超過參數 4-18 電流限制當中的電流限制。 值 0.00 相當於速度模式中的 0.01 秒。 參閱參數 3-42 減速時間 1 的減速時間。 **麥數** 3 – 41 =  $\frac{t_{mx}[s] \times n_s[RPM]}{n_s[RPM]}$ 

## 3-42 減速時間 1

範圍: 功能:

3.00 s\* [0.01 - 3600.00 s] 輸入減速時間,指從同步馬達轉度 ns 減速到 0 RPM 的減速時間。 選擇減速時間,讓逆變器不會 因為馬達的發電操作而產生過電壓的情形,且產生的電流不會超過在參數 4-18 電流限制中設定的 電流限制。 值 0.00 對應於轉速模式中的 0.01 秒。 請參閱參數 3-41 加速時間 1中的加速時間。

# 4.3 基本設定參數

## 0-02 馬達轉速單位

選項: 功能:

> \*顯示的內容將根據在參數 0-02 馬達轉速單位與參數 0-03 區域設定所做的選擇而定。 參數 0-02 馬達轉速單位與參數 0-03 區域設定的出廠設定取決於變頻器的供應區域並可視需要重新設



注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。

變更*馬達轉速單位*會將某些參數復歸至初始值。 建議在變更其他參數之前,先行 選擇馬達轉速單位。

[0] RPM 選擇以馬達轉速(RPM)表示的馬達轉速變數與參數顯示(即設定值、回授與極限)。 [1] \* 選擇以馬達輸出頻率(HZ)表示的馬達轉速變數與參數顯示(即設定值、回授與極限)。 Hz

## 0-50 LCP 拷貝

選項:		功能:
[0] *	不拷貝	
[1]	參數上載到 LCP	將所有設定表單參數從變頻器記憶體拷貝至 LCP 記憶體。
[2]	從 LCP 下載所有參數	將所有設定表單參數從 LCP 記憶體拷貝至變頻器記憶體。
[3]	LCP 下載非額定參數	僅拷貝與馬達規格無關的參數。 後面的選擇項目可以用來為多台變頻器設定相同功能,而不影響馬 達資料。



[4]	從 MCO 至 LCP 的檔案
LTJ	

[5] 從 LCP 至 MCO 的檔案

#### 本參數於馬達運轉時無法調整。

1-03	<b>轉矩特性</b>	
選項:		功能:
		選擇所需的轉矩特性。 VT 和 AEO 兩者皆屬能源節省操作方式。
[0] *	定轉矩	馬達轉軸輸出可在可變轉速控制下提供定轉矩。
[1]	可變轉矩	馬達轉軸輸出可在可變轉速控制下提供可變轉矩。 請於參數 14-40 VT 等級中設定可變轉矩的大小等級。
[2]	自動能量最優化	本功能可透過參數 14-41 AEO 最小磁化和參數 14-42 最小 AEO 頻率將磁化與頻率降到最低,進而自動最佳化能量消耗。


## 本參數於馬達運轉時無法調整。

1-04	1−04 超載模式		
選項:		功能:	
[0] *	高轉矩	最多允許 160% 的超載轉矩。	
[1]	正常轉矩	對於過大的馬達 - 最多允許 110% 的超載轉矩。	

#### 本參數於馬達運轉時無法調整。

<b>インメバルとだけの</b> MAPPE。					
1-90	馬達熱保護				
選項:		功能:			
		為了實現馬達保護功能,變頻器用兩種不同方式確定馬達的溫度:			
		• 經由與類比或數位輸入端(參數 1-93 熱敏電阻源)之一相連的熱敏電阻感測器。			
		<ul> <li>根據實際負載和時間計算熱負載(ETR = 積熱電驛)。 所計算的熱負載將與馬達額定電流 I<sub>M,N</sub> 和額定馬達頻率 f<sub>M,N</sub> 進行比較。 這種計算會預估低速時的低負載的需求,因為馬達 內風扇的冷卻能力此時會降低。</li> </ul>			
[0] *	無保護	當不需變頻器發出警告或跳脫時,馬達持續過載。			
[1]	熱敏電阻警告	馬達過熱時,若馬達中連接的熱敏電阻或 KTY 感測器做出反應時將啟動警告。			
[2]	熱敏電阻跳脫	當馬達過熱時,如果馬達內已連接的熱敏電阻做出反應,將停止(跳脫)變頻器。			
		熱敏電阻斷路值必須大於 3 kΩ。			
		請將熱敏電阻(PTC 感測器)整合在馬達內,以實現繞組保護功能。			
[3]	ETR 警告 1	請參閱以下的詳細的說明。			
[4]	ETR 跳脫 1				
[5]	ETR 警告 2				
[6]	ETR 跳脫 2				
[7]	ETR 警告 3				
[8]	ETR 跳脫 3				
[9]	ETR 警告 4				
[10]	ETR 跳脫 4				





您可使用數種技術來執行馬達保護功能:馬達繞組中的 PTC 或 KTY 感測器 (請亦參閱 KTY 感測器連接一節);機械式溫控開關 (Klixon 類型);或積熱電驛 (ETR)。


使用一個數位輸入和 24 V 作為電源:

範例: 當馬達溫度過高時, 變頻器會跳脫

參數設定:

設定參數 1-90 馬達熱保護為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 熱敏電阻源 為數位輸入 [6]




使用一個數位輸入和 10 V 作為電源:

範例: 當馬達溫度過高時, 變頻器會跳脫。

參數設定:

設定 參數 1-90 馬達熱保護 為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 熱敏電阻源 為數位輸入 [6]



使用一個類比輸入和 10 V 電源作為電源:




範例:當馬達溫度過高時,變頻器會跳脫。

參數設定:

設定 參數 1-90 馬達熱保護 為熱敏電阻跳脫 [2]

設定 參數 1-93 熱敏電阻源 為類比輸入 54 [2]



Г			
	輸入	輸入電壓	極限值
l	數位/類比	伏特	斷開值
l	數位	24 V	$< 6.6 \text{ k}\Omega - > 10.8 \text{ k}\Omega$
l	數位	10 V	$< 800\Omega - > 2.7 \text{ k}\Omega$
	數位/類比 數位 數位 類比	10 V	$\langle 3.0 \text{ k}\Omega - \rangle 3.0 \text{ k}\Omega$



#### 注意!


檢查選定之輸入電壓是否遵照使用的熱敏電阻器零件規格要求。

如要在馬達過載時,在顯示器上發出警告,請選擇 ETR 警告 1-4。

如要變頻器在馬達過載時跳脫,請選擇 ETR 跳脫 1-4。

您可以透過數位輸出之一來設定警告信號。 該訊號會在發生警告且當變頻器跳脫(過熱警告) 時出現。

ETR(電子端子繼電器)功能 1-4 將在選取功能處的設定表單啟用時計算負載。 例如,當選擇設定表單 3 時,ETR 開始計算。 北美洲市場: ETR 功能 可以提供符合 NEC 規定的第 20 類馬達過載保護。





1-93	熱敏電阻源	
選項:		
		選擇用來連接熱敏電阻(PTC 感測器)的輸入。 如果類比輸入已經用作設定值來源(是在參數 3-15 <i>設定值 1 來源、</i> 參數 3-16 <i>設定值 2 來源</i> 參數 3-17 <i>設定值 3 來源</i> 中選擇的),則無法選擇類比輸入選項 [1] 或 [2]。). 當使用 MCB112,總是必須選擇選項 [0] <i>無</i> 。
[0] *	無	
[1]	類比輸入53	
[2]	類比輸入54	
[3]	數位輸入 18	
[4]	數位輸入 19	
[5]	數位輸入 32	
[6]	數位輸入 33	



## 注意!

本參數於馬達運轉時無法調整。



## 注意!

數位輸入應當設定為「無作用」- 請參閱參數 5-1\*。

2-10 無	x車功能	
選項:		功能:
[0] *	關閉	
[1]	煞車電阻器	系統包含煞車電阻器,將多餘的煞車能量以熟能形式耗散。 連接煞車電阻器後,在煞車(發電操作)期間允許存在較高的直流電壓。 煞車電阻器功能僅在帶有完整動態煞車的變頻器中才有效。
[2]	交流煞車	在不需使用煞車電阻下要改善煞車時請選擇此項。 本參數會控制在有發電負載之下運轉的馬達的過度磁化現象。 本功能可以改善 OVC 功能。 馬達電氣損失的增加可讓 OVC 功能增加煞車轉矩,而不會增加過電壓限制。 請注意 AC 煞車的有效性不如帶電阻的動態煞車。 AC 煞車乃是針對開迴路與閉迴路的 VVC+與磁通模式的使用。
2-11 無	k車電阻值(Ω)	
範圍:		功能:
50. Ohm*	[5 32000. Ohm]	設定煞車電阻值(單位為歐姆)。 該值用於監測參數 2-13 <i>煞車容量監測</i> 的煞車電阻器的功率。 該 參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。 如果選取項目為 xxxx,請使用本參數。 如果選取項目為 xxx. xx,請使用 參數 3-81 <i>快速停機減速時間</i> 。
2-12	k車容量極限(kW)	
範圍:		
5.000 kW*	[0.001 - 500.000 kW]	設定傳輸至電阻之煞車容量監測極限。 監測極限為最大工作週期(120秒)與煞車電阻在該工作週期中的最大功率的乘積。 請參閱下述公式。



對於 200-240 V 的裝置:	$P_{$ 電腦 $=$ $\frac{390^2 \times I 作 哪 R}{R \times 120}$
對於 380 - 480 V 的裝置	$P_{                                    $
對於 380 - 500 V 的裝置	$P_{\overline{BBB}} = \frac{810^2 \times 卫阳明}{R \times 120}$
對於 575 - 600 V 的裝置	$P$ <b></b> $\frac{943^2 \times I 作 明}{R \times 120}$

該參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。

2-13 第	<b>終車容量監測</b>	
選項:		功能:
		該參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。 本參數啟用對傳輸至煞車電阻器功率的監測功能。該功率是根據電阻(參數 2-11 <i>煞車電阻值</i> (Ω))、直流電壓和電阻器的工作週期時間來計算的。
[0] *	關閉	
[1]	警告	當在 120 秒內傳輸的功率超過監測極限(參數 2-12 <i>煞車容量極限(kW)</i> )的 100% 時,會在顯示幕上顯示警告。 如果傳輸的功率降低到監測極限的 80% 以下,警告將消失。
[2]	跳脫	當功率計算值超過監測極限的 100% 時,使變頻器跳脫並同時顯示警報。
[3]	警告並跳脫	

如果容量監測設為*關* [0] 或*警告* [1],則即使已超出監測極限,煞車功能也仍將有效。 這可能導致電阻器過熱。 也可以透過繼電器/數位輸出產生警 告。 容量監測的測量精確度取決於電阻器電阻值的精確度(優於 ± 20%)。

# 2-15 煞車功能檢查

## 選項:

## 功能:

選擇測試類型與監測功能,以檢查煞車電阻器的連接是否正常,或者是否有煞車電阻器。若有故障 發生時,則顯示警告或警報。



#### 注意!

在上電時,會測試煞車電阻斷開連接功能。 然而煞車晶體測試是在沒有煞車的時 候執行的。 警告或跳脫會斷開煞車功能。

## 測試程序如下:

- 1. 在沒有煞車的情況下,測量在 300 毫秒內的直流漣波振幅。
- 在啟用煞車的情況下,測量在 300 毫秒內的直流漣波振幅。
- 如果煞車時的直流漣波幅度低於煞車前的直流漣波振幅 1 %: 則煞車功能檢查失敗,並送 回警告或警報。
- 如果煞車時的直流漣波幅度高於煞車前的直流漣波振幅 1 %: 煞車檢查正常。

[0] *	關閉	
[1]	警告	監測煞車電阻和煞車晶體是否發生短路,並在電源上電時,執行煞車電阻切斷功能測試。
[2]	跳脫	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果故障發生,在顯示警報的同時,變頻器 會斷開(跳脫鎖定)。
[3]	停機並跳脫	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果故障發生,變頻器會減速至自由旋轉, 然後跳脫。 將顯示跳脫鎖定警報。(如: 警告 25、27 或 28)。
[4]	交流煞車	監測煞車電阻是否短路或切斷,或煞車晶體是否短路。 如果故障發生,變頻器會執行受控減速。 本選項僅限於 FC 302 使用。





#### 注意!

注意:透過將主電源斷電後重新上電,可以將跟*關閉*[0]或*警告*[1]有關的警告消除。但首先必須排除故障。在*關閉*[0]或*警告*[1]的情況下,即使發現了故障,變頻器也將繼續運轉。

該參數僅在帶有完整動態煞車的變頻器才有效。

## 4.3.1 2-2\* 機械制動


控制電磁(機械)煞車操作的參數,通常用於起重應用中。

若要控制機械煞車,需要使用繼電器輸出(繼電器 01 或繼電器 02) 或經過程式設定的數位輸出(端子 27 或 29)。 一般而言,該輸出端在變頻器無法「挾持」馬達時(例如,因為負載過大),必須關閉。 在參數 5-40 *繼電器功能*、參數 5-30 *端子 27 數位輸出*或參數 5-31 *端子 29 數位輸出*中,為使用電磁煞車的應用例選擇*機械煞車控制* [32]。 如果選擇了*機械煞車控制* [32],機械煞車從啟動開始時都是關閉的,直到輸出電流超過了在參數 2-20 *釋放 煞車時電流*中所選擇的電流等級為止。 在停機期間,當速度低於在參數 2-21 *啟動煞車時轉速 [RPM]*中所指定的等級時,機械煞車都會啟動。 如果變頻器進入警報狀態,或有過電流或過電壓產生時,機械煞車會立即切入。 在安全停機期間也是如此。



#### 注意!

保護模式與跳脫延遲功能(參數 14-25 *轉矩極限時跳脫延遲*與參數 14-26 *逆變器故障時跳脫延遲*)可能在警報條件下延遲啟動機械煞車。 這些功能必須在起重應用當中設定成無效。



#### 2-20 釋放煞車時電流

範圍:	功能:
par. 16-37 [0.00 - par. 16-37 A] A*	設定釋放機械煞車時的馬達電流(當啟動條件出現時)。 上限值係於參數 16-37 <i>逆變器最大電流</i> 中指定。

# 2-21 啟動煞車時轉速 [RPM]

2-21	似到热牛时特还 [KFM]	
範圍:		功能:
0 RPM*	[0 - 30000 RPM]	設定啟動機械煞車時的馬達轉速(當停機條件產生時)。 轉速上限值係於參數 4-53 <i>高速警告</i> 中指定。

4 如何進行程式設定

2-22 啟動煞車速度 [Hz]

範圍: 功能:

0 Hz\* [0.0 - 5000.0 Hz] 設定符合停機條件時啟動機械煞車的馬達頻率。

2-23 煞車延遲時間

功能: 範圍:

0.0 s\* 輸入在經過了減速時間之後的自由旋轉煞車延遲時間。轉軸速度保持為零,而轉矩值保持在完全維 [0.0 - 5.0 s] 持轉矩值。在馬達進入自由旋轉模式之前,請確認機械煞車已將負載鎖定。請參閱設計指南中*機械* 

*煞車控制*一節。

2-24 Stop Delay

功能: 範圍:

0.0 s\* [0.0 - 5.0 s]設定從馬達停止至煞車關閉之前的時間間隔。本參數是停機功能的一部份。

2-25 煞車釋放時間

範圍: 功能:

0.20 s\* 本值定義了使機械煞車開啟/關閉所需的時間。當回授啟動時,本參數必須作為時間截止參數使用。 [0.00 - 5.00 s]

2-26 Torque Ref

範圍: 功能:

0.00 %\* [0 - 0 %]該值定義了在釋放之前加至機械煞車的轉矩。

2-27 轉矩加減速時間

範圍: 功能:

0.2 s\* [0.0 - 5.0 s] 該值定義了以順時針方向旋轉的轉矩加減速時間長度。

2-28 Gain Boost Factor

功能: 範圍:

1.00 N/A\* [1.00 - 4.00 N/A] 僅在磁通閉迴路中啟用。 當馬達從煞車承接負載時,該功能可以確保順利地從轉矩控制模式轉換至

轉速控制模式。




圖 4.1: 起重機械煞車控制的煞車釋放程序

- I) *啟動煞車延遲*: 變頻器會從*機械煞車嚙合*的位置再次啟動。
- II) *停機延遲*: 當連續啟動之間的時間少於參數 2-24 Stop De/av 的設定值, 變頻器會在沒有使用機械煞車的情況下啟動(例如反轉)。

## 3-10 預置設定值

數組 [8]




#### 範圍: 0-7

## 範圍:

## 功能:

0.00 %\* [-100.00 - 100.00 %]

在本參數中,使用數組程式設定方式輸入最多八個不同的預置設定值(0-7)。 預置設定值係表示成相對於  $Ref_{MAX}$ (參數 3-03*最大設定值* $)的百分比。如果設定的 <math>Ref_{MIN}$  不等於 0(參數 3-02 *最小設定值*,將按照整個設定值範圍的百分比來計算預置設定值,例如根據  $Ref_{MAX}$  與  $Ref_{MIN}$  之間的差 異來計算。 然後,將該值加到  $Ref_{MIN}$  中。 使用預置設定值時,請為參數群組 5.1\*中相對應的數位輸入選擇預置設定值位元 0 / 1 / 2 [16]、[17] 或 [18]。



万里机 <u></u>	0	4	0
預置設定值位元	2	l l	0
預置設定值 0	0	0	0
預置設定值 1	0	0	1
預置設定值 2	0	1	0
預置設定值 3	0	1	1
預置設定值 4	1	0	0
預置設定值 5	1	0	1
預置設定值 6	1	1	0
預置設定值 7	1	1	1

# 3-11 寸動轉速 [Hz]

## 範圍:

## 功能:

0 Hz\*

[0.0 - par. 4-14 Hz]

寸動轉速係寸動功能啟用後變頻器運轉時的固定輸出轉速。

請同時參閱參數 3-80 寸動加減速時間。

## 3-15 設定值 1 輸入端

#### 選項:

[7]

#### 功能:

選擇要用於第一個設定值信號的設定值輸入。在 參數 3-15 *設定值 1 輸入端、*參數 3-16 *設定值 2 輸入端* 與 參數 3-17 *設定值 3 輸入端* 中可定義最多三個不同的設定值信號。 這些設定值信號的總和構成了實際設定值。

- [0] 無功能
- [1] \* 類比輸入端 53
- [2] 類比輸入端 54
- [8] 頻率輸入端 33

頻率輸入端 29

- [6] 列平前八端 55
- [11] 現場總線設定值 [20] 數位電位器
- [21] 類比輸入 X30-11 (OPCGPIO 一般用途 I/O 選配裝置)
- [22] 類比輸入 X30-12 (OPCGPIO 一般用途 I/O 選配裝置)



3-16		
選項:		
		選擇要用於第二個設定值信號的設定值輸入。在 參數 3-15 <i>設定值 1 輸入端</i> 、參數 3-16 <i>設定值 2 輸入端</i> 與 參數 3-17 <i>設定值 3 輸入端</i> 中可定義最多三個不同的設定值信號。 這些設定值信號的總和構成了實際設定值。
[0]	無功能	
[1]	類比輸入端 53	
[2]	類比輸入端 54	
[7]	頻率輸入端 29	
[8]	頻率輸入端 33	
[11]	現場總線設定值	
[20] *	數位電位器	
[21]	類比輸入 X30-11	
[22]	類比輸入 X30-12	
3-17	設定值3輸入端	
選項:		功能:
		選擇即將給第三個設定值信號使用的設定值輸入。在參數 3-15 <i>設定值 1 輸入端</i> 、參數 3-16 <i>設定值 2 輸入端</i> 與 參數 3-17 <i>設定值 3 輸入端</i> 可最多定義三個不同設定值信號。 這些設定值信號的總和構成了實際設定值。
[0]	無功能	
[1]	類比輸入端 53	
[2]	類比輸入端 54	
[7]	頻率輸入端 29	
[8]	頻率輸入端 33	
[11] *	現場總線設定值	
[20]	數位電位器	
[21]	類比輸入 X30-11	
[22]	類比輸入 X30-12	
5-00	數位輸入/輸出模式	
選項:		功能:
		數位輸入和經過程式設定的數位輸出可根據是在 PNP 系統還是在 NPN 系統中工作,來事先進行程式設定。
[0] *	PNP	正向脈衝的動作 (‡)。PNP 系統的電壓下降到與大地相等。
[1]	NPN	逆向脈衝的動作(‡)。NPN 系統的電壓會在變頻器內部提升到 + 24 V。
8	<b>注意!</b> 一旦此參數已經更改,則可經由	日關閉電源再開啟電源來啟動它。



## 本參數於馬達運轉時無法調整。

5-01 端		
選項:		功能:
[0] *	數位輸入	
[1]	數位輸出	

請注意,本參數於馬達運轉時無法調整。



5-02 ±	端子 29 的模式	
選項:		功能:
[0] *	輸入	將端子 29 定義為數位輸入。
[1]	輸出	將端子 29 定義為數位輸出。

本參數僅限於 FC 302 使用。

本參數於馬達運轉時無法調整。

# 4.3.2 5-1\* 數位輸入

為輸入端子設定輸入功能的參數。

數位輸入可用來選擇變頻器的各項功能。 所有的數位輸入均可設定為以下的功能:

數位輸入功能	選擇	端子
無作用	[0]	所有端子 *端子 32、33
復歸	[1]	所有端子
自由旋轉停機	[2]	所有端子 *端子 27
自由旋轉停機復歸	[3]	所有端子
快速停機(反邏輯)	[4]	所有端子
直流煞車(反邏輯)	[5]	所有端子
停機(反邏輯)	[6]	所有端子
啟動	[8]	所有端子 *端子 18
脈衝啟動	[9]	所有端子
反轉	[10]	所有端子 *端子 19
啟動反轉	[11]	所有端子
僅順時針啓動	[12]	所有端子
僅逆時針啟動	[13]	所有端子
寸動	[14]	所有端子 *端子 29
預置設定值開啟	[15]	所有端子
預置設定值位元 0	[16]	所有端子
預置設定值位元 1	[17]	所有端子
預置設定值位元 2	[18]	所有端子
凍結設定值	[19]	所有端子
凍結輸出	[20]	所有端子
加速	[21]	所有端子
減速	[22]	所有端子
設定表單選擇位元 0	[23]	所有端子
設定表單選擇位元 1	[24]	所有端子
精確停機(反邏輯)	[26]	18, 19
精確啟動、停機	[27]	18, 19
相對增加	[28]	
相對減少	[29]	所有端子
計數器輸入	[30]	29, 33
脈衝輸入	[32]	29. 33
加減速位元 0	[34]	
加減速位元 1	[35]	所有端子
主電源故障選擇	[36]	所有端子
脈衝精確啟動	[40]	18. 19
脈衝精停反邏輯	[41]	18. 19
數位電位器升速	[55]	所有端子
數位電位器減速	[56]	所有端子
數位電位器清除	[57]	所有端子
計數器 A(上增)	[60]	29, 33
計數器 A(下減)	[61]	29. 33
將計數器 A 復歸	[62]	所有端子
計數器 B (上增)	[63]	29, 33
計數器 B (下減)	[64]	29, 33
將計數器 B 復歸	[65]	所有端子
機械 煞車回授	[70]	所有端子
機械 煞車回授 逆變器	[71]	所有端子
PTC + 1	[08]	所有端子
	[00]	(1) 13 Clay 3

FC 300 的標準端子是端子 18、19、27、29、32、與 33。MCB 101 端子為 X30/2、X30/3 與 X30/4。端子 29 在 FC 302 僅作為輸出使用。

專為單一數位輸入使用的功能會在其相關的參數中指明。

所有的數位輸入均可設定為以下的功能:

[0]	無作用	對傳輸至端子的訊號無反應。
[1]	復歸	在跳脫/警報發生後將變頻器復歸。 並不是所有警報都能被復歸。



[2]	自由旋轉停機	(出廠數位輸入端 27): 自由旋轉停機,反邏輯輸入 (NC)。 變頻器讓馬達以自由模式運動。 邏輯「0」=> 自由旋轉停機。
[3]	自由旋轉停機復歸	復歸和自由旋轉停機反邏輯的輸入 (NC)。 將馬達保持在自由模式並復歸變頻器。 邏輯「0」=> 自由旋轉停機和復歸。
[4]	快速停機 (反邏輯)	反邏輯輸入(NC)。 根據參數 3-81 <i>快速停機減速時間</i> 中設定的快速停止加減速時間產生停機。 當馬達停止時,其轉軸將處於自由模式。 邏輯「0」=> 快速停止。
[5]	直流煞車(反邏輯)	直流煞車反邏輯輸入(NC)。 持續一段時間向馬達施加直流電流,使其停止。 請參閱參數 2-01 $\bar{a}$ 流煞車電流到參數 2-03 $DC$ 煞車切入速度 $[RPM]$ 。 此功能僅在參數 2-02 $DC$ 煞車時間的數值不是 $0$ 時才會有效。 邏輯 $[0]$ => 直流煞車。
[6]	停機(反邏輯)	停機(反邏輯)功能。 當所選擇的端子從邏輯等級「1」變為「0」時,將產生停機功能。 該停機動作將按照所選的加減速時間(參數 3-42 減速時間 1、參數 3-52 減速時間 2、參數 3-62 減速時間 3、參數 3-72 減速時間 4)來執行。  注意! 如果變頻器在達到轉矩極限且已經收到了停機命令時,它可能無法自動停止。 為確保變頻器能停止,請將數位輸出設定為轉矩極限和停止 [27],並將該數位輸出連接到被設定為自由旋轉的數位輸入端。
[8]	啟動	(出廠數位輸入端 18): 為啟動/停機命令選擇啟動。 邏輯「1」= 啟動,邏輯「0」= 停機。
[9]	脈衝啟動	如果脈衝持續時間不小於 2 ms,馬達將啟動。如果啟動了停機(反邏輯),馬達將停止。
[10]	反轉	(出廠設定為數位輸入端 19)。 更改馬達轉軸的旋轉方向。 選擇邏輯「1」即可反轉。 反轉信號只更改旋轉方向。 它並不開始啟動功能。 在參數 4-10 <i>馬達轉向</i> 選擇雙向。 此功能在製程閉迴路中未啟用。
[11]	啟動反轉	用於啟動/停機,以及同一線路上的反轉。 使用反轉功能時,不允許同時存在啟動信號。
[12]	僅順時針啓動	解除逆時針運動並允許順時針方向運動。
[13]	僅逆時針啟動	解除順時針運動並允許逆時針方向運動。
[14]	寸動	(出廠數位輸入端 29): 用來啟動寸動轉速。 請參閱參數 3-11 <i>寸動轉速 [Hz]</i> 。
[15]	預置設定值開啟	用於外部設定值和預置設定值之間的切換。 其前提為已經在參數 3-04 <i>設定值功能</i> 中選定了 <i>外部/預置</i> [1]。 運輯「0」= 外部設定值有效,運輯「1」= 八個預置設定值之一有效。
[16]	預置設定值位元 0	透過預置設定值位元 0、1 和 2,可以根據下表選擇八個預置設定值中的一個。
[17]	預置設定值位元 1	與「預置設定值位元 0 [16]」相同。
[18]	預置設定值位元 2	與「預置設定值位元 0 [16]」相同。
預預預預預預預預預預預預預預預預預	E值 0 E值 1 E值 2 E值 3 E值 4 E值 5	2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1



[19]	凍結設定值	凍結實際設定值(該設定值現在已成為開始使用加速和減速功能的啟用點/條件)。 如果使用加速/減速,則速度總是按加減速 2(參數參數 3-51 <i>加速時間 2</i> 和參數 3-52 <i>減速時間 2</i> )在 0 至參數 3-03 <i>最大設定值</i> 的範圍內變化。
[20]	凍結輸出	凍結馬達的實際頻率(該頻率現在已成為開始使用加速和減速功能的啟用點/條件)。 如果使用加速/減速,則速度總是按加減速 2(參數參數 3-51 <i>加速時間 2</i> 和參數 3-52 <i>減速時間 2</i> )在 0 至 參數 1-23 <i>馬達頻率</i> 的範圍內變化。
		注意! 當凍結輸出有效時,則不能透過較低的「啟動 [8]」信號來停止變頻器。 此時需要透過被設定為「自由旋轉停機 [2]」或「自由旋轉停機復歸」的端子來停止變頻器。

[21]

加速

如果要對加速/減速進行數位控制(馬達電位器),請選擇「加速」和「減速」。 該功能可透過選擇 「凍結設定值」或「凍結輸出」來啟動此功能。 當加速/減速啟動時間低於 400 msec 時, 最終設定 值將增加/減少 0.1%。 如果加速/減速啟動時間超過 400 msec, 最終設定值將遵照加減速參數 3x1/ 3-x2 的設定值。

	關機	相對增加
速度無變化	0	0
按百分比減少	1	0
按百分比增加	0	1
按百分比減少	1	1

IX II // I	-C11% /	<u> </u>	<u> </u>
[22]	減速	與「加速[21]」相同。	
[23]	設定表單選擇位元 0	透過「選擇設表單選擇位元 0」或「選擇設表單選擇位元 參數 0-10 <i>有效設定表單</i> 為多重設定表單。	1」來選擇四個設定表單中的一個。 設
[24]	設定表單選擇位元 1	(出廠數位輸入端 32): 與「設定表單選擇位元 0 [23]」	相同。
[26]	精確停機(反邏輯)	延長停機信號以執行不受轉速影響的精確停機。 當在參數 1-83 <i>精確停機功能</i> 中啟動精確停機功能時,將i 精確停機(反運輯)功能可在端子 18 或 19 使用。	<b>送出反邏輯停機信號</b> 。
[27]	精確啟動、停機	當在參數 1-83 選定精確加減速停機 [0] 時,可使用本選	項。
		Speed [rpm,Hz]  Max Speed P 4-13  Actual motor shaft speed  Start signal Term 18[8] (P 5-10)  Precise Stop Term 19 [26] (P 5-11)	A = B+C  Compensated ramp slope  Time
[28]	相對增加	按參數 3-12 相對增加/減少值中設定的百分比(相對值)	增加設定值。
[29]	相對減少	按參數 3-12 相對增加/減少值中設定的百分比(相對值)	減少設定值。
[30]	計數器輸入	參數 1-83 <i>精確停機功能</i> 的精確停機功能可用作計數器停 使用復歸)。 計數器值必須在參數 1-84 <i>精確停機計數器</i>	
[32]	脈衝輸入	將脈衝序列作為設定值或回授使用。 其比例率在參數群組	l 5-5* 中設定。
[34]	加減速位元 0	根據下表,在所提供的 4 個加減速當中進行選擇。	
[35]	加減速位元 1	與加減速位元 0 相同。	
預置加減		1	0



[36]	主電源故障選擇	啟動 參數 14-10 <i>主電源故障</i> 。 主電源故障選擇在邏輯 . 0. 狀態下有效。
[41]	脈衝精停反邏輯	當在參數 1-83 <i>精確停機功能</i> 中啟動精確停機功能時,將送出脈衝停機信號。 脈衝精停反邏輯功能 可在端子 18 或 19 使用。
[55]	數位電位器升速	參數群組 3-9* 所描述之數位電位器功能的「加速」信號。
[56]	數位電位器減速	參數群組 3-9* 所描述之數位電位器功能的「減速」信號。
[57]	數位電位器清除	清除參數群組 3-9* 所描述之數位電位器設定值。
[60]	計數器 A	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於增量計數時的輸入。
[61]	計數器 A	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於減量計數時的輸入。
[62]	將計數器 A 復歸	計數器 A 復歸的輸入。
[63]	計數器 B	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於增量計數時的輸入。
[64]	計數器 B	(限端子 29 或 33) SLC 計數器於減量計數時的輸入。
[65]	將計數器 B 復歸	計數器 B 復歸的輸入。
[70]	機械 煞車回授	起重應用的煞車回授
[71]	機械 煞車回授反邏輯	起重應用的反邏輯煞車回授
[80]	PTC + 1	所有的數位輸入均可設定為 PTC 卡 1 [80]。 然而,卻只有一個數位輸入必須設定成此選項。

## 4.3.3 5-3\* 數位輸出

輸出端子的輸出功能設定參數。 2 個固態數位輸出為端子 27 與 29 的共用端子。 為參數 5-01 *端子 27 的模式*的端子 27 設定 1/0 功能,並為參 數 5-02 *端子 29 的模式*的端子 29 設定 1/0 功能。 這些參數於馬達運轉時無法調整。

[0]	無作用	所有數位輸出和 繼電器輸出的出廠設定
[1]	控制就緒	控制板接收到輸入電壓。
[2]	變頻器就緒	變頻器準備好操作,並且對控制板輸入電壓信號 <i>。</i>
[3]	變頻器就緒外控制	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式。
[4]	就緒 / 無警告	操作已準備就緒。沒有給出啟動或停機命令(啟動/停用)。沒有警告。
[5]	運轉	馬達正在運轉。
[6]	運轉/無警告	輸出轉速高於參數 1-81 <i>停止功能的最低啟動轉速 [RPM]</i> 中所設定的轉速。 馬達正在運轉,並且沒有警告。
[7]	範圍內運轉無警告	馬達在參數 4-50 低電流警告到參數 4-53 高速警告設定的電流/轉速範圍內運轉。 沒有警告。
[8]	設定值運轉無警告	馬達以設定轉速運轉。
[9]	警報	警報啟動了輸出。 沒有警告。
[10]	警報或警告	警報或警告啟動了輸出。
[11]	在轉矩極限	已超過在參數 4-16 <i>馬達模式的轉矩極限</i> 或參數 1-17 中設定的轉矩極限。
[12]	超出電流範圍	馬達電流超出了參數 4-18 電流限制所設定的範圍。
[13]	低於電流下限	馬達電流低於參數 4-50 <i>低電流警告</i> 的設定。
[14]	高於電流上限	馬達電流高於參數 4-51 過電流警告的設定。
[15]	超出轉速範圍	輸出頻率超出在參數 4-50 低電流警告與參數 4-51 過電流警告所設定的頻率範圍。
[16]	低於轉速下限	輸出轉速低於參數 4-52 <i>低速警告</i> 的設定。
[17]	高於轉速上限	輸出轉速高於參數 4-53 <i>高速警告</i> 的設定。
[18]	超出回授範圍	回授超出在參數 4-56 回授過低警告和參數 4-57 回授過高警告中所設定的範圍。
[19]	低於回授下限	回授低於在參數 4-56 <i>回授過低警告</i> 中所設定的限制。
[20]	高於回授上限	回授高於在參數 4-57 <i>回授過高警告</i> 中所設定的限制。
[21]	過熱警告	當溫度超出馬達、變頻器、煞車電阻器或熱敏電阻的溫度極限時,會啟動過熱警告。
[22]	就緒/無過熱警告	變頻器已做好操作準備,並且沒有超溫 <u>警</u> 告。
[23]	外控就緒無過熱警告	變頻器已做好操作準備,並處於自動開啟模式。 沒有超溫警告。
[24]	就緒/電壓正常	變頻器已做好操作準備,並且主電源電壓在指定的電壓範圍內(請參閱 <i>共同規格</i> 章節)。



[25]	反轉	反轉。 選輯「1」(當馬達順時針旋轉時)。 選輯「0」(當馬達逆時針旋轉時)。 如果馬達沒有在旋轉,則輸出將遵照此設定值。
[26]	總線正常	透過串列通訊埠的有效通訊(無時間截止)。
[27]	轉矩極限和停止	在執行自由旋轉停機和在轉矩極限情況下使用。 如果變頻器收到停機命令並達到轉矩極限時,信號 將為運輯"0"。
[28]	煞車/無煞車警告	煞車有效並且沒有警告。
[29]	煞車就緒, 無故障	煞車功能已準備就緒,並且沒有故障。
[30]	煞車故障(IGBT)	當煞車晶體 IGBT 發生短路時,輸出為選輯「1」。 如果煞車模組有故障時,使用該功能可保護變頻器。 使用輸出/繼電器切斷變頻器的主電源電壓。
[31]	繼電器 123	如果在參數群組 8-** 中選擇了控制字組 [0],則會啟動繼電器。
[32]	機械煞車控制	啟用外部機械煞車控制,請參閱 <i>機械煞車控制</i> 章節的說明以及參數群組 2-2*。
[33]	安全停機啟動(僅限 FC 302)	表示在端子 37 的安全停機功能已經啟動。
[40]	超出設定值範圍	
[41]	低於設定值下限	
[42]	高於設定值上限	
[45]	總線控制	透過總線的控制輸出。 輸出狀態是在 參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。 當總線時間截止發生時,輸出狀態將會保留。
[46]	總線控制,在時間截止時開啟	透過總線的控制輸出。輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為高(開啟)。
[47]	總線控制,在時間截止時關閉	透過總線的控制輸出。輸出狀態是在參數 5-90 數位和繼電器總線控制中設定。當總線時間截止發生時,輸出狀態將設定為低(關閉)。
[51]	MCO 控制	
[55]	脈衝輸出	
[60]	比較器 0	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 0 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[61]	比較器 1	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 1 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[62]	比較器 2	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 2 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[63]	比較器 3	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 3 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[64]	比較器 4	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 4 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[65]	比較器 5	請參閱參數群組 13-1*。 如果比較器 5 被判定為 TRUE, 輸出將變高, 否則將變低。
[70]	邏輯規則 0	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 0 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[71]	邏輯規則 1	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 1 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[72]	邏輯規則 2	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 2 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[73]	邏輯規則 3	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 3 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[74]	邏輯規則 4	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 4 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[75]	邏輯規則 5	請參閱參數群組 13-4*。 如果邏輯規則 5 被判定為 TRUE,輸出將變高, 否則將變低。
[80]	SL 數位輸出 A	請參閱參數 13-52 <i>SL 控制器動作</i> 。 每當智慧邏輯控制器動作 [38] <i>「數位輸出 A 設爲 高」</i> 被執行,輸出就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [32]「數位輸出 A 設為 低」被執行,輸出就會 變低。
[81]	SL 數位輸出 B	請參閱參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [39] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [33] 數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[82]	SL 數位輸出 C	請參閱參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [40] 「數位輸出 A 設爲 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [34] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[83]	SL 數位輸出 D	請參閱參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [41] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [35] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[84]	SL 數位輸出 E	請參閱參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [42] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [36] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。



[85]	SL 數位輸出 F	請參閱參數 13-52 SL 控制器動作。 每當智慧邏輯控制器動作 [43] 「數位輸出 A 設為 高」被執行,輸入就會變高。 每當智慧邏輯控制器動作 [37] 「數位輸出 A 設爲 低」被執行,輸入就變低。
[120]	手動模式致動	如果參數 3-13 <i>設定值給定方式</i> = [2] 操作器,或者參數 3-13 <i>設定值給定方式</i> = [0] <i>聯接到手動/自動</i> ,同時 LCP 正處於手動啟動模式,則輸出將變高。
[121]	自動模式致動	如果參數 3-13 <i>設定值給定方式 = 遠端</i> [1],或 <i>聯接到手動/自動</i> [0],同時 LCP 正處於 [Auto on] 模式,則輸出將變高。
[122]	無警報	當未出現警報時,則輸出變高。
[123]	啟動指令致動	每當存在有效的啟動命令(也就是透過數位輸入總線或 [Hand on] 或 [Auto on] 連接),並且沒有其他有效的停機或啟動命令時,輸出將變高。
[124]	反向運轉	每當變頻器逆時針運轉時(狀態位元「運轉中」AND「反向」的邏輯運算結果),輸出將變高。
[125]	手動模式致動	每當變頻器處於手動啟動模式時(可由 [Hand on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。
[126]	自動模式致動	每當變頻器處於手動啟動模式時(可由 [Auto on] 鍵上方的 LED 指示燈看出),輸出將變高。

# 5-40 繼電器功能

## 數組 [9]

數組 [9]	「の」、総番望っ「1」、総番望っ「の」、総番望ょ「の」、総番望ょ「1」、総番望っ「こ」、総番望っ「の」、総番望っ「っ」、総番
器 9 [8])	[0]、繼電器 2 [1]、繼電器 3 [2]、繼電器 4 [3]、繼電器 5 [4]、繼電器 6 [5]、繼電器 6 [5]、繼電器 7 [6]、繼電器 8 [7]、繼電
選項:	功能:
[0] *	無作用
[1]	控制就緒
[2]	<b>變頻器就緒</b>
[3]	<b>變頻器就緒外控制</b>
[4]	就緒 / 無警告
[5]	運轉
[6]	運轉 / 無警告
[7]	範圍內運轉無警告
[8]	設定值運轉無警告
[9]	警報
[10]	警報或警告
[11]	在轉矩極限
[12]	超出電流範圍
[13]	低於電流下限
[14]	高於電流上限
[15]	超出轉速範圍
[16]	低於電流下限
[17]	高於轉速上限
[18]	超出回授範圍
[19]	低於回授下限
[20]	高於回授上限
[21]	過熱警告
[22]	就緒/無過熱警告
[23]	遠端就緒無過熱
[24]	就緒/電壓正常
[25]	反轉
[26]	總線正常
[27]	轉矩極限和停止
[28]	煞車/無煞車警告
[29]	煞車就緒,無故障



[30]	煞車故障(IGBT)
[31]	繼電器 123
[32]	機械煞車控制
[33]	安全停機啟動
[36]	控制字位元 11
[37]	控制字位元 12
[38]	
[39]	
[40]	超出設定值範圍
[41]	低於電流下限
[42]	高於設定值上限
[43]	
[45]	總線控制
[46]	總線控制, 逾時為 1
[47]	總線控制, 逾時為 0
[51]	MCO 控制
[60]	比較器 0
[61]	比較器 1
[62]	比較器 2
[63]	比較器 3
[64]	比較器 4
[65]	比較器 5
[70]	選輯規則 0
[71]	運輯規則 1
[72]	選輯規則 2
[73]	選輯規則 3
[74]	選輯規則 4
[75]	選輯規則 5
[80]	SL 數位輸出 A
[81]	SL 數位輸出 B
[82]	SL 數位輸出 C
[83]	SL 數位輸出 D
[84]	SL 數位輸出 E
[85]	SL 數位輸出 F
[120]	手動模式致動
[121]	自動模式致動
[122]	無警報
[123]	啟動指令致動
[124]	反向運轉
[125]	手動模式致動
[126]	自動模式致動
14-22	操作模式

選項:

請使用本參數來指定正常操作、執行測試 , 或初始化所有參數 (參數 15-03 電源開關切入次數、 參數 15-04 溫度過高次數與參數 15-05 電壓過高次數除外)。 僅當變頻器電源關閉並重新開啟, 本功能才會啟動。

選擇正常操作[0],可以讓變頻器和馬達一起在選定應用例中正常運轉。



選擇*控制卡測試* [1],可以對類比和數位輸入與輸出以及 +10 V 控制電壓進行測試。 該測試會要求使用一個含有內部連接的測試連接器。 控制卡的測試程序如下:

- 1. 選擇控制卡測試[1]。
- 2. 斷開主電源,等待顯示幕的指示燈熄滅。
- 3. 設定開關 S201 (A53) 與 S202 (A54) = 'ON' / I。
- 4. 插入測試插頭(請參閱下文)。
- 5. 連接到主電源。
- 6. 執行各種測試。
- 7. 結果將顯示在 LCP 上, 而變頻器將進入無限迴路。
- 8. 參數 14-22 *操作模式* 會被自動設為正常操作。 在控制卡測試之後,請先關閉電源再開啟 電源,以便在正常操作模式下啟動。

#### 如果測試正常:


LCP 讀數:控制卡正常。

斷開主電源並取下測試插頭。 控制卡上的綠色 LED 將亮起。

#### 如果測試失敗:

LCP 讀數: 控制卡 I/O 故障。

更換變頻器或控制卡。 控制卡上的紅色 LED 亮起。 測試插頭 (請將下列端子互連): 18 - 27 - 32; 19 - 29 - 33; 42 - 53 - 54



選擇初始化 [2],可以將所有參數值(不包括參數 15-03 電源開闢切入次數、參數 15-04 溫度過高次數和參數 15-05 電壓過高次數)復歸為出廠設定。 變頻器將在下一次上電時,自動復歸。 參數 14-22 操作模式 也會恢復為出廠設定正常操作 [0]。

[0] *	正常操作
[1]	控制卡測試
[2]	初始化
[3]	<b>啓動模式</b>

# 14-50 RFI 濾波器

選項:		功能:
[0]	關	僅當變頻器是由與其絕緣的主電源(即特殊 IT 主電源)供電時,方可選擇 <i>關</i> [0]。
		在該模式下,底架與主電源 RFI 濾波器電路之間的內部 RFI 濾波器電容被切斷,其目的是避免損
		壞中間電路並降低地線電容電流(依 IEC 61800-3 的規定)。

[1] \* 開 如果希望變頻器符合 EMC 標準, 請選擇 開 [1]。



## 15-43 軟體版本

範圍: 功能:

0 N/A\* [0 - 0 N/A] 檢視組合軟體的版本(或「套裝程式的版本」),包括功率卡軟體和控制卡軟體。

# 4.4 參數清單

#### 操作時的變更

「TRUE」表示參數可以在變頻器操作時變更,「FALSE」表示在進行變更前必須先停止變頻器。

#### 4 設定表單:

「全部設定表單」: 參數可以在四個設定表單個別設定,即單一的參數可以有四個不同的數據值。

「1 個設定表單」: 數據值在所有的設定表單中都相同。

#### 轉換索引

這個編號代表透過變頻器寫入或讀取時使用的轉換數字。

轉換索引	100	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
轉換因數	1	1/60	1000000	100000	10000	1000	100	10	1	0. 1	0. 01	0. 001	0. 0001	0. 00001	0. 000001

數據類型	說明	類型
2	整數 8	Int8
3	整數 16	Int16
4	整數 32	Int32
5	無符號 8	Uint8
6	無符號 16	Uint16
7	無符號 32	Uint32
9	可見的字串	VisStr
33	2 位元組標準值	N2
35	16 個布林變數的位元序列	V2
54	無日期的時間差異	TimD

如需資料類型 33、35 和 54 的更多資訊,請參閱變頻器設計指南。

變頻器的參數被分成不同的參數群組,方便您選用正確參數,使變頻器的操作達到最佳效能。

0-xx 操作與顯示參數,用於變頻器的基本設定

1-xx 負載與馬達參數,包括所有與負載和馬達相關的參數

2-xx 煞車參數

3-xx 設定值與加減速參數,包括數位電位器功能

4-xx 限制警告,極限與警告參數的設定

5-xx 數位輸入與輸出,包括繼電器控制

6-xx 類比輸入與輸出

7-xx 控制器,轉速與製程控制的設定參數

8-xx 通訊與選項參數,用於 FC RS485 和 FC USB 埠參數的設定。

9-xx Profibus 參數

10-xx DeviceNet 和 CAN Fieldbus 參數

13-xx 智慧邏輯控制器參數



14-xx 特殊功能參數

15-xx 變頻器資訊參數

16-xx 讀數參數

17-xx 編碼器選項參數

32-xx MCO 305 基本參數

33-xx MCO 305 進階參數

34-xx MCO 數據讀出參數



參數說明						
	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
	[0] English	1 set-up		TRUE	ı	Uint8
馬達轉速單位	[0] RPM	2 set-ups		FALSE	1	Uint8
<b>區域設定</b>	[0] 國際	2 set-ups		FALSE	ı	Uint8
復電後的動作模式	[1] 強制停止用儲設值	All set-ups		TRUE	1	Uint8
0-1* 設定表單操作						
定表單	[1] 設定表單 1	1 set-up		TRUE	1	Uint8
編輯設定表單	[1] 設定表單 1	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
<b>參數關聯表單</b>	[0] 未連接的	All set-ups		FALSE	1	Uint8
數據讀數:關聯表單	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
讀取各通道之設定表單號碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
顯示行 1.1	1617	All set-ups		TRUE	1	Uint16
顯示行 1.2	1614	All set-ups		TRUE	1	Uint16
顯示行 1.3	1610	All set-ups		TRUE	1	Uint16
<del>1</del> 7 2	1613	All set-ups		TRUE	1	Uint16
大顯示行 3	1602	All set-ups		TRUE	1	Uint16
個人設定表單	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	0	Uint16
自定讀數						
用於使用者定義讀數的裝置		All set-ups		TRUE	ı	Uint8
定義讀數的最小值	0.00 CustomReadoutUnit	All set-ups		TRUE	-2	Int32
使用者定義讀數的最大值	100.00 CustomReadoutUnit	All set-ups		TRUE	-2	Int32
LCP [Hand on] 鍵	Ilun	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
LCP [0ff] 鍵	IInn	All set-ups		TRUE	1	Uint8
LCP [Auto on] 鍵	llun	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
LCP [Reset] 鍵	Ilnu	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
LCP 拷貝	[0] 不拷貝	All set-ups		FALSE	-	Uint8
單拷貝	[0] 不拷貝	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
主設定表單密碼	100 N/A	1 set-up		TRUE	0	Int16
無密碼時可否存取所有參數	[0] 完全存取	1 set-up		TRUE	ı	Uint8
快速表單密碼	200 N/A	1 set-up		TRUE	0	Int16
無密碼時可否存取快速表單參數	[0] 完全存取	1 set-up		TRUE	ı	Uint8
Bus Password Access	0 N/A	All set-ups		TRIE	c	11: 0+16



4.4.2	4.4.2 1-** 負載與馬達						
參數編號	號 參數說用	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
<u>*</u>	一般設定						
1-00	控制方式	llnu	All set-ups		TRUE	1	Uint8
100	馬達控制原理	llnu	All set-ups		FALSE	1	Uint8
1-05	馬達回授源磁通	[1] 24V 編碼器	All set-ups	×	FALSE	1	Uint8
1-03	轉矩特性	[0] 定轉矩	All set-ups		TRUE	1	Uint8
1-04	超載模式	[0] 高轉矩	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
1-05	操作器模式設定	[2] 如模式參數 1-00	All set-ups		TRUE	1	Uint8
1-1# 職							
1–10	馬達結構	[0] 異步	All set-ups		FALSE	1	Uint8
1-2# 票	-2* 馬藤瀬数						
1–20	馬達功率 [kM]	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	_	Uint32
1–21	馬達功率 [HP]	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-5	Uint32
1-22	馬達電壓	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	0	Uint16
1-23	馬達頻率	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	0	Uint16
1-24	馬達電流	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-5	Uint32
1-25	馬達額定轉速	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	67	Uint16
1–26	馬達恆定額定轉矩	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	Τ	Uint32
1–29	馬達自動調諧(AMA)	[0] 關閉	All set-ups		FALSE	1	Uint8
一3条 原	1-3* 馬達進階參數						
1–30	定子電阻值 (RS)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	4-	Uint32
1-31	轉子電阻值(Rr)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	4-	Uint32
1–33	定子漏抗值(X1)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	4-	Uint32
1-34	轉子漏抗值 (X2)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	4-	Uint32
1-35	主電抗值(Xh)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-4	Uint32
1–36	鐵損電阻值(Rfe)	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-3	Uint32
1–37	d-軸電感 (Ld)	ExpressionLimit	All set-ups	×	FALSE	-4	Int32
1–39	馬達極數	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	0	Uint8
1-40	在 1000 RPM Back EMF	ExpressionLimit	All set-ups	×	FALSE	0	Uint16
1-41	馬達角度偏量	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
1-5# 庚	1-5* 與負載無關的設定						
1–20	零速度時馬達的磁化	100 %	All set-ups		TRUE	0	Uint16
1–51	正常磁化最低速度 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	29	Uint16
1–52	正常磁化最低速度 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-	Uint16
1–53	模式切換頻率	ExpressionLimit	All set-ups	×	FALSE	-1	Uint16
1–55		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	Τ	Uint16
1–56	U/f 特性 - F	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	Т	Uint16

64



100 %   All settunes   TRRE   0   0   0   0   0   0   0   0   0	參數編號	<b>參數說明</b>	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
100 8		散定						
		载相關的設定						
RALE   RECTORS   RECTORS   RALE   RECTORS   RALE   RALE	09-1	<b>低速區負載補償</b>	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
RDL	-61	高速區負載補償	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
RAME   Repair   Repression   RRUE   RRUE	-62	轉差補償	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Int16
共振後端 (成態時間影響)         All set-ups         RRLE           有機 (成態時間影響)         All set-ups         X         RRLE           有機 (成態時間影響)         All set-ups         X         RRLE           自然時間 (別所配 (別的配 (別的配 (別的配 (別的配 (別的配 (別)配 (別) (別的配 (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別) (別)	-63	轉差補償時間常數	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
生活を減時間常數         月 ms         All set-ups         TRUE           機態時間表小電流音         (0] 被動式負載         All set-ups         X         TRUE           機態時間表小電流音         ExpressionLimit         All set-ups         X         FALSE           機動能量         ExpressionLimit         All set-ups         X         FALSE           自動能量         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           有力能的最低微調         RALSE         RALSE         TRUE           有力能的最低微數         All set-ups         TRUE           有力能的最低微數         All set-ups         TRUE           有力能的最低微數         All set-ups         TRUE           所能數         All set-ups         TRUE           所能數         All set-ups         TRUE           所能數         All set-ups         TRUE           所能數         All set-ups         TRUE           有限         All set-ups         TRUE	-64	共振衰減	100 %	All set-ups		TRUE	0	Uint16
(	-65	共振衰減時間常數	5 ms	All set-ups		TRUE	e-	Uint8
Di 無知器	99-	低速時的最小電流	100 %	All set-ups	×	TRUE	0	Uint8
最小價性短         ExpressionLimit         All set-ups         x         FALSE           全動調整         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           合動製器         All set-ups         TRUE           合動製機器         All set-ups         TRUE           自動製機器         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           自動製機器         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           有助電流         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           有助電流         FALSE         TRUE         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           有地域制度機制數器         Had Table         All set-ups         TRUE         TRUE         All set-ups         TRUE           所電機構成         Manage         All set-ups         All set-ups         TRUE         All set-ups         TRUE           所電機構成         Manage         All set-ups         All set-ups         TRUE         TRUE           所電機構成         All set-ups         All set-ups         TRUE         All set-ups         TRUE           所電         All set-ups         All set-ups         All set-ups         TRUE           所電         All set-ups         All set-ups         All set-ups         All set-ups	-67	<b>負載類型</b>	[0]被動式負載	All set-ups	×	TRUE	ı	Uint8
電大個性短         ExpressionLimit         All set-ups         x         FALSE           自動機         All set-ups         TRUE         TRUE           自動機         All set-ups         TRUE         TRUE           自動機         All set-ups         FALSE         TRUE           的動機         ExpressionLimit         All set-ups         FALSE           有工功能的量低的轉進         RPUE         TRUE         TRUE           有工力能的量低的轉進         All set-ups         TRUE         TRUE           停止功能         All set-ups         TRUE         TRUE           停止功能         All set-ups         TRUE         TRUE           停止功能         All set-ups         TRUE         TRUE           特施停機時         All set-ups         TRUE         All set-ups         TRUE           精確停機         All set-ups         TRUE         All set-ups         TRUE           馬雄桃縣         All set-ups         All set-ups         TRUE           所         All set-ups         TRUE         All set-ups         TRUE           所         All set-ups         All set-ups         TRUE           所         All set-ups         All set-ups         TRUE           All set-ups         All set-ups	89-1	最小慣性矩	ExpressionLimit	All set-ups	×	FALSE	4-	Uint32
Application	69-		ExpressionLimit	All set-ups	×	FALSE	4-	Uint32
合動延選 台動近報 自識的 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (2) 無別 (3) 無別 (4) 無別 (4) 無別 (4) 無別 (5) 有別 (5) 有別 (6) 自由旋轉/機 (6) 有別 (6) 自由旋轉/機 (6) 有別 (6) 有別 (7) 無優 (7) 無優 (8) (7) 於敬電阻來源 (8) (8) (8) (9) 有別 (1) 有別 (1) 有別 (1) 有別 (2) 有別 (3) 有別 (4) 1 set ups (4) 1 set ups (5) 有別 (6) 有別 (6) 有別 (7) 有別 (7) 有別 (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)	-7* 啓動							
控動功能         [2] 啟動班運自由旋轉         All set-ups         RNLSE           总動應達         ExpressionLimit         All set-ups         FALSE           於動應達         ExpressionLimit         All set-ups         FRUE           於動應差         FALSE         FRUE         FRUE           於動應差         FALSE         FRUE         FRUE           停止功能         ExpressionLimit         All set-ups         FRUE           停止功能的最低能力能         ExpressionLimit         All set-ups         FRUE           精確停機時速構度         All set-ups         FRUE         FRUE           精確停機時速構度         All set-ups         FRUE         FRUE           精確機構造機關         All set-ups         FRUE         FRUE           新發電         All set-ups         FRUE         FRUE           新發電         All set-ups         All set-ups         FRUE           新教電園         All set-ups         All set-ups         RUE           新教電園         All set-ups         RUE           新教報電園來         All set-ups         RUE           新教報電園來         All set-ups         RUE           KIY 熱報電園來         All set-ups         RUE           All set-ups         All set-ups         RUE <th< td=""><td></td><td></td><td>0.0 s</td><td>All set-ups</td><td></td><td>TRUE</td><td>7</td><td>Uint8</td></th<>			0.0 s	All set-ups		TRUE	7	Uint8
連続位割         FALSE           自続配信息         ExpressionLimit         All set-ups         FALSE           作力調整         ExpressionLimit         All set-ups         FALSE           作力調整         FALSE         FRUE           作力調整         All set-ups         TRUE           作力能         All set-ups         TRUE           停力的電流         All set-ups         TRUE           停力的電流         All set-ups         TRUE           停地分能         All set-ups         TRUE           停地分能         All set-ups         TRUE           精磁传媒計         All set-ups         TRUE           精磁传媒計         All set-ups         TRUE           精磁传媒計         All set-ups         TRUE           所達就具         All set-ups         TRUE           所能機能         All set-ups         TRUE           放棄電標         All set-ups         TRUE           放棄電標         All set-ups         TRUE           放棄電標         All set-ups         TRUE           放棄電標         All set-ups         TRUE           放棄電         All set-ups         TRUE           放棄電         All set-ups         TRUE           放棄電         All set-ups         All	-72	<b>啓動功能</b>	[2] 啟動延遲自由旋轉	All set-ups		TRUE	1	Uint8
検動機と [RPM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           検動機能         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           中上調整         Full set-ups         TRUE           停止調整         All set-ups         TRUE           停止対象         All set-ups         TRUE           停止対象         All set-ups         TRUE           存止対能的最低軌道機計数器         All set-ups         FALSE           精確停機計数器         All set-ups         FALSE           精確停機計数器         All set-ups         FALSE           精確停機計数器         All set-ups         FALSE           精確停機計数器         All set-ups         FALSE           所達地數區         All set-ups         FALSE           所達地數風扇         All set-ups         TRUE           所達地數風扇         All set-ups         TRUE           所有電報         All set-ups         TRUE           KIY 聚業園         All set-ups         TRUE           KIY 無常         All set-ups         TRUE	-73	追縱放動	[0] 無效	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
検動速度 [hz]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           停止調整         All set-ups         TRUE           停止調整         All set-ups         TRUE           停止調整         All set-ups         TRUE           停止调整         All set-ups         TRUE           停地功能的最低能動達 [RPM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           精確停機計算器         All set-ups         TRUE         FALSE           精確停機計算器         All set-ups         TRUE         TRUE           精確停機計算器         All set-ups         TRUE         TRUE           精確停機計算器         All set-ups         TRUE         TRUE           馬達温度         All set-ups         All set-ups         TRUE           馬達凱度         All set-ups         All set-ups         TRUE           熱敏電阻水源         All set-ups         TRUE           KTY 熱敏電阻水源         All set-ups         TRUE           KTY 於電電級         All set-ups         TRUE           KTY 上限等級         All set-ups         TRUE           KTY 上限等級         All set-ups         TRUE           All set-ups         All set-ups         TRUE           All set-ups         All set-ups         TRUE <t< td=""><td>1-74</td><td></td><td>ExpressionLimit</td><td>All set-ups</td><td></td><td>TRUE</td><td>29</td><td>Uint16</td></t<>	1-74		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	29	Uint16
存止調整 停止的能 停止功能 停止功能的最低的動構速 [RPM]         (0] 自由旋轉停機 ExpressionLinit         All set-ups All set-ups         TRUE           停地功能的最低的動構速 [RPM]         ExpressionLinit         All set-ups         FALSE           精確停機功能         All set-ups         FRUE           馬達凱森 馬達凱森 原施電阻來源         All set-ups         TRUE           KTY 熱敏電阻水源         (0] 無保護         All set-ups         TRUE           KTY 熱敏電阻水源         (0] 無 All set-ups         TRUE           KTY 熱敏電阻水源         (0] 無 All set-ups         TRUE           KTY 熱敏電阻水源         (0] 無 All set-ups         TRUE           KTY 上限等級         All set-ups         TRUE	-75		ExpressionLimit			TRUE	⊤	Uint16
停止調整         All set-ups         TRUE           停止功能 停止功能 停性功能的最低的轉速 [RM]         All set-ups         TRUE           停止功能的最低的轉速 [RM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           有機時態 精確停機的最低轉速構態         All set-ups         FALSE           精確停機的最低轉速構態         All set-ups         TRUE           精確停機轉速構態         All set-ups         TRUE           精確停機轉速構態         All set-ups         TRUE           馬達熟保護         All set-ups         TRUE           馬達數原調         All set-ups         TRUE           KTY 熱學電腦來源         All set-ups         TRUE           KTY 熱學電開來源         All set-ups         TRUE           KTY 上限等級         All set-ups         TRUE           KTY 上限等級         All set-ups         TRUE	9/-	<b>啓動電流</b>	0. 00 A	_		TRUE	-2	Uint32
停止功能         All set-ups         TRUE           停止功能的最低啟動轉速 [RPM]         ExpressionLinit         All set-ups         TRUE           停使功能的最低轉速 [Hz]         ExpressionLinit         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         FALSE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           KTY 感謝器類型         All set-ups         TRUE           KTY 熱軟電阻水源         All set-ups         TRUE           KTY L限等級         All set-ups         TRUE           KTY L限等級         All set-ups         TRUE	1-8* 停止	<b>翠</b> 蝉:						
停止功能的最低數劃轉速 [RPM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           F模功能的最低數         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           精確停機轉數         All set-ups         TRUE           精確停機轉數         All set-ups         TRUE           馬達斯風扇         All set-ups         TRUE           馬達斯風扇         All set-ups         TRUE           KIY 感測器類型         All set-ups         TRUE           KIY 鼓動電阻水源         All set-ups         TRUE           KIY 上限等級         All set-ups         TRUE           KIY 上限等級         All set-ups         TRUE           KIY 上限等級         All set-ups         TRUE	08-1	停止功能	[0] 自由旋轉停機	All set-ups		TRUE	1	Uint8
停機功能的最低轉速 [hz]         Expression Limit         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         FALSE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           馬達斯         All set-ups         TRUE           馬達數         All set-ups         TRUE           馬達數         All set-ups         TRUE           KTY 整測器類型         All set-ups         TRUE           KTY 整測器型         All set-ups         TRUE           KTY 上限等数         All set-ups         TRUE           KTY 上限等级         All set-ups         TRUE           KTY 上限等级         All set-ups         TRUE	-81	停止功能的最低啟動轉速 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	29	Uint16
精確停機力能         All set-ups         FALSE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           精確停機計數器         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           馬達熱保護         All set-ups         TRUE           馬衛軍機制数器         All set-ups         TRUE           馬衛軍保護         All set-ups         TRUE           KTY 數電阻水源         (0] 無         All set-ups         TRUE           KTY 數域電阻水源         (0] 無         All set-ups         TRUE           KTY L限等級         CTY L限等級         All set-ups         TRUE	-82	停機功能的最低轉速 [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	Τ	Uint16
精確停機計數器         100000 N/A         All set-ups         TRUE           精確停機轉速補償延運         10 ms         All set-ups         TRUE           馬達温度 馬達數保護 馬達散保護 馬達散熱調         All set-ups         TRUE           馬達數保護 影較電阻來源         [0] 希 KIY 熱較電阻來源         All set-ups         TRUE           KIY 上限等級         [0] 無 All set-ups         TRUE           KIY 上限等級         80° C         1 set-up         TRUE	-83	精確停機功能	[0] 精確加減速停機			FALSE	1	Uint8
精確停機轉速補償延運 <b>馬達温度</b> IO ms         AII set-ups         TRUE           馬達幾保護 馬達數保護 馬達散保護 熱敏電阳來源         [0] 無保護 AII set-ups         AII set-ups         TRUE           熱敏電阳來源 KTY 熱敏電阻來源 KTY 上限等級         [0] 無 AII set-ups         TRUE           KTY 上限等級         [0] 無 AII set-ups         TRUE           KTY 上限等級         80° G         1 set-ups         TRUE	1-84	精確停機計數器	100000 N/A			TRUE	0	Uint32
馬達熱保護 馬達軟保護 馬達散縣國廟 縣敏電阻來源         All set-ups         TRUE           馬達數保護 馬達散縣國廟 縣收電阻來源         All set-ups         TRUE           KTY 感測器類型 KTY 上限等級         All set-ups         TRUE           KTY L限等級         All set-ups         TRUE           KTY L限等級         BO°C         1 set-ups         TRUE	1–85	精確停機轉速補償延遲	10 ms			TRUE	-3	Uint8
馬達熱保護         AII set-ups         TRUE           馬達赖熱鳳扇         AII set-ups         TRUE           熱極電阻水源         [0] 有         AII set-ups         TRUE           KTY 熱地電阻水源         [0] KTY 感測器1         AII set-ups         X         TRUE           KTY 共機電阻水源         [0] 無         AII set-ups         X         TRUE           KTY 上限等級         80° C         1 set-up         X         TRUE	-0*	調度						
馬達散熱風扇         「0] 否         AII set-ups         TRUE           熱敏電阻水源         [0] 所         AII set-ups         TRUE           KTY 熱域電阻水源         [0] 所         AII set-ups         X           KTY 上限等級         80° C         1 set-up         X	1-90	馬達熱保護	[0] 無保護	All set-ups		TRUE	1	Uint8
熱敏電阻來源       [0] 無       AII set-ups       TRUE         KTY 感測器類型       [0] KTY 感測器 1       AII set-ups       x       TRUE         KTY 熱敏電阻來源       [0] 無       AII set-ups       x       TRUE         KTY 上限等級       x       1 set-up       x       TRUE	1-91	馬達散熱風扇	[0] 否	All set-ups		TRUE	ı	Uint16
KTV 感測器類型       [0] KTY 感測器 1       All set-ups       x       TRUE         KTY 熱敏電阳來源       [0] 無       All set-ups       x       TRUE         KTY 上限等級       x       1 set-up       x       TRUE	1–93	熱敏電阻來源	[0] 無	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
KTY 熱敏電阻來源       [0] 無       AII set-ups       x       TRUE         KTY 上限等級       1 set-up       x       TRUE	1-95	KTY 感測器類型		All set-ups	×	TRUE	ı	Uint8
KTY 上限等級 × TRUE × TRUE	1-96	KTY 熱敏電阻來源	[0] 無	All set-ups	×	TRUE	ı	Uint8
	1-97		O . 08	1 set-up	×	TRUE	100	Int16



全数 6 時間         上の 6 中 6 中 7 中 7 日本 7 日本 7 日本 7 日本 7 日本 7 日本 7 日	4.4.3 2-** 煞車功能						
	<b>參數說明</b>	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
有電流 (50 %)         All set-ups (50 %)         All set-ups (50 %)         TRUE         0           特面 (50 %)         All set-ups (50 %)         All set-ups (50 %)         TRUE         0           時間 (50 %)         All set-ups (50 %)         All set-ups (50 %)         TRUE         -           切入速度 (Fe.)         ExpressionLinit         All set-ups (10 ) 關閉 (10 ) 關閉 (10 ) 關閉 (10 ) 關閉 (10 ) 屬別 (10	<b>計車</b>						
Date of the serious         All settups         TRUE         1           DACASE (FPM)         Express ionLimit         All settups         TRUE         1           UACASE (FPM)         Express ionLimit         All settups         TRUE         1           UACASE (FPM)         Express ionLimit         All settups         TRUE         1           EACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC	直流挾持電流	% 09	All set-ups		TRUE	0	Uint8
時間         H0.0 s         All set-ups         RDLE         -1           切入速度 [RpI]         Express jond lmit         All set-ups         RDLE         -1           加入速度 [RpI]         Express jond lmit         All set-ups         RDLE         -1           直接到         Express jond lmit         All set-ups         RDLE         -1           直接到         Express jond lmit         All set-ups         RDLE         -1           直接到         [0] 關閉         All set-ups         RDLE         -1           Epb 表达         [0] 關閉         All set-ups         RDLE         -1           Epb 表述         [0] 關閉         All set-ups         RDLE         -1           Epb 表述         [0] 關閉         All set-ups         RDLE         -2           Epb 表述         [0] 關閉         All set-ups         RDLE         -2           Epb 表述         ExpressionLimit         All set-ups         RDLE         -2           Epb 表述         ExpressionLimit         All set-ups         RDLE         -1           Epb 表述         ExpressionLimit         All set-ups         RDLE         -2           Epb 表述         ExpressionLimit         All set-ups         RDLE         -1           ExpressionLimit	直流煞車電流	% 09	All set-ups		TRUE	0	Uint16
UAA速度 [RPM]         ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         67           UAA速度 [RPM]         ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         -           ExpressionL	DC 然車時間	10.0 s	All set-ups		TRUE	7	Uint16
如入速度 [Hz]         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         -1           配         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         -           直蓋別         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         -           直蓋別         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         -           直蓋別         LOD 開閉         All set-ups         TRUE         -           Embedia         LOD 開閉         All set-ups         TRUE         -           Embedia         LOD 所成         All set-ups         TRUE         -           Embedia         LoD 所成         All set-ups         TRUE         -           Embedia         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -           Inax LD         O.0 s         All set-ups         TRUE         -           ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -           Refill         O.0 s         All set-ups         TRU		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	29	Uint16
All set-ups   TRUE   Continuit   Continuit   All set-ups   TRUE   Continuit   Continuit   All set-ups   TRUE   Continuit   Continuit   All set-ups   TRUE   Continuit   Continuit   All set-ups   TRUE   Continuit   Co		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	7	Uint16
中功能         All set-ups         TRUE         -           中型能         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -           中型能像性(M)         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -           中型能像性(M)         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -           中功能检查         All set-ups         TRUE         -           中功能检查         All set-ups         TRUE         -           DMX率重接機能         All set-ups         TRUE         -           DMX率重接機         All set-ups         TRUE         -           DMX率重接         All set-ups         TRUE         -           Delay         All set-ups         TRUE         -           Delay         All set-ups         TRUE         -           O. 0 s         All set-ups         TRUE         -           O. 0	2-1* 煞車容量功能						
車準阻值 (Q)         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         0           車脊量極限 (AM)         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         0           自動間         All set-ups         TRUE         -           車功能檢查         All set-ups         TRUE         -           直標控制         All set-ups         TRUE         -           直標控制         All set-ups         TRUE         -           放热車時轉速 (PpM)         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         -           Distable         All set-ups         TRUE         -         -           Distable         All set-ups         All set-ups         TRUE         -           Distable         All set-ups         All set-ups         -         -           Distable         All set-ups         All set-ups         -         -           Distable         All set-ups         -         -         -           Distable         All se	<b>煞車功能</b>	Inu	All set-ups		TRUE	1	Uint8
中容量極限 (kM)         Express ionLimit         All set-ups         TRUE         0           車容量極限 (kM)         [0] 關閉         All set-ups         TRUE         -           [0] 關財         All set-ups         TRUE         -           市業 中華 表本電流         [0] 無效         All set-ups         TRUE         -           市産 控制         [0] 無效         All set-ups         TRUE         -           財際車時轉進 [RM]         [Na Set-ups         TRUE         -           財際車時轉進 [RM]         All set-ups         TRUE         -1           財際車時轉進 [RM]         All set-ups         TRUE         -1           の s         All set-ups         TRUE         -1           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           の s ke Release Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2	煞車電阻值(Ω)	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint16
中容量監測         All set-ups         TRUE         -           車功能檢查         [0] 關閉         All set-ups         TRUE         -           車功能檢查         [0] 關閉         All set-ups         TRUE         -           (0) 無效         All set-ups         TRUE         -2           (0) 無效         All set-ups         TRUE         -2           (0) s         All set-ups         TRUE         -1           (0) s         All set-ups         TRUE         -1           (0) s         All set-ups         TRUE         -1           (0) s         All set-ups         TRUE         -2           (0) s         All set-ups         TR	煞車容量極限(kM)	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
中负能檢查         All set-ups         TRUE         -           100.0 %         All set-ups         TRUE         -1           100.0 %         All set-ups         TRUE         -1           100.0 %         All set-ups         TRUE         -2           bkpethefialization bkpethefialization bkpethefialization bkpethefialization by Delay         All set-ups         TRUE         -2           bbkpethefialization bkpethefialization bkpethefialization by Delay         All set-ups         TRUE         -1           bo Delay         0.0 s         All set-ups         TRUE         -1           que Relase Time         0.0 s         All set-ups         TRUE         -2           que Relase Time         0.0 %         All set-ups         TRUE         -2           que Relase Time         0.0 %         All set-ups         TRUE         -2           que Ramp Time         0.0 %         All set-ups         TRUE         -2           n Boost Factor         1.00 N/A         All set-ups         TRUE         -2           1 RUE         -2         All set-ups         -2         -2	<b>煞車容量監測</b>	<b>留</b> [0]	All set-ups		TRUE	1	Uint8
nace a post lead of the set marker lead of t	煞車功能檢查		All set-ups		TRUE	1	Uint8
電型控制         TRUE         -           D         ImaxVLT (P1637)         AII set-ups         TRUE         -           D         ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         -           D         ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         -I           D         D         AII set-ups         TRUE         -I           mp Delay         AII set-ups         TRUE         -I           rake Relass Time         0.0 s         AII set-ups         TRUE         -2           rake Relass Time         0.0 s         AII set-ups         TRUE         -2           rake Relass Time         0.00 %         AII set-ups         TRUE         -2           rayer Ref         AII set-ups         TRUE         -2           rayer Ref         AII set-ups         TRUE         -2           rayer Ref         AII set-ups         TRUE         -1           rayer Ref         AII set-ups         TRUE         -2           rayer Ref         AII set-ups         TRUE         -2           rayer AII set-ups         AII set-ups         AII set-ups         AII set-ups	交流煞車最大電流	100.0 %	All set-ups		TRUE	Τ	Uint32
放発車時電流         All set-ups         TRUE         -2           放幹車時電流         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -2           動於車時轉速         [RPM]         All set-ups         TRUE         -1           D) 0 s         All set-ups         TRUE         -1           D) D elay         All set-ups         TRUE         -1           D) D elay         All set-ups         TRUE         -2           ale Bease Time         0.00 s         All set-ups         TRUE         -2           que Ref         0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           que Ref         0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           nque Ref         0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           nque Ref         0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           nque Ref         0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           n Boost Factor         1.00 N/A         All set-ups         -1	過電壓控制	[0] 無效	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
TRUE	制動						
PM]         ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         67           ExpressionLimit         AII set-ups         TRUE         -1           0.0 s         AII set-ups         TRUE         -1           0.0 s         AII set-ups         TRUE         -1           0.0 %         AII set-ups         TRUE         -2           0.0 %         AII set-ups         TRUE         -2           0.2 s         AII set-ups         TRUE         -2           1.00 N/A         AII set-ups         TRUE         -2	釋放煞車時電流	lmaxVLT (P1637)	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -1           0.0s         All set-ups         TRUE         -1           0.0s         All set-ups         TRUE         -1           0.0s         All set-ups         TRUE         -2           0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           0.2s         All set-ups         TRUE         -2           1.00 N/A         All set-ups         TRUE         -2	啟動煞車時轉速 [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	29	Uint16
0.0 s         All set-ups         TRUE         -1           0.0 s         All set-ups         TRUE         -1           0.20 s         All set-ups         TRUE         -2           0.00 %         All set-ups         TRUE         -2           0.2 s         All set-ups         TRUE         -2           1.00 N/A         All set-ups         TRUE         -2	啟動煞車速度[Hz]	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	T	Uint16
0. 0 s         All set-ups         TRUE         -1           0. 20 s         All set-ups         TRUE         -2           0. 00 %         All set-ups         TRUE         -2           0. 2 s         All set-ups         TRUE         -1           1. 00 N/A         All set-ups         TRUE         -1	煞車延遲時間	0.0 s	All set-ups		TRUE	Τ	Uint8
le         0. 20 s         A II set-ups         TRUE         -2           0. 00 %         A II set-ups         TRUE         -2           0. 2 s         A II set-ups         TRUE         -1           1. 00 N/A         A II set-ups         TRUE         -1	Stop Delay	0.0 s	All set-ups		TRUE	T	Uint8
0.00 %       AII set-ups       TRUE       -2         0.2 s       AII set-ups       TRUE       -1         1.00 N/A       AII set-ups       TRUE       -2	Brake Release Time	0.20 s	All set-ups		TRUE	-5	Uint16
0.2 s       AII set-ups       TRUE       -1         1.00 N/A       AII set-ups       TRUE       -2	Torque Ref	% 00 .0	All set-ups		TRUE	-2	Int16
. 1.00 N/A All set—ups TRUE -2	Torque Ramp Time	0.2 s	All set-ups		TRUE	Τ	Uint8
	Gain Boost Factor	1.00 N/A	All set-ups		TRUE	-2	Uint16



	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	全量	類型
	llun	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	llun	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	ဗု	Int32
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	ဗု	Int32
	[0] 加級	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int16
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	Τ	Uint16
	% 00 .00	All set-ups		TRUE	-2	Int16
	[0] 聯接到手動/自動	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	Int32
	l lun	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	llun	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
	l lun	All set-ups		TRUE	1	Uint8
相對設定值比例輸入端	[0] 無功能	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	67	Uint16
	[0] 直線	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-5	Uint32
I S-ramp 加速時比率 啓動	% 05	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
加減速 1 S-ramp 減速時比率 啓動	% 05	All set-ups		TRUE	0	Uint8
1 S-ramp 減速時比率 結束	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	[0] 直線	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-5	Uint32
	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
加減速 2 S-ramp 加速時比率 啓動	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
加減速 2 S-ramp 加速時比率 結束	% 02	All set-ups		TRUE	0	Uint8
減速時比率 啓動	% 05	All set-ups		TRUE	0	Uint8
おがま シャー・ 洋油井 二米 大井	2. 41					



參數編號	: 參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	長華	類型
3-6* 加減速	<b>東速 3</b>						
3–60	加減速 3 類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	1	Uint8
3–61	加速時間 3	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3–62	減速時間 3	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3–65	加減速 3 S-ramp 加速時比率 啓動	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3–66	加減速 3 S-ramp 加速時比率 結束	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-67	3 S-ramp 減速時比率	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3–68	3 S-ramp 減速時比率	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-7* 加減速	<b>感</b> 速 4						
3-70	加減速 4 類型	[0] 直線	All set-ups		TRUE	1	Uint8
3-71	加速時間 4	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-5	Uint32
3-72	減速時間 4	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-75	加減速 4 S-ramp 加速時比率 啓動	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-76	加減速 4 S-ramp 加速時比率 結束	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-77	減速時比率	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-78	加減速 4 S-ramp 減速時比率 結束	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-8* 其他	其他加減速						
3–80	寸動加減速時間	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-81	快速停機減速時間	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	-2	Uint32
3-82	Quick Stop Ramp Type	[0] 直線	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
3–83	Quick Stop S-ramp Ratio at Decel. Start	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-84	Quick Stop S-ramp Ratio at Decel. End	20 %	All set-ups		TRUE	0	Uint8
3-9* 數位	數位電位器						
3–90	步進幅度	0.10 %	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
3–91	加減速時間	1.00 s	All set-ups		TRUE	-5	Uint32
3–92	復電後設定值	[0] 陽	All set-ups		TRUE	1	Uint8
3–93	最大極限	100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
3-94	最小極限	-100 %	All set-ups		TRUE	0	Int16
3–92	加減速延遲	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	ဗု	TimD



A A A
I V V
A A III
AII
ExpressionLimit All set-ups
100.0 % All set-ups
ExpressionLimit All set-ups
132.0 Hz All set-ups
t功能 All set-ups
無功能 All set-ups
-2] 跳脱 All set-ups
IIA
9
1.00 s All set-ups
100 RPM All set-ups
1.00 s All set-ups
5.00 s All set-ups
0.00 A All set-ups
ImaxVLT (P1637) All set-ups
0 RPM All set-ups
(P413)
-999999.999 N/A All set-ups
999999.999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups
999999. 999 ReferenceFeedbackUnit All set-ups
I
ExpressionLimit All set-ups
ExpressionLimit All set-ups
sini+



Uint8 Uint16 Uint16 Uint8 類型 轉換索引 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 操作中進行更改 FALSE TRUE TRUE RE RE 302 Ы × 僅限 設定表 set-ups set-ups set-ups set-ups All set-ups set-ups set-ups set-ups set-ups set-nbs set-up 4 4-set-up = = = = = = = = = = Safe Stop Alarm
[0] 無作用
[0] 無作用 [0] PNP | 數位輸入 數位輸入 出廠預設值 0.01 0.01 00 Ξ 端子 18 数位輸入 端子 19 数位輸入 端子 22 数位輸入 端子 29 数位輸入 端子 32 数位輸入 端子 33 数位輸入 端子 X30/2 数位輸入 端子 X30/2 数位輸入 端子 X30/4 数位輸入 Ierminal X46/1 Digital Input Terminal X46/5 Digital Input Terminal X46/5 Digital Input Terminal X46/7 Digital Input Terminal X46/1 Digital Input 端子 27 數位輸出 端子 29 數位輸出 端子 X30/6 數位輸出(MCB 101) 端子 X30/7 數位輸出(MCB 101) 1/0 模式 數位輸入/輸出模式 端子 27 的模式 端子 29 的模式 遊 延 運 繼電器功能 繼電器"開"到 繼電器"關"到 參數說明 5-00 数位 5-01 端子 5-02 端子 5-1\* **敦位輸入** 編制器 參數編號 5-30 5-31 5-32 5-33 5-33 5-10 5-11 5-11 5-12 5-13 5-15 5-19 5-20 5-21 5-23 5-23 5-23 5-40 5-41 5-42

5-\*\* 數位輸入/輸出



參數編號	<b>參數說明</b>	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
5-5* 脈衝	脈衝輪入						
5-50	端子 29 最低頻率	100 Hz	All set-ups	×	TRUE	0	Uint32
5-51	53	100 Hz	All set-ups	×	TRUE	0	Uint32
5-52	端子 29 最低設定值/回授值	0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	×	TRUE	ဗု	Int32
5-53	端子 29 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups	×	TRUE	ဗု	Int32
5-54	端子 29 脈衝濾波器時間常數	100 ms	All set-ups	×	FALSE	<del>-</del>	Uint16
5-55	端子33 最低頻率	100 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-56	端子 33 最高頻率	100 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-57	端子 33 最低設定值/回授值	0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	ဗု	Int32
5–58	端子 33 最高設定值/回授值	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	<del>-</del> 3	Int32
5-59	端子 33 脈衝濾波器時間常數	100 ms	All set-ups		FALSE	ဗု	Uint16
2-6* 脈衝	脈衝輪出						
2–60	端子 27 脈衝輸出	Ilnu	All set-ups		TRUE	1	Uint8
5-62	端子 27 最大脈衝輸出頻率	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-63	端子 29 脈衝輸出	Ilun	All set-ups	×	TRUE	ı	Uint8
2-65	端子 29 最大脈衝輸出頻率	ExpressionLimit	All set-ups	×	TRUE	0	Uint32
2-66	端子 X30/6 脈衝輸出變數	Illun	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
2–68	端子 X30/6 最大脈衝輸出頻率	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-7* 24V	編碼器輸入						
2-70	端子 32/33 每轉脈衝	1024 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
5-71	端子 32/33 編碼器轉向	[0] 順時針	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
5-9* 總線控制的	<b>技控制的</b>						
2-90	數位和繼電器總線控制	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
5-93	端子 27 總線控制輸出	0.00 %	All set-ups		TRUE	-2	N2
5-94	端子 27 時間截止預置脈衝輸出	0.00 %	1 set-up		TRUE	-5	Uint16
5-95	端子 29 總線控制輸出	0.00 %	All set-ups	×	TRUE	-2	N2
2–96	端子 29 時間截止預置脈衝輸出	% 00 .0	1 set-up	×	TRUE	2	Uint16



6-00	參數編號 參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
解決を指摘した 10 g	類比輪						
## 50 銀 中 20		10 s	All set-ups		TRUE	0	Uint8
	類	[0] 關閉	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
	類比輪入端 1						
##子 50 最近後間 ##子 50 是近後間 ##子 50 上間 第 20 上間 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	端子 23	0.07 V	All set-ups		TRUE	-5	Int16
新子の	端子 55	10. 00 V	All set-ups		TRUE	-5	Int16
	35 七縣	0.14 mA	All set-ups		TRUE	-2	Int16
編字 50 複数投資機	端子 50	20.00 mA	All set-ups		TRUE	-2	Int16
編字 58	端子 55	O ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
## 5	端子 55	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-3	Int32
株子 50 年 20 日 2	端子 50	0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
##子 48 単版整題 10 00 V All sett-ups	~						
編子 54 最高度         (10.00 V         All set-ups           編子 54 最高度         (10.00 V         All set-ups           編子 54 最高度         (20.00 mA         All set-ups           編子 54 最高度         (20.00 mA         All set-ups           編子 54 最高度         (20.00 mA         All set-ups           編子 54 最高度         (20.00 mB         All set-ups           編子 54 最高度         (20.00 mB         All set-ups           編子 561	端子 54	V 70.0	All set-ups		TRUE	2	Int16
編子 54 最近機能 (1 mm)	端子 54	10. 00 V	All set-ups		TRUE	2	Int16
端子 44 配合能流	端子 54	0. 14 mA	All set-ups		TRUE	- P	Int16
議子 58 最高的定任 同技信	端子 54	20.00 mA	All set-ups		TRUE	-5	Int16
##子 54 海波透陽時間常数	端子 54	0 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	£-	Int32
March   Mar	端子 54	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	ကု	Int32
2007 V   All set-ups   All	端子 54	0.001 s	All set-ups		TRUE	ကို	Uint16
	<b>粗比輪入罐 3</b>						
#学 730/11 最高電距		V 70.0			TRUE	-2	Int16
端子30/1 最佳能定值/回接值         Cools s		10. 00 V	All set-ups		TRUE	-5	Int16
選手 X20/1 服有速波器時間常數         ExpressionLinit         All set-ups           MR4 X8         X30/1 服有速波器時間常數         0.00 V         All set-ups           ME X30/12 最高速度         0.00 V         All set-ups           N X30/12 最高速度         0.00 V         All set-ups           N X30/12 最高速度         0.00 V         All set-ups           N X30/12 最高速度         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份速度         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份速度         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份地域投資         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份地域投資         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份地域投資         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份地域         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份地域         0.00 X         All set-ups           N X30/12 股份         0.00 X         All set-ups           N X30/12 RM         0.00 X         All set-ups           N X30/12 RM         0.00 X         All set-ups           N X30/12 RM         0	端子 X30/11		All set-ups		TRUE	ကု	Int32
	端子 X30/11	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	£-	Int32
(2007) (2007	端子 X30/11	0.001 s	All set-ups		TRUE	ဗု	Uint16
端子 X30/12 最低電理 10.00 V All set-ups 10.00 V All set-ups							
議学 X30/12 最高電腦 (	端子 X30/12	V 70.0	All set-ups		TRUE	2	Int16
議子 X30/12 最高設定値/回接値		10. 00 V	All set-ups		TRUE	-5	Int16
議子 250/12 最高級定値 回接値		0 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		TRUE	ဗု	Int32
職任衛祖 1         Mil set-ups           職任衛祖 1         All set-ups           職子 4.2 極出         All set-ups           職子 4.2 極出         All set-ups           職子 4.2 極上的出版。         All set-ups           職子 4.2 極上的間 2         All set-ups           職子 4.2 極上的間 2         All set-ups           職子 2.2 極上的 2         All set-ups           職子 2.2 極上的 2         All set-ups           Analog Output 3         All set-ups           Terminal 245.1 Max. Scale         0.00 %         All set-ups           Terminal 245.1 Max. Scale         0.00 %         All set-ups           Terminal 245.1 Max. Scale         0.00 %         All set-ups           Terminal 245.3 Min. Scale         0.00 %		ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	ဗု	Int32
類比輸出 1         All set-ups           端子 4.2 輸出 2         (0.00 %         All set-ups           端子 4.2 輸出総換控制         (0.00 %         All set-ups           端子 4.2 輸出機能比例         (0.00 %         All set-ups           端子 4.2 輸出機能性         (0.00 %         All set-ups           電子 30.8 輸出         (0.00 %         All set-ups           端子 730.8 輸出         (0.00 %         All set-ups           端子 730.8 輸出         (0.00 %         All set-ups           Analog Output 3         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/1 Min. Scale         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/1 Max. Scale         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/1 Max. Scale         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/1 Max. Scale         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/3 Output         (0.00 %         All set-ups           Analog Output 4         (0.00 %         All set-ups           Terminal 745/3 Win. Scale         (0.00 %         All set-ups		0.001 s	All set-ups		TRUE	-3	Uint16
端子 42 輸出     All set-ups       端子 42 輸出     All set-ups       端子 42 輸出機能控制     0.00 %     All set-ups       端子 42 輸出時間截止預置     0.00 %     All set-ups       端子 730/8 輸出     All set-ups     All set-ups       端子 730/8 輸出     Anion of the following the	類比						
端子 42 最小輸出比例         0.00%         All set-ups           端子 42 最比輸出比例         0.00%         All set-ups           端子 42 輸出總線控制         0.00%         All set-ups           端子 42 輸出總線控制         0.00%         All set-ups           端子 42 輸出總線控制         0.00%         All set-ups           端子 730/8 輸出         All set-ups         All set-ups           端子 730/8 輸出         Analog Output         All set-ups           Ierminal X45/1 Output         0.00%         All set-ups           Ierminal X45/1 Output         0.00%         All set-ups           Ierminal X45/1 Output         0.00%         All set-ups           Ierminal X45/1 Output Timeout Preset         0.00%         All set-ups           Ierminal X45/3 Min. Scale         0.00%         All set-ups           Ierminal X45/3 Mi		l lun	All set-ups		TRUE	1	Uint8
端子 42 最大輸出比例     100.00%     All set-ups       端子 42 輸出總線控制     0.00%     All set-ups       調子 42 輸出總線控制     0.00%     1 set-up       類 <b>化輸出 2</b> 0.00%     All set-ups       端子 X30/8 輸出     Mall set-ups     0.00%     All set-ups       端子 X30/8 最小標度     All set-ups     All set-ups       Analog Output 3     All set-ups     All set-ups       Terminal X45/1 Min. Scale     0.00%     All set-ups       Terminal X45/1 Bus Control     0.00%     All set-ups       Terminal X45/1 Bus Control     0.00%     All set-ups       Terminal X45/1 Output Timeout Preset     0.00%     All set-ups       Analog Output 4     Inequal Min. Scale     Inequal Min. Scale       Terminal X45/3 Win. Scale     Inequal Min. Scale       Terminal X45/3 Min. Scale     Inequal Min. Scale       Terminal X45/3 Win. Scale     Inequal Min. Scale		% 00.00	All set-ups		TRUE	-5	Int16
端子 42 輸出總線控制         0.00 %         All set-up           類比輸出 2         動出時間數止預置         0.00 %         1 set-up           類比輸出 2         null         All set-ups           端子 X30/8 最小標度         100.00 %         All set-ups           Analog Output 3         null         All set-ups           Terminal X45/1 Nutbut         null         All set-ups           Terminal X45/1 Nutbut         null         All set-ups           Terminal X45/1 Output Timeout Preset         0.00 %         All set-ups           Terminal X45/1 Output Timeout Preset         0.00 %         All set-ups           Terminal X45/1 Output Timeout Preset         0.00 %         All set-ups           Analog Output 4         null         All set-ups           Terminal X45/3 Min. Scale         null         All set-ups           Terminal X		100.00 %	All set-ups		TRUE	-5	Int16
類比酶性 2         動出時間截止預置         0.00 %         1 set-up           類子 30/8 輸出         null         All set-ups           端子 X30/8 輸出         0.00 %         All set-ups           Analog Output 3         Analog Output 3         All set-ups           Analog Output 3         Analog Output 3         All set-ups           Terminal X45/1 Min. Scale         null         All set-ups           Terminal X45/1 Bus Control         0.00 %         All set-ups           Terminal X45/1 Bus Control         0.00 %         All set-ups           Analog Output 4         1 set-up         1 set-ups           Analog Output 4         1 set-ups         1 set-ups           Terminal X45/3 Min. Scale         0.00 %         All set-ups	端子 42	% 00.00	All set-ups		TRUE	-5	N2
海比 2	端子 42	0.00 %	1 set-up		TRUE	-2	Uint16
端子 X30/8 輸出       加目       All set-ups         端子 X30/8 最小標度       All set-ups         Anolg Output 3       All set-ups         Terminal X45/1 Min. Scale       null       All set-ups         Terminal X45/1 Min. Scale       0.00 %       All set-ups         Terminal X45/1 Uutput Timeout Preset       0.00 %       All set-ups         Terminal X45/1 Bus Control       0.00 %       All set-ups         Analog Output 4       1 set-up       1 set-up         Analog Output 4       All set-ups       0.00 %       All set-ups         Terminal X45/3 Min. Scale       0.00 %       All set-ups	類比権						
流着 X30/8 最小標度       All set-ups         Analog Output 3       All set-ups         Terminal X45/1 Min. Scale       0.00 %       All set-ups         Terminal X45/1 Output Timeout Preset       0.00 %       All set-ups         Analog Output 4       Inst-up       Inst-up         Terminal X45/3 Min. Scale       0.00 %       All set-ups		l lun	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
Analog Output 3		0.00 %	All set-ups		TRUE	-5	lut16
Analog Output 3	端子 X30/8	100.00 %			TRUE	2	Int16
Terminal X45/1 Output	Analo						
Terminal X45/1 Min. Scale	Terminal X45/1 Outpu	Inu	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
Terminal X45/1 Max. Scale   100.00 % All set-ups	Terminal X45/1 Min.	% 00.00	All set-ups		TRUE	-5	Int16
Terminal X45/1 Bus Control		100.00 %			TRUE	-5	Int16
Set-up   Output   Imeout   Preset   Output   Imeout   Preset		0.00	All set-ups		TRUE	7-	NZ III
Main of Market	And	0.00	dn_jas i		INDE	7_	OILLI
Terminal X45/3 Min. Scale	Analo	=			L		-
			All set—ups		TRUE	, 5	UINTS
		0.00	Set_ups		TOTI	7-	12416
TETHING AND ACCORD ACCORD AND ACCORD AND ACCORD ACCORD AND ACCORD AND ACCORD ACCORD AND ACCORD ACCORD AND ACCORD ACCORD AND ACCORD A		, 00.00 , 00.00	All set-ups		ם און	7-	INTID
lerminal X45/3 Bus Control		9.00	All set-ups		IRUE	-5	NZ
-	מבלשני ווווימן אלי מתלשני ווווימן		-			7_	_



	4.4.0 /-** 红刺節						
### 10 回接変統		出廠預設值				全量	類型
大学   1985	7-0* 轉速 PID 控制器						
Region   Expression Limit   All set-ups   Repression Limit   Represi		llun	All set-ups	FAL	-SE	1	Uint8
Region   Repression   Repression   All set-ups		ExpressionLimit	All set-ups	TRI	当	ဗု	Uint16
Express   Control   Con		ExpressionLimit	All set-ups	TRI	븽	-4	Uint32
(2000 N/A (Augustus)         All set-ups           Fredback Gear Ratio         1,000 N/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         1,000 N/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         1,000 S         All set-ups           Proportional Gain         100 \$         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) 無作用         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) 無作用         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) 無作用         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) M/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) M/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) M/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) All set-ups         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) All set-ups         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) All set-ups         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) Exp         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) Exp         All set-ups           Fred Ford Ratio up         (0) Exp         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0) In M/A         All set-ups           Fredback Gear Ratio         (0		ExpressionLimit	All set-ups	TRI	3	-4	Uint16
Display   Back   Display   Back   Display   Back   Display   Di		5.0 N/A	All set-ups	TRI	븽	-	Uint16
Feedback Gear Ratio         1.000 N/A         All set-ups           Proportional Gain         100 S         All set-ups           Proportional Gain         0.220 s         All set-ups           Proportional Gain         0.020 s         All set-ups           第 下級         [0] 無作用         All set-ups           第 下級         [0] 無作用         All set-ups           2.0%         [0] 素作用         All set-ups           3.0%         [0] 素         All set-ups           4.0%         [0] 素         All set-ups           5.0         [0] 素         All set-ups           6.0         [0] 素         All set-ups		10.0 ms	All set-ups	TRI	3	4-	Uint16
Torque PI (Proportional Gain Torque PI (Process PI Di Riggalight)         0 %         All set-ups           Torque PI Integration Time         0.020 s         All set-ups           Apple 1 Aging 1 A		1. 0000 N/A	All set-ups	FAL	-SE	-4	Uint32
100 %   All set-ups   100 %   All set-ups   100 %   All set-ups   100 無作用   All set-ups   100 無		% 0	All set-ups	FAL	-SE	0	Uint16
Proportional Gain   Co20 s   All set-ups     Ref   Ref   Rem dem     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref   Ref     Ref	7-1* Torque PI Ctrl.						
Figure   Time   Co.20 s   All set-ups     E 2 來源		100 %	All set-ups	TRI	30:	0	Uint16
接 2 來源		0.020 s	All set-ups	TRI	픠	<sub>ا</sub> ع	Uint16
製電 (回接 1 未派 (1) 無作用 All set-ups 製電 (1 回接 1 未派 (1 ) (1 ) 無作用 All set-ups 製電 PID 技術音が能和 (1 ) 正常 All set-ups 製電 PID 技術音が能和 (1 ) 正常 All set-ups 製電 PID 技術音が能和 (1 ) (1 ) 正常 All set-ups 製電 PID 機分階間 (1 ) (2 ) (3 ) (3 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4	7-2* 製程控制器 回授						
#程 OL 回接 2 来源	南	[0] 無作用	All set-ups	TRI	3	1	Uint8
製器 PID 定制 送向控制	製程 CL 回授	[0] 無作用	All set-ups	TRI	3	1	Uint8
製程 PID 正常/逆向控制 [0] 正常 All set-ups	_						
製程 PID 技術分館和 製程 PID 技術分館和 製程 PID 技術分館和 製程 PID 技術分館面 製程 PID 技術分階面 製程 PID 技術場面 製程 PID 技術場面 製程 PID 技術場面 製程 PID 所分時間 基本 Lips	!	第3 [0]	All set-ups	TRI	30.	1	Uint8
製程 PID 控制器总動值 0 RPM All set-ups			All set-ups	TRI	<u>"</u>	1	Uint8
製程 PID 比例增益 PID 有分時間	繁雄	0 RPM	All set-ups	TRI	3	29	Uint16
製程 PID 積分時間 10000 00 s All set-ups	報	0.01 N/A	All set-ups	TRI	9	-5	Uint16
製程 PID 微分時間 製程 PID 微分時間 整理 PID 微分時間 を発生しか	製料	\$ 00,00001	All set-ups	TRI	. 5	-5 -	Uint32
製程 PID 微分器增益極限 5.0 N/A All set-ups 0 % All s	計	s 00 0	All set-ups	TRI	5	-5	Uint16
All set-ups	製料	5.0 N/A	All set-ups	TRI	1 13	· <del>-</del>	Uint16
Advanced Process PID Ctrl.   [0] 子   All set-ups	計	300	All set-ups	TRI	5	0	Uint16
Process PID Ctrl.   Foress PID Ctrl.   Foress PID Ctrl.   Foress PID I - part Reset		M (2)	All set-ups	TRI		0	Uint8
Process PID I-part Reset         [0] 香         All set-ups           Process PID Output Neg. Clamp         -100 %         All set-ups           Process PID Output Pos. Clamp         100 %         All set-ups           Process PID Gain Scale at Max. Ref.         100 %         All set-ups           Process PID Gain Scale at Min. Ref.         100 %         All set-ups           Process PID Gain Scale at Min. Ref.         [0] 無功能         All set-ups           Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl.         [0] 正常         All set-ups           Process PID Output Normal/ Inv. Ctrl.         [0] 正常         All set-ups           Process PID Exed Fwd Ram up         1.00 N/A         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram up         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram up who process PID Feed Fwd Ram down         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram down         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram pown         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram pown         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram pown         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram pown         0.001 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ram pown         0.001 s	7-4* Advanced Process PID Ctrl.						
Process PID Output Neg. Clamp Process PID Output Pos. Clamp Process PID Output Pos. Clamp Process PID Gain Scale at Min. Ref. Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl. Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl. Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Ramp up Process PID Feed Fwd Ramp down Process PID Ref. Filter Time 0.001 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.01 s All set-ups All set-ups 0.01 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.001 s All set-ups		上 [0]	All set-ups	TRI	30.	1	Uint8
Process PID Output Pos. Clamp   100 %   All set-ups   100 %   A		-100 %	All set-ups	TRI	当	0	Int16
Process PID Gain Scale at Min. Ref. Process PID Gain Scale at Min. Ref. Process PID Gain Scale at Max. Ref. Process PID Gain Scale at Max. Ref. Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl. Position PID Ctrl. Process PID Extended PID Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Ramp up Process PID Feed Fwd Ramp down Process PID Feed Fwd Ramp down O.01 s Process PID Ref. Filter Time O.001 s All set-ups O.01 s All set-ups O.01 s All set-ups All		100 %	All set-ups	TRI	<u> </u>	0	Int16
Process PID Gain Scale at Max. Ref.   100 %   All set-ups	Process PID Gain Scale at Min.	100 %	All set-ups	TRI	30	0	Int16
Process PID Feed Fwd Resource Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl. Process PID Output Normal/ Inv. Ctrl. Process PID Output Normal/ Inv. Ctrl.  Position PID Ctrl. Process PID Extended PID Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Ramp down Process PID Feed Fwd Ramp down Process PID Feed Fwd Ramp down O.01 s Process PID Ref. Filter Time O.01 s All set-ups O.01 s All set-ups O.01 s All set-ups	Process PID Gain Scale at Max.	100 %	All set-ups	TRI	3	0	Int16
Process PID Feed Fwd Normal / Inv. Ctrl. [0] 正常 All set-ups Process PID Output Normal / Inv. Ctrl. [0] 正常 All set-ups Process PID Extended PID [1] 有效 All set-ups Process PID Feed Fwd Ramp up 0.01 s All set-ups Process PID Feed Fwd Ramp down 0.01 s All set-ups Process PID Feed Fwd Ramp down 0.01 s All set-ups Process PID Feed Fwd Ramp down 0.01 s All set-ups Process PID Feed Fwd Ramp down 0.01 s All set-ups O.001 s All set-ups All set-ups O.001 s All set-ups O.001 s All set-ups		[0] 無功能	All set-ups	TRI	30	1	Uint8
Process PID Output Normal/ Inv. Ctrl.         [0] 正常         All set-ups           Process PID Extended PID Process PID Feed Fwd Gain Process PID Feed Fwd Ramp up Process PID Feed Fwd Ramp down Process PID Ref. Filter Time 0.001 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.01 s All set-ups 0.001 s All set-ups		[0]	All set-ups	TRI	3	1	Uint8
Position PID Ctrl.         Process PID Extended PID       [1] 有效       All set-ups         Process PID Feed Fwd Gain       1.00 N/A       All set-ups         Process PID Feed Fwd Ramp up       0.01 s       All set-ups         Process PID Feed Fwd Ramp down       0.01 s       All set-ups         Process PID Feed Fwd Ramp down       0.01 s       All set-ups         Process PID Feed Fwd Fwd Ramp down       0.001 s       All set-ups		[0]	All set-ups	TRI	끸	ı	Uint8
Process PID Extended PID       [1] 有效       All set-ups         Process PID Feed Fwd Gain       1.00 N/A       All set-ups         Process PID Feed Fwd Ramp up       0.01 s       All set-ups         Process PID Feed Fwd Ramp down       0.01 s       All set-ups         Process PID Ref. Filter Time       0.001 s       All set-ups         Process PID Fber Filter Time       0.001 s       All set-ups	7-5* Position PID Ctrl.						
Process PID Feed Fwd Gain         1:00 N/A         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ramp up         0:01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ramp down         0:01 s         All set-ups           Process PID Ref. Filter Time         0:001 s         All set-ups           Process PID Fb. Filter Time         0:001 s         All set-ups		[1] 有效	All set-ups	TRI	3	1	Uint8
Process PID Feed Fwd Ramp up         0.01 s         All set-ups           Process PID Feed Fwd Ramp down         0.01 s         All set-ups           Process PID Ref. Filter Time         0.001 s         All set-ups           Process PID Fb. Filter Time         0.001 s         All set-ups		1.00 N/A	All set-ups	TRI	3	-2	Uint16
Process PID Feed Fwd Ramp down         0.01 s         All set-ups           Process PID Ref. Filter Time         0.001 s         All set-ups           Process PID Fb. Filter Time         0.001 s         All set-ups		0.01 s	All set-ups	TRI	쁭	-2	Uint32
Process PID Ref. Filter Time 0.001 s All set-ups Process PID Fb. Filter Time 0.001 s All set-ups		0.01 s	All set-ups	TRI	<u> </u>	-2	Uint32
Process PID Fb. Filter Time 0.001 s All set-ups		0.001 s	All set-ups	TRI	3	-3	Uint16
		0.001 s	All set-ups	TRI	3	ဗု	Uint16



[0]
[0]



4. 4. 10	4.4.10 9-** Profibus						
參數編號	<b>參數說明</b>	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
00-6	設定值	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-07	實際值	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-15	寫入PCD配置	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	ı	Uint16
9-16	讀取 PCD 配置	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	ı	Uint16
9-18	節點地址	126 N/A	1 set-up		TRUE	0	Uint8
9–22	電報選擇	[108] PP0 8	1 set-up		TRUE	ı	Uint8
9-23	信號參數	0	All set-ups		TRUE	ı	Uint16
9-27	參數編輯	[1] 有效	2 set-ups		FALSE	ı	Uint16
9–28	製程控制	[1] 啓用循環控制	2 set-ups		FALSE	1	Uint8
	Safe Address	0 N/A	1 set-up		TRUE	0	Uint16
	故障訊息計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
	故障代碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9-47	故障編號	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9–52	故障狀況計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9–53	Profibus 警告字組	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	V2
9–63	實際傳輸速率	[255] 無傳輸速率	All set-ups		TRUE	1	Uint8
9-64	<b>装置標識</b>	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
9–62	描述檔編號	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	OctStr[2]
29–6	控制字組 1	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	٧2
89–6	狀態字組 1	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	٧2
9-71	Profibus 儲存資料值	[0] 翻題	All set-ups		TRUE	1	Uint8
9-72	Profibns 變頻器復歸	[0] 無操作	1 set-up		FALSE	ı	Uint8
08-6	已定義參數(1)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–81		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-82		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–83		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9-84	已定義參數(5)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
06–6	已更改參數(1)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–91		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–92		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–93		0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
9–94	已更改參數(5)	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
66-6	Profibus Revision Counter	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16



Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint16 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 類型 轉換索引 1 1 0 1 1 ı 10000 0000 0 0 100 操作中進行更改 FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FC 302 僅限 4-set-up (4- 設定表 All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups
All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups set-nbs All set-ups 1 set-up 1 set-up 2 set-ups 2 set-ups All set-ups All set-ups 2 set-ups set-nbs 2 set-ups 2 set-ups set-nbs set-ups ExpressionLimit [0] 關 ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit 出廠預設值 [0] 關閉 0 N/A [0] 關 [0] 關 0 N/A n L 4. 4. 11 10-\*\* CAN Fieldbus CAN 協議 傳輸速率選擇 MAC 識別碼 傳輸錯誤計數器讀數 接收錯誤計數器讀數 存儲資料值 Devicenet 修訂 總是存儲 DeviceNet 產品代碼 DeviceNet F 參數 製程數據配置寫入。 製程數據配置讀取。 數組索引 參數說明 10-3\* 参數存取 10-5\* CAN Open 參數編號 10-30 10-31 10-32 10-33 10-34 10-39 10-50

Danfoss	
c	

4. 4. 12	4.4.12 13-** 智慧邏輯控制器						
參數編號	虎 參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	<b>僅限 FC 302</b>	操作中進行更改	轉換索引	類型
13-0# SLC	LC 設定						
13-00	SL 控制器模式	Ilun	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-01	<b>放動事件</b>	Inul	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
13-02	停機事件	Ilun	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
13-03	復歸 SLC	[0] 請勿復歸 SLC	All set-ups		TRUE	1	Uint8
13-1* 比較器	比較器						
13-10	比較器運算元	Ilun	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-11	比較器運算符	Inul	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-12	比較器數值	ExpressionLimit	2 set-ups		TRUE	ဗု	Int32
13-2* 定時器	<b>新</b>						
13-20	SL 控制器計時器	ExpressionLimit	1 set-up		TRUE	-3	TimD
13-4* 邏輯規則	<b>電輪規則</b>						
13-40	邏輯規則布爾算子 1	Inul	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-41	邏輯規則運算符 1	Ilun	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
13-42	邏輯規則布爾算子 2	Inul	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-43	邏輯規則運算符 2	Ilun	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
13-44	邏輯規則布爾算子 3	Inul	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-2* 状態	<b>大應</b>						
13-51	SL 控制器事件	Ilun	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
13-52	SL 控制器動作	nul I	2 set-ups		TRUE	I	Uint8
							_



多數編號 多數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 留)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
14-0*		ì				
14-00 載波模式	[1] SFAVM	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
14-01 載波頻率	Ilnu	All set-ups		TRUE	1	Uint8
14-03 週調變	1 三	All set-ups		FALSE	1	Uint8
PWM 隨機	[0]	All set-ups		TRUE	1	Uint8
14-1* 主電源開/關						
主電源故障	[0] 無功能	All set-ups		FALSE	1	Uint8
主電源故障時電壓	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint16
主電源電壓不平衡時的功能	[0] 跳脱	All set-ups		TRUE	1	Uint8
Mains Failure Step Factor	1. 0 N/A	All set-ups		TRUE	Τ	Uint8
14-2* 跳脱復歸						
14-20 復歸模式 復歸模式	[0] Manual reset	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
自動重新啟動時間	10 s	All set-ups		TRUE	0	Uint16
14-22 操作模式	[0] 正常操作	All set-ups		TRUE	1	Uint8
類型代碼設定	_ Inu	2 set-ups		FALSE	1	Uint8
14-24 Trip Delay at Current Limit	s 09	All set-ups		TRUE	0	Uint8
轉矩極限時跳脫延遲	s 09	All set-ups		TRUE	0	Uint8
逆變器故障時跳脫延遲	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint8
生産設定	[0] 無動作	All set-ups		TRUE	1	Uint8
服務代碼	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
電流限制控制器						
電流限制控制器,比例增益	100 %	All set-ups		FALSE	0	Uint16
電流限制控制器, 積分時間	0.020 s	All set-ups		FALSE	ဗု	Uint16
Current Lim Ctrl, Filter Time	1.0 ms	All set-ups		TRUE	4-	Uint16
能量最優化						
VT 等級	% 99	All set-ups		FALSE	0	Uint8
AEO 最小磁化	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	0	Uint8
最小 AEO 頻率	10 Hz	All set-ups		TRUE	0	Uint8
馬達功率因數	ExpressionLimit	All set-ups		TRUE	-2	Uint16
14-5* 環境						
RFI 濾波器	甾 [1]	1 set-up	×	FALSE	-	Uint8
風扇控制	[0] 自動	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
風扇點控	[1] 警告	All set-ups		TRUE	ı	Uint8
輸出濾波器	[0] 無濾波器	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
Capacitance Output Filter	2.0 uF	All set-ups		FALSE	<i>L</i> -	Uint16
Inductance Output Filter	7.000 mH	All set-ups		FALSE	9-	Uint16
Actual Number of Inverter Units	ExpressionLimit	1 set-up		FALSE	0	Uint8
14-7* Compatibility						
VLT Alarm Word	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
VLT Warning Word	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
VLT Ext. Status Word	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
Pt.						





參數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類盃
15-6* 選項	<b>速項聯</b> 別						
15-60	選項安裝的	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
15-61	選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-62	選項訂購單號碼	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[8]
15-63	選項序列號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[18]
15-70	插槽 A 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
15-71	插槽 A 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-72	a	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
15-73	插槽 B 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-74	插槽 00 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
15-75	插槽 00 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-76	插槽 C1 中的選項	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[30]
15-77	插槽 C1 選項軟體版本	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[20]
15-9* 参養	<b>參數資料</b>						
15-92	已定義參數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
15-93	已修改參數	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
15-98	Drive Identification	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	VisStr[40]
15–99	參數元數據	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16



会を会から日						
	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
		-				
	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	٧2
	0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		FALSE	ဗု	Int32
	% 0.0	All set-ups		FALSE	7	Int16
狀態字組 [二進位]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	٧2
[%]	% 00 .00	All set-ups		FALSE	-2	N2
	0.00 CustomReadoutUnit	All set-ups		FALSE	-2	Int32
	0.00 kW	All set-ups		FALSE	-	Int32
	0.00 hp	All set-ups		FALSE	-2	Int32
	Λ 0.0 Λ	All set-ups		FALSE	Τ	Uint16
	0.0 Hz	All set-ups		FALSE	7	Uint16
	0.00 A	All set-ups		FALSE	-5	Int32
	% 00 .00	All set-ups		FALSE	-5	N2
	0.0 Nm	All set-ups		FALSE	Τ	Int16
	0 RPM	All set-ups		FALSE	29	Int32
	% O	All set-ups		FALSE	0	Uint8
KTY 感測器溫度	0 0	All set-ups		FALSE	100	Int16
	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
	% 0	All set-ups		FALSE	0	Int16
High	0.0 Nm	All set-ups		FALSE	-	Int32
	۸ 0	All set-ups		FALSE	0	Uint16
秒	0.000 kW	All set-ups		FALSE	0	Uint32
2 分鐘	0.000 kW	All set-ups		FALSE	0	Uint32
	0 0	All set-ups		FALSE	100	Uint8
	% O	All set-ups		FALSE	0	Uint8
逆變器額定電流	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-2	Uint32
逆變器最大電流	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	-5	Uint32
SL 控制器狀態	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
	0 0	All set-ups		FALSE	100	Uint8
<b>登錄緩衝區已滿</b>	[0] 不	All set-ups		TRUE	1	Uint8
	0.0 N/A	All set-ups		FALSE	-	Int16
	0.0 N/A	All set-ups		FALSE	-	Int16
	O.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups		FALSE	ဗု	Int32
<b>黔</b>	<b>√</b> / <b>2</b> 00 0					



參數編號	<b>参数說明</b>	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	<b>僅限 FC 302</b>	操作中進行更改	轉換索引	類型
へ編 *9−91	輸入和輸出						
16–60	數位輸入	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
16-61	類比端子 53 輸入形式	[0] 電流	All set-ups		FALSE	1	Uint8
16–62	類比輸入端 53	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ငှ	Int32
16-63	類比端子 54 輸入形式	[0] 電流	All set-ups		FALSE	1	Uint8
16-64	類比輸入端 54	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ငှ	Int32
16–65	類比輸出 42 [mA]	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ဗု	Int16
16–66	數位輸出 [二進位]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
16–67	端子 29 輸入頻率 [Hz]	0 N/A	All set-ups	×	FALSE	0	Int32
16–68	端子 33 輸入頻率 [Hz]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int32
16–69	端子 27 脈衝輸出 [Hz]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int32
16-70	端子 29 脈衝輸出 [Hz]	0 N/A	All set-ups	×	FALSE	0	Int32
16-71	繼電器輸出 [pin]	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Int16
16-72	計數器 A	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
16-73	計數器 B	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
16-74	精確 停機計數器	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint32
16-75	類比輸入 X30/11	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ဗု	Int32
16–76	類比輸入 X30/12	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	-3	Int32
16-77	類比輸出 X30/8 [mA]	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ကု	Int16
16-78	Analog Out X45/1 [mA]	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	ဗု	Int16
16-79	Analog Out X45/3 [mA]	0.000 N/A	All set-ups		FALSE	-3	Int16
16-8* Fie	16-8* Fieldbus 和 FC 埠						
16-80	Fieldbus 控制字組 1 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	٧2
16-82	Fieldbus 速度給定值 A 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	N2
16-84	通訊選項組狀態字	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	٧2
16-85	FC 埠控制字組 1 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	٧2
16-86	FC 埠速度給定值 A 信號	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	N2
16-9* 診職	診斷鏡出						
16-90	警報字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-91	警報字組 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-92	警告字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16–93	警告字組 2	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32
16-94	外部狀態字組	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32

_	1
$\overline{}$	Lu
LJa.	nfvss
<u>~</u>	<del></del>

4.4.16 17-** 馬達回授選項	回授選項					
參數編號 參數說明	出廠預設值	4-set-up(4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
17-1* 增量編碼器介面						
17-10 信號類型	[1] RS422 (5V TTL)	All set-ups		FALSE	1	Uint8
17-11 解析度 (PPR)	1024 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint16
17-2* 絕對編碼器介面						
17-20 協議選擇	[0]	All set-ups		FALSE	1	Uint8
17-21 解析度(位置/轉)	轉 ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	0	Uint32
17-24 SSI 數據長度	13 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint8
17-25 時鐘率	ExpressionLimit	All set-ups		FALSE	က	Uint16
17-26 SSI 數據格式	[0] 灰色碼	All set-ups		FALSE	1	Uint8
17-34 HIPERFACE 傳輸速率		All set-ups		FALSE	ı	Uint8
17-5* 解析器介面						
17-50 極	2 N/A	1 set-up		FALSE	0	Uint8
17-51 輸入電壓	7.0 V	1 set-up		FALSE	Τ	Uint8
17-52 輸入頻率	10.0 kHz	1 set-up		FALSE	2	Uint8
17-53 轉換比率	0.5 N/A	1 set-up		FALSE	Τ	Uint8
17-59 解析器介面	[0] 無效	All set-ups		FALSE	1	Uint8
17-6* 監控,約為						
17-60 編碼器正轉向	[0] 順時針	All set-ups		FALSE	ı	Uint8
17-61 編碼器信號監測	[1] 整告	All set-ups		TRUE	1	Uint8



參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類面
		Ì				
增量信號類型	[1] RS422 (5V TTL)	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
增量解析度	1024 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
(名) 当 大学	第 [0]			TRUE	-	Uint8
<u> </u>	8192 N/A			TRUE	0	Uint32
编碼器數據紹對長度	25 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint8
编码器件编编数据家	262 000 kHz			TRIF		Hin+32
儒题 品点 建加速 10分分子 络数论框 哭咕噜 本件	当 [1]			TOTE	<b>&gt;</b> 1	α+α:II
] Ng hg				TPIE	c	U: n+16
编制多品 电视线记到 仅 <i>没</i> 冷开照 胜 1				INDE	>	OILLIO
<b>江</b>	1+0 [0]	2 set-ups		IRUE	ı	Uint8
旋轉方向	[1] 無操作	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
單位分母	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
使用者單位分子	1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
	(III //3) 00800 [1]			H		
號類型	[1] RS422 (5V 11L)			IRUE		Uint8
增量解析度	1024 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
<b>《</b> 经 工工 工	[0]	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
公 数十年	8192 N/A			TRIF	C	Uin+32
心思识识及治理学的	A/N 7C			TOTE	· c	II:n+0
3 女 7/x (治主) [文 / 文 2 n t 大	A/N C2			TRUE	> <	001110
备饭锅时埋船到圾伞	202. UUU KHZ	2 set—ups		IRUE	0	UINT3Z
<b>=</b>	) 医二			TRUE	ı	Uint8
編碼器電纜線絕對長度	ш 0	2 set-ups		TRUE	0	Uint16
編碼器監控	[0] Off	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
a 路接				TRUE	1	Uint8
Feedback Source						
Soliton Olava	[9] Encoder 9	2011-+02 6		TPIIE		0+4:11
00 - 4 11: -	[2] LIICOUGI 2			HALIT		
MCO 302 Last Will	[1] Irip	Z set-ups		IRUE		Uint8
32-6* bid 控制器						
比例因數	30 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
<b>導數</b> 因數	A/N 0	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
精	A/N O			TRIF	C	Uin+32
法公约的证据 医体	V/N 0001	200 0		TDIIE	o c	11:0+16
(中) 사용 (大) (古) (보) (보) (보) (보) (보) (보) (보) (보) (보) (보	W (NI 000)	ser nbs		INOL	> 0	0111710
PID	1000 N/A	Z set-ups		IRUE	0	Uintl6
速率前授	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
加速度前授	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
最大允許位置誤差	20000 N/A			TRUE	0	Uint32
的反轉行為	[0] 分許反轉			TRUF	1	Uint8
(A) 数集中的 (A) 数据 (A) 和	1 mc	3011-+03 C		TOTAL	- ا	11:n+16
1.2 证明50次派明5	22			TPIE	o 6	01110
14. 计记录 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.	\$\ \ \ \ \			TRICE	۰	001110
红的优质人,《成型》)	X > 0			INDE	> 0	0111172
ήK	U N/A	Z set-ups		IRUE	0	UINT3Z
<b>忠举和加速度</b>						
最大速率(編碼器)	1500 RPM	2 set-ups		TRUE	29	Uint32
減速	1.000 s	2 set-ups		TRUE	ငှ	Uint32
加減速類型	[0] 直線	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
<b>速率解析度</b>	100 N/A			TRUE	0	Uint32
出廠凍率設定	50 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint32
1	50 N/A			TRIF	С	Uint32
39-0* Dave Jonesh						
D-L	4 545					
002:00				TITL		0 + 1 : : :



參數編號 參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表	僅限 FC 302 操作中進行更改	行更改 轉換索引	Er.	類型
33-0* Home 動作						
33-00 強制 HOME	[0] Home 未強制	2 set-ups	TRUE			Uint8
33-01 從 Home 位置計算的零點偏量	0 N/A		TRU			Int32
33-02 Home 動作的加減速	10 N/A	2 set-ups	TRUE	П		Uint32
33-03 Home 動作的速率	10 N/A	2 set-ups	TRUE	0 当		Int32
33-04 執行 Home 動作時的行為	[0] 反轉並索引	2 set-ups	TRUE			Uint8
33-1* 同步						
33-10 主同步因數 (M:S)	1 N/A	2 set-ups	TRUE	)E 0		Int32
33-11 從同步因數 (M:S)	1 N/A	2 set-ups	TRUE			Int32
33-12 同步位置偏量	0 N/A	2 set-ups	TRUE	10 0		Int32
33-13 位置同步精確度視窗	1000 N/A	2 set-ups	TRUE			Int32
33-14 相對從速率極限	% 0	2 set-ups	TRUE	10 0		Uint8
33-15 主系統標記號碼	1 N/A	2 set-ups	TRUE			Uint16
33-16 從系統標記號碼	1 N/A	2 set-ups	TRUE	л О		Uint16
33-17 主標記距離	4096 N/A	2 set-ups	TRUE	0 当		Uint32
33-18	4096 N/A	2 set-ups	TRUE			Uint32
33-19 主標記類型	[0] 編碼器 Z 正向	2 set-ups	TRUE			Uint8
		2 set-ups	TRUE	_ 		Uint8
33-21 主標記容差視窗	0 N/A	2 set-ups	TRUE	л П		Uint32
		2 set-ups	TRU			Uint32
	[0] 啓動功能 1	2 set-ups	TRUE			Uint16
	10 N/A	2 set-ups	TRUE			Uint16
	1 N/A	2 set-ups	TRUE			Uint16
	sn 0	2 set-ups	TRUE	9− 9−		Int32
33-27 偏量濾波器時間	sm 0	2 set-ups	TRUE			Uint32
	[0] 標記濾波器 1	2 set-ups	TRUE			Uint8
	SW O	2 set-ups	TRUE			Int32
	0 N/A	2 set-ups	TRUE	В		Uint32
33-31 同步類型	[0] 標準	2 set-ups	TRUE	_ _		Uint8
33-4* 極限處理						
33-40 在結束極限開關的行為	[0] 呼叫故障處理器	2 set-ups	TRUE	- T		Uint8
	-500000 N/A	2 set-ups	TRUE	л О		Int32
33-42 正向軟體結束極限	500000 N/A	2 set-ups	TRUE	0 当		Int32
33-43 負向軟體結束極限啓動	[0] 未啟動	2 set-ups	TRU			Uint8
33-44 正向軟體結束極限啟動	[0] 未啟動	2 set-ups	TRUE	_ 		Uint8
33-45 目標視窗內時間	Sm O	2 set-ups	TRUE			Uint8
	1 N/A	2 set-ups	TRUE	л О		Uint16



參數編號	參數說明	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 單)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
33-2* 1/0	0 模式						
33-50	X57/1		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-51	端子 X57/2 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-52	X57/3		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-53	X57/4	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-54	(21/2		2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-55	端子 X57/6 數位輸入		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-56	(57/7	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-57	端子 X57/8 數位輸入		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-58	6/12		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-59	端子 X57/10 數位輸入		2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-60	X59/1	[1] 數位輸出	2 set-ups		FALSE	ı	Uint8
33-61	端子 X59/1 數位輸入	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33–62	(59/2		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-63	X59/1	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-64	(59/2		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-65	端子 X59/3 數位輸出	[0] 無功能	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33–66	X59/4		2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-67	端子 X59/5 數位輸出		2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33–68	端子 X59/6 數位輸出		2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33–69	X59/7		2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-70	- X59/8		2 set-ups		TRUE	_	Uint8
33-8* 全地	全域參數						
33-80	已啟動程式編號	-1 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Int8
33-81	上電狀態	[1] 馬達開啟	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-82	變頻器狀態監控	[1] 開	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-83		[0] 自由旋轉停機	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-84	中斷後行為	[0] 受控停機	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-85	MCO 由外部 24 VDC 供電	[0] 否	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33-86	Terminal at alarm	[0] Relay 1	2 set-ups		TRUE	1	Uint8
33-87	Terminal state at alarm	[0] Do nothing	2 set-ups		TRUE	ı	Uint8
33–88	Status word at alarm	0 N/A	2 set-ups		TRUE	0	Uint16



<b>参數編號 參數說明</b>	出廠預設值	4-set-up (4- 設定表 留)	僅限 FC 302	操作中進行更改	轉換索引	類型
34-0* BCD 單入總數		( <del>  </del>				
34-01 PCD 1 寫入 MC0	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-02 PCD 2 寫入 MC0		All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-03 PCD 3 寫入 MCO	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
PCD 4				TRUE	0	Uint16
34-05 PCD 5 寫入 MCO	0 N/A			TRUE	0	Uint16
34-06 PCD 6 寫入 MCO	0 N/A			TRUE	0	Uint16
34-07 PCD 7 寫入 MC0				TRUE	0	Uint16
34-08 PCD 8 寫入 MC0				TRUE	0	Uint16
34-09 PCD 9 寫入 MCO	0 N/A			TRUE	0	Uint16
34-10 PCD 10 寫入 MC0				TRUE	0	Uint16
ᅙ						
34-21 PCD 1 從 MCO 調入	N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
PCD 2 综 MCO				TRUE	0	Uint16
PCD 3 徐 MCO				TRUE	0	Uint16
PCD 4 综 MCO	N/N 0			TRUE	0	Uint16
				TRUE	0	Uint16
	: :: 0 V/ 0			TRUE	c	Uint16
				TRIE		II:n+16
	A/N O			TRIF	o c	Uin+16
				TRUE	0	Uint16
BCD 10 徐 WCO 語入				TRIF	o C	Uin+16
4					>	
₹ F	V/N 0			Li idi		1
				IRUE	0	Uintl6
34-41 數位輸出	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Uint16
34-5* 製程數據						
實際位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
命令的位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
實際主位置	0 N/A	All set-ups		TRUE	0	Int32
		All set-ups		TRUE	0	Int32
				TRUE	0	Int32
34-55 曲線位置	A/N 0	All set-ups		TRUE	0	Int32
34-56 追蹤故障				TRUE	0	Int32
	.: 0 A/N 0	All set-ups		TRUE	C	Int32
		All set-ups		TRUE	0	Int32
34-59 電際主凍率	V 0 0	All set-ups		TRUE	0	Int32
				TRUE	0	Int3
中中小大・第	A/N O	All set-ups		TRUF	c	Int32
34-62 程式狀態				TRUE	0	Int32
	:: :: O V/N O			TRUF	c	Uint16
				TPILE	o c	11:0+1
- F		All set-ups		IRUE	o	UINTIG
<b>%</b>				10 141	c	
34-70 MCO 警報子組 1	0 N/A	All set-ups		FALSE	0	Uint32

5



# 5 一般規格

主電源 (L1、L2、L3):	
輸入電壓	200–240 V $\pm 10\%$
輸入電壓	FC 301: 380-480 V $/$ FC 302: 380-500 V $\pm$ 10%
輸入電壓	FC 302: 525-690 V $\pm 10\%$
輸入頻率	50/60 Hz
主電源相位間的暫時最大不平衡電壓	馬達額定電壓的 3.0 %
真實功率因數 (λ)	在額定負載時 ≥ 0.9 額定值
位移功率因數 (cos φ)	接近 1 (> 0.98)
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數 (上電次數) ≤ 7.5 kW	每分鐘最多兩次。
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數(上電次數)11-75 kW	每分鐘最多一次。
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數 (上電次數) ≥ 90 kW	每兩分鐘最多一次。
根據 EN60664-1 的環境	過電壓類別 111/污染等級 2
本装置適合用在可以傳遞不超過 100,000 RMS 對稱安培的電路上,最大電壓為	3 240/500/600/690 V <sub>°</sub>
馬達輸出 (U、V、W):	
輸出電壓 	輸入電壓的 0 - 100%
輸出頻率 (0. 25-75 kW)	FC 301: 0.2 - 1000 Hz / FC 302: 0 - 1000 Hz
輸出頻率(90-1000 kW)	0 - 800* Hz
磁通模式的輸出頻率(僅限(FC 302)	0 - 300 Hz
輸出切換	無限制
加減速時間	0.01 - 3600 秒
* 與電壓和功率相關 轉矩特性:	
啟動轉矩(定轉矩)	
啟動轉矩	最大 180%,可達 0.5 秒。*
過轉矩(定轉矩)	最大 160%,達 60 秒鐘。*
啟動轉矩(可變轉矩)	最大 110%,達 60 秒鐘。*
過轉矩(可變轉矩)	最大 110%, 達 60 秒鐘。
*相對於額定轉矩的百分比。	
數位輸入:	
可程式化的數位輸入	FC 301: 4 (5) / FC 302: 4 (6)
端子號碼	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33,
邏輯	PNP 或 NPN
電壓等級	0 - 24 V DC
電壓等級,邏輯'0' PNP	< 5 V DC
電壓等級,邏輯'1' PNP	> 10 V DC
電壓等級,邏輯 '0' NPN2)	> 19 V DC
電壓等級, 邏輯 '1' NPN2)	< 14 V DC
輸入的最大電壓	28 V DC
脈衝頻率範圍	0 - 110 kHz
(工作週期)最小脈衝寬度	4. 5 ms
輸入電阻值,Ri	約為 4 kΩ

5



安全停機端子 373) (端子 37 為固定 PNP 邏輯):

電壓等級	0 - 24 V DC
電壓等級,邏輯'0'PNP	< 4 V DC
電壓等級,邏輯'1'PNP	>20 V DC
在 24 V 的額定輸入電流	50 mA rms
在 20 V 的額定輸入電流	60 mA rms
輸入電容	400 nF

所有數位輸入已經和輸入電壓(PELV)及其他高電壓端子電氣絕緣。

1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸出端。

#### 2) 除了安全停機輸入端子 37。


3) 僅在含安全停機的 FC 302 與 FC 301 A1 中有端子 37。 它無法用作安全停機輸入。 端子 37 適合於類別 3 的安裝,這是依照 EU 機械指令 98/37/ EC 所要求遵循的 EN 954-1 (EN 60204-1 類別 0 的安全停機) 的規定。 端子 37 和安全停機功能係依照 EN 60204-1、EN 50178、EN 61800-2、EN 61800-3 和 EN 954-1 等規定而設計的。 請遵循 設計指南內的相關資訊及說明以便正確及安全使用安全停機功能。

4) 僅限 FC 302。

#### 類比輸入:

大兵 レレ 干削 ノヘ:	
類比輸入的數量	2
端子號碼	53, 54
模式	電壓或電流
模式選取	開闢 S201 和開闢 S202
電壓模式	開關 S201/開關 S202 = 關閉 (U)
電壓等級	FC 301: 0 到 + 10/ FC 302: -10 到 +10 V (可調整)
輸入電阻值,R <sub>i</sub>	約為 10 kΩ
最大電壓	± 20 V
電流模式	開關 S201/開闢 S202 = 開(I)
電流等級	0/4 到 20 mA(可調整)
輸入電阻值,R <sub>i</sub>	約為 200 Ω
最大電流	30 mA
類比輸入的解析度	10 位元(+ 符號)
類比輸入的精確度	最大誤差為全幅的 0.5%
頻寬	FC 301: 20 Hz/ FC 302: 100 Hz

## 類比輸入已經和輸入電壓(PELV)及其他高電壓端子電氣絕緣。





可程式設定的脈衝/編碼器輸入	2/1
端子號碼脈衝/編碼器	29 <sup>1)</sup> , 33 <sup>2)</sup> / 32 <sup>3)</sup> , 33 <sup>3)</sup>
端子 29、32、33 的最大頻率	110 kHz(推拉式驅動)
端子 29、32、33 的最大頻率	5 kHz (開路集電極)
端子 29、32、33 的最小頻率	4 Hz
電壓等級	參閱「數位輸入」部分
輸入的最大電壓	28 V DC
輸入電阻值,Ri	
脈衝輸入精確度 (0.1 - 1 kHz)	最大誤差為全幅的 0.1%
編碼器輸入精確度(1 -110 kHz)	最大誤差為全幅的 0.05%
脈衝和編碼器輸入(端子 29、32、33)已經和輸入電壓 (PELV) 和其他高電壓端子電氣絕緣。 1) 僅限 FC 302	
2) 脈衝輸入是端子 29 與 33	
3) 編碼器輸入: 32 = A 且 33 = B	
數位輸出:	
可程式設定的數位/脈衝輸出	2
端子號碼	27, 29 <sup>1)</sup>
數位/頻率輸出的電壓等級	0 - 24 V
最大輸出電流(散熱片或熱源)	40 mA
在頻率輸出的最大負載	1 kΩ
在頻率輸出的最大電容性負載	10 nF
在頻率輸出的最小輸出頻率	0 Hz
在頻率輸出的最大輸出頻率	32 kHz
短点,他们也不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
頻率輸出上的解析度	12 位元
數位輸出已經和輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。 類比輸出:	
可程式設定的類比輸出的數目	1
端子號碼	42
在類比輸出端的電流範圍	0/4 - 20 mA
最大負載接地 - 類比輸出	500 Ω
類比輸出的精確度	最大誤差為全幅的 0.5%
類比輸出的解析度	12 位元
類比輸出已從輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。	
控制卡, 24 V DC 輸出:	
端子號碼	12, 13
輸出電壓	24 V +1, -3 V
最大負載	FC 301: 130 mA/ FC 302: 200 mA
24 V 直流電源已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣,但與類比和數位輸入及輸出有相同電位。 控制卡, 10 V DC 輸出:	
端子號碼	50
輸出電壓	10.5 V ±0.5 V
最大負載	15 mA
10 V 直流電源已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。	
控制卡, RS 485 串列通訊:	
端子編號	68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-)
端子編號 端子編號 61	68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-) 端子 68 和 69 共用

RS 485 串列通訊電路的功能從其他中心電路獨立,並與電源電壓進行電氣絕緣(PELV)。



控制卡, USB 串列通訊:

USB 標準 1.1 (全速) USB 插頭 B 類 USB 「裝置」插頭

透過標準主機/裝置 USB 電纜線連接到個人電腦。

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

USB 連接並沒有與接地保護進行電氣絕緣。 請僅使用隔離的筆記型電腦與變頻器的 USB 接頭進行連線。

## 繼電器輸出:

可程式化的繼電器輸出	FC 301 ≤ 7.5 kW: 1 / FC 302 all kW: 2
繼電器 01 端子號碼	1-3 (break)、1-2 (make)
於 1-3 (NC)、1-2 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	240 V AC, 2 A
最大端子負載(AC-15) <sup>1)</sup> (cosφ等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2 A
於 1-2 (NO)、1-3 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	60 V DC, 1A
最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1A
繼電器 02 (限 (FC 302) 端子號碼	4-6 (break)、4-5 (make)
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載) <sup>2)3)</sup> 過電壓類別 II	400 V AC, 2 A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-15) <sup>1)</sup> (cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2 A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	80 V DC, 2 A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	240 V AC, 2 A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 $(AC-15)^{1)}$ $(cos\phi$ 等於 $0.4$ 時的電感應性負載)	240 V AC, 0.2A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	50 V DC, 2 A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-13) <sup>1)</sup> (電感應性負載)	24 V DC, 0.1 A
1-3 (NC)、1-2 (NO)、4-6 (NC)、4-5 (NO) 等的最小端子負載	24 V DC 10 mA、24 V AC 20 mA
根據 EN 60664-1 的環境	過電壓類別 111/污染等級 2

1) IEC 60947 第 4 與第 5 部份

繼電器接點藉由強化絕緣已經和電路的其餘部份電氣絕緣(PELV)。

- 2) 過電壓類別 11
- 3) UL 驗證應用 300 V AC 2A

## 電纜線長度和橫截面\*:

馬達電纜線最大長度,有遮罩	FC 301: 50 m / FC 301 (A1): 25 m/ FC 302: 150 m
馬達電纜線最大長度,無遮罩	FC 301: 75 m / FC 301 (A1): 50 m/ FC 302: 300 m
控制端子電纜的最大橫截面 (不含線端襯套的軟線/硬線)	1.5 mm <sup>2</sup> /16 AWG
控制端子電纜的最大橫截面(含線端襯套的軟線)	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
控制端子電纜的最大橫截面(含線端襯套與環的軟線)	0.5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
控制端子電纜的最小橫截面	0.25 mm²/ 24 AWG

有關電源線資訊,請參閱 設計指南的「電氣資料」一節。



有關更多資訊,請參閱 VLT AutomationDrive 設計指南 MG. 33. BX. YY 的電氣資料一節。

掃描時間間隔 控制特性: 在輸出頻率為 0 - 1000 Hz 的解析度  Precise start/stop (精確啟動/停機) (端子 18、19) 的重複精確度 系統回應時間 (端子 18、19、27、29、32、33) 轉速控制範圍 (開迴路) 轉速控制範圍 (閉迴路) 轉速精確度 (開迴路) 轉速精確度 (閉迴路),取決於回授裝置的解析度	FC 301: 5 ms / FC 302: 1 ms  +/- 0.003 Hz  ≤± 0.1 msec  ≤ 2 ms  同步轉速的 1:100  同步轉速的 1:1000  30 - 4000 rpm: 誤差 ±8 rpm
在輸出頻率為 0 - 1000 Hz 的解析度  Precise start/stop (精確啟動/停機) (端子 18、19) 的重複精確度 系統回應時間 (端子 18、19、27、29、32、33)  轉速控制範圍 (開迴路)  轉速控制範圍 (閉迴路)  轉速精確度 (開迴路)  轉速精確度 (閉迴路),取決於回授裝置的解析度	≤± 0.1 msec ≤ 2 ms 同步轉速的 1:100 同步轉速的 1:1000
Precise start/stop (精確啟動/停機) (端子 18、19) 的重複精確度 系統回應時間 (端子 18、19、27、29、32、33) 轉速控制範圍 (開迴路) 轉速控制範圍 (閉迴路) 轉速精確度 (開迴路) 轉速精確度 (開迴路) 轉速精確度 (閉迴路),取決於回授裝置的解析度	≤± 0.1 msec ≤ 2 ms 同步轉速的 1:100 同步轉速的 1:1000
系統回應時間(端子 18、19、27、29、32、33) 轉速控制範圍(開迴路) 轉速控制範圍(閉迴路) 轉速精確度(開迴路) 轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	≤ 2 ms 同步轉速的 1:100 同步轉速的 1:1000
轉速控制範圍(開迴路) 轉速控制範圍(閉迴路) 轉速精確度(開迴路) 轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	同步轉速的 1:100 同步轉速的 1:1000
轉速控制範圍(閉迴路) 轉速精確度(開迴路) 轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	同步轉速的 1:1000
轉速精確度(開迴路) 轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	
轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	20 - 4000 rpm. 記差 +9 rpm
	30 4000 rpiii; 跃左 上o rpiii
	0 - 6000 rpm: 誤差 ±0.15 rpm
所有控制特性是以 4 極異步馬達為準的	
環境:	
外殼	IP 20 <sup>1)</sup> / 類型 1、IP 21 <sup>2)</sup> / 類型 1、IP 55/ 類型 12、IP 66
振動測試	1.0 g
最高相對溼度	5% - 93% (IEC 721-3-3; 操作時為類別 3K3 (非冷凝))
腐蝕性環境 (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S 測試	類別 Kd
環境溫度 <sup>3)</sup>	最高 50 °C(24 小時平均值最高為 45 °C)
1) 僅適用於 ≤ 3.7 kW (200 - 240 V)、≤ 7.5 kW (400 - 480/ 500 V)	
2) 當外殼組件 ≤ 3.7 kW (200 - 240 V)、≤ 7.5 kW (400 - 480/ 500 V)	
3)高環境溫度時降低額定值操作,請參閱「設計指南」中的特殊條件	
全幅操作時的最低環境溫度	0 ° C
降低效能時的最低環境溫度	- 10 ° C
存放/運輸時的溫度	−25 − +65/70 ° C
海平面以上的最大高度(不降低額定值)	1000 m
為高海拔條件的降低額定值操作,請參閱「設計指南」中的特殊條件	
EMC 標準,干擾	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011

.....

EN 61800-3 EN 61000-6-1/2

EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6

請參閱 AF-650 GP「設計指南」中關於特殊條件的章節。

## 保護措施與功能:

EMC 標準,耐受性

- 防止過載的電子熱耦馬達保護功能。
- 散熱片的溫度監控功能可確保變頻器在溫度到達預定水平時跳脫。 在散熱片溫度低於下列頁面(準則:這些溫度可能因不同的功率大小、機架大小、外殼等級等而有所差異)表格所註明的溫度時,超載溫度才能夠復歸。
- 變頻器於端子 U、V、W 處有受到短路保護。
- 如果主電源相位缺相,則變頻器會跳脫或發出警告(視負載而定)。
- 對中間電路電壓的監控可確保當中間電路電壓太低或太高時變頻器會跳脫。
- 變頻器會持續檢查內部溫度、負載電流、中間電路的高電壓以及低馬達轉速是否到達危急等級。 變頻器可以調整載波頻率和/或更改載波模式以 作為對危急等級的回應,確保變頻器的效能。



## 6 疑難排解

## 6.1.1 警告/警報訊息

警告或警報係透過變頻器前面相關的 LED 來發出訊號,且其代碼將出現在顯示屏上。

在造成警告原因消失之前,該警告將持續有效。 在某種情況之下,馬達的操作可能持續進行。 警告訊息可能表示非常危險的情況,但不盡然如此。

發生警報時,變頻器將會跳脫。 一旦造成警報的原因已經改正,您必須將警報復歸以重新啟動操作。

#### 您可使用三種方式來完成:

- 1. 使用 LCP 操作控制器上的 [RESET] 控制按鈕。
- 2. 使用「復歸」功能的數位輸入。
- 3. 使用串列通訊/選項的 fieldbus。



#### 注意!

在使用 LCP 上的 [RESET] 按鈕來手動復歸之後,必須按下 [AUTO ON] 按鈕來重新啟動馬達。

如果無法復歸警報,其原因可能是警報肇因仍未更正,或該警報已被跳脫鎖定了(請亦參考下頁的表格)。

被跳脫鎖定的警報可提供額外的保護,即在警報可以復歸之前,主電源必須先關閉。 再度開啟後,變頻器則不再被鎖定,且一旦造成警報的原因被更正 後,即可按上述方式進行復歸。

對於不是被跳脫鎖定的警報,可使用 參數 14-20 復歸模式 中的自動復歸功能來執行復歸(警告: 有可能產生自動喚醒的情形!)。

如果在下頁的表格中某警告與警報有代碼標示,這表示有警告訊息發生在警報訊息之前,或者,您可以指定當特定故障發生時,應該顯示的是警告或警報。

這是可能的,例如在 參數 1-90 *馬達熱保護* 中。 在發生警報或跳脫後,馬達會繼續自由旋轉,而警報與警告會閃爍。 一旦問題更正後,在變頻器復歸之前,只有警報會繼續閃爍。



No.	說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	参數 設定值
1	10 V 電源過低	Х			NATE IN
2	信號浮零故障	(X)	(X)		參數 6-01 <i>類比電流輸入中斷功能</i>
3	無馬達	(X)			參數 1-80 <i>停止功能</i>
4	電源缺相	(X)	(X)	(X)	參數 14-12 <i>主電源電壓不平衡時的功能</i>
5	高電壓警告	X			
6	低電壓警告	Х			
7	過電壓	Х	Χ		
8	欠電壓	X	X		
9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X	X		
10	ETR 溫度過高	(X)	(X)		參數 1-90 <i>馬達熱保護</i>
11	熱敏電阻超溫	(X)	(X)		參數 1-90 <i>馬達熱保護</i>
12	轉矩限制	X	X		多数 1 00 加足飛水疫
13	過電流	X	X	Χ	
14	接地故障	X	X	X	
15	· 硬體不符	^	X	X	
16	一 使		X	X	
17	· 拉哈 · 控字組時間止	(X)	(X)	^	參數 8-04 <i>控制字組超時功能</i>
22	起重應用機械 煞車	(\(\lambda\)	(\(\lambda\)		多数 0 <sup>-</sup> 04 <i>控制于組起时划能</i>
23	內部風扇	Х			
24	外部風扇	X			参數 14-53 <i>風扇監控</i>
					参数 14-33 <i>風刚<u>監</u>控</i>
25	煞車電阻短路 25.500000000000000000000000000000000000	X	(1/1)		总数 0.40 <i>位</i> 本京 目 联 测
26	煞車全阻功率	(X)	(X)		參數 2-13 <i>煞車容量監測</i>
27	煞車 <b>晶體故障</b>	X	X		A AL O 1 = 66 + - 1 66 14 +
28	煞車功能檢查	(X)	(X)		參數 2-15 <i>煞車功能檢查</i>
29	散熱片溫度	X	X	X	
30	馬達 U 相缺相	(X)	(X)	(X)	參數 4-58 <i>馬達缺相功能</i>
31	馬達 V 相缺相	(X)	(X)	(X)	參數 4-58 <i>馬達缺相功能</i>
32	馬達 W 相缺相	(X)	(X)	(X)	參數 4-58 <i>馬達缺相功能</i>
33	浪湧故障		Χ	Х	
34	Fieldbus 通訊故障	Х	Х		
36	主電源故障	Χ	Χ		
38	內部故障		Χ	Χ	
39	散熱片感測器		Χ	X	
40	過載 T27	(X)			參數 5-00 <i>數位輸入/輸出模式</i> ,參數 5-01 <i>端子 27 的</i> 模式
41	過載 T29	(X)			參數 5-00 <i>數位輸入/輸出模式</i> ,參數 5-02 <i>端子 29</i> 的模式
42	過載 X30/6	(X)			參數 5-32 <i>端子 X30/6 數位輸出(MCB 101)</i>
42	過載 X30/7	(X)			參數 5-33 端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)
46	功率卡電源		Х	χ	
47	24 V 電源過低	X	X	X	
48	1.8 V 電源過低		X	X	
49	速度限制	X	^	^	
50	AMA 校準失敗	Α	Х		
51	AMA 仅年大权 AMA check Unom 與 Inom		X		
52			**		
	AMA E A A		X		
53	AMA 馬達過大		X		

表 6.1: 警報/警告代碼清單



設定値	No.		警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數
55       AMA 馬達通小       X         55       AMA 今數超出       X         56       用戸中節 AMA       X         57       AMA 內部故障       X         58       AMA 內部故障       X         59       電流限制       X         61       追蹤影差       (X)       (X)       參數 4-30 馬達回授禁損功能         62       報出頻率最大極限       X       X         63       機械熱車過低       (X)       (X)       参數 2-20 釋放終車時電流         64       電屋限制       X       X       X         65       控制卡過熱       X       X       X         66       散熱片温度低       X       X       X         67       選項 內容變更       X       X       X         68       安全停機生效       (X)       (X)       (X)       (X)       Y       多數 5-19 Terminal 37 Safe Stop       X <th>110.</th> <th>H76.77</th> <th>= 1</th> <th>E TR/ 5/6/1/6</th> <th>E TR/ MUNICIPAL AC</th> <th></th>	110.	H76.77	= 1	E TR/ 5/6/1/6	E TR/ MUNICIPAL AC	
So	54	AMA 馬達過小		Х		HOST PLAN
SAMA 内部故障	55					
Section	56			X		
58	57			Х		
Table   Ta	58		Χ	Χ		
62 輸出頻率最大極限 X 63 機械煞車過低 (X) 參數 2-20 釋放煞車時電流 64 電壓限制 X 65 控制卡過熱 X X X X X 66 散熱片溫度低 X 67 遠項 內容變更 X 68 安全停根生效 (X) (X) 1) 參數 5-19 Terminal 37 Safe Stop 69 電力 卡溫度 X X 70 FC 設定不合規 X X 71 PTC 1 安全停機 X X X	59					
62 輸出頻率最大極限 X  63 機械煞車過低 (X) 參數 2-20 釋放煞車時電流 64 電壓限制 X  65 控制卡過熱 X X X X X  66 散熱片温度低 X  67 選項 內容變更 X  68 安全停機生效 (X) (X) 1) 參數 5-19 Terminal 37 Safe Stop 69 電力 卡温度 X X X  70 FC 設定不合規 X X 1	61		(X)	(X)		參數 4-30 <i>馬達回授缺損功能</i>
64 電壓限制 X 65 控制卡過熱 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			• •	,		
64 電壓限制 X 65 控制卡過熱 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						
15   控制卡過熱	63	機械煞車過低		(X)		參數 2-20 <i>釋放煞車時電流</i>
66   放射片温度低	64	電壓限制	Х			
66   放射片温度低						
67   選項 内容變更	65			Χ	Χ	
68 安全停機生效 (X)			Χ			
69 電力 卡溫度 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	67					
TO   FC 設定不合規   X   X   Y   S   S   T   T   T   T   T   T   T   T			(X)			參數 5-19 <i>Terminal 37 Safe Stop</i>
71 PTC 1 安全停機 X X <sup>1</sup>	69			Χ	Χ	
72 危險故障 X1) 參數 5-19 Terminal 37 Safe Stop 73 安全停機自動重新啟動 77 降低的電源模式 X 多數 14-59 Actual Number of Inverter 79 PS 設定不合規 X X 80 變頻器出廠值 X 81 OSIV 損壞 82 CSIV 參數錯誤 85 Profibus/Profisafe 錯誤 90 編碼器丟失 (X) (X) 參數 17-61 編碼器信號監測 91 類比輸入 54 設定錯誤 X S202 100-19	70	FC 設定不合規			Χ	
73 安全停機自動重新啟動 77 降低的電源模式 X	71	PTC 1 安全停機	Χ	X <sup>1)</sup>		參數 5-19 <i>Terminal 37 Safe Stop</i>
77 降低的電源模式 X 參數 14-59 Actual Number of Inverter 79 PS 設定不合規 X X 80 變頻器出廠值 X 81 CSIV 損壞 82 CSIV 參數錯誤 85 Profibus/Profisafe 錯誤 90 編碼器丟失 (X) (X) 參數 17-61 編碼器信號監測 91 類比輸入 54 設定錯誤 X S202  100-19	72	危險故障			Χ1)	參數 5-19 <i>Terminal 37 Safe Stop</i>
79 PS 設定不合規 X X X 80	73	安全停機自動重新啟動				
Solicit	77	降低的電源模式	Х			參數 14-59 Actual Number of Inverter Units
81	79	PS 設定不合規		Χ	χ	
82 CSIV 參數錯誤 85 Profibus/Profisafe 錯誤 90 編碼器丟失 (X) (X) 參數 17-61 編碼器信號監測 91 類比輸入 54 設定錯誤 X S202  100-19 請參閱 MCO 305 操作說明書 243 煞車晶體故障 X X X 244 散熱片溫度 X X X 245 散熱片感測器 X X X 246 功率卡電源 X X X 247 溫度過高 X X	80	變頻器出廠值		Χ		
85 Profibus/Profisafe 錯誤 90 編碼器丟失 (X) (X) (X) 參數 17-61 編碼器信號監測 91 類比輸入 54 設定錯誤 X \$202  100-19 請參閱 MCO 305 操作說明書 243 煞車晶體故障 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	81	CSIV 損壞				
90 編碼器丟失 (X) (X) (X) 參數 17-61 編碼器信號監測 91 類比輸入 54 設定錯誤 X S202 100-19 請參閱 MCO 305 操作說明書 243 煞車晶體故障 X X X 244 散熱片溫度 X X X 245 散熱片感測器 X X 246 功率卡電源 X X X 247 溫度過高 X X	82	CSIV 參數錯誤				
91     類比輸入 54 設定錯誤     X     \$202       100-19 9     請參閱 MCO 305 操作說明書       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X	85	Profibus/Profisafe 錯誤				
100-19     請參閱 MCO 305 操作說明書       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X	90	編碼器丟失	(X)	(X)		參數 17-61 <i>編碼器信號監測</i>
9     請參閱 MCO 305 操作說明書       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X	91	類比輸入 54 設定錯誤			Χ	S202
9       243     煞車晶體故障     X     X       244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X		請參閱 MCO 305 操作設明書				
244     散熱片溫度     X     X       245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X	•			.,		
245     散熱片感測器     X     X       246     功率卡電源     X     X       247     溫度過高     X     X						
246     功率卡電源     X       247     溫度過高     X			X			
247 溫度過高 X X						
248 PS 設定小台稅 X X						
				X		(A) the same of th
250 新的備份零件 X 參數 14-23 類型代碼設定						參數 14-23 <i>類型代碼設定</i>
251 新的 類型代碼 X X	251	新的 類型代碼		Χ	Х	

表 6.2: 警報/警告代碼清單

## (X) 視參數而定

## 1) 無法透過以下自動復歸 參數 14-20 復歸模式

跳脫是出現警報時產生的動作。 跳脫會使馬達自由旋轉,可藉由按下復歸按鈕或藉由數位輸入 (參數 5-1\*[1]) 來復歸。 原先引起警報的事件是無法損 壞變頻器或引起危險狀況。 跳脫鎖定是在出現可能損壞變頻器或連接零件的警報時,所採取的動作。 跳脫鎖定只能藉由電源關閉再開啟才能復歸。

LED 指示	
警告	黃色
 警報	閃爍紅色
跳脫鎖定	黄色和紅色
<b>姚脫鋇</b> 是	典巴州紅巴



	組擴展狀態字組						
位元	十六進位	十進位	警報字組	警報字組 2	警告字組	警告字組 2	擴展 狀態字組
0	0000001	1	煞車功能檢查	服務跳脫,讀/寫	煞車功能檢查		加減速
1	00000002	2	電力 卡溫度	服務跳脫,(保留)	電力 卡溫度		AMA 執行
2	0000004	4	接地故障	服務跳脫,類型代 碼/備份零件	接地故障		啟動 順時針/逆時針
3	8000000	8	控制卡過熱	服務跳脫,(保留)	控制卡過熱		相對減少
4	0000010	16	控制字組 時間止	服務跳脫,(保留)	控制字組 時間止		相對增加
5	00000020	32	過電流		過電流		回授過高
6	00000040	64	轉矩極限		轉矩極限		回授過低
7	0800000	128	熱敏電阻超溫		熱敏電阻超溫		輸出電流過高
8	00000100	256	ETR 溫度過高		ETR 溫度過高		輸出電流過低
9	00000200	512	逆變器 過載		逆變器 過載		輸出頻率過高
10	00000400	1024	欠電壓		欠電壓		輸出頻率過低
11	0080000	2048	過電壓		過電壓		煞車檢查成功
12	00001000	4096	短路		低電壓警告		最大煞車
13	00002000	8192	浪湧故障		高電壓警告		煞車
14	00004000	16384	主電源相位 欠相		主電源相位 欠相		超出轉速範圍
15	0008000	32768	AMA 不正常		無馬達		OVC 啟用
16	00010000	65536	信號浮零故障		信號浮零故障		交流煞車
17	00020000	131072	內部故障	KTY 錯誤	10V 電源過低	KTY 警告	密碼時間鎖定
18	00040000	262144	煞車全阻功率	風扇故障	煞車全阻功率	風扇警告	密碼保護
19	00080000	524288	馬達 U 相缺相	ECB 故障	煞車電阻短路	ECB 警告	
20	00100000	1048576	馬達 V 相缺相		煞車晶體故障		
21	00200000	2097152	馬達 W 相缺相		速度限制		
22	00400000	4194304	Fieldbus 故障		Fieldbus 故障		未使用
23	00800000	8388608	24 V 電源過低		24V 電源過低		未使用
24	01000000	16777216	主電源故障		主電源故障		未使用
25	02000000	33554432	1.8V 電源過低		電流限制		未使用
26	04000000	67108864	煞車電阻短路		散熱片溫度低		未使用
27	08000000	134217728	煞車晶體故障		電壓限制		未使用
28	10000000	268435456	選項內容變更		編碼器丟失		未使用
29	20000000	536870912	變頻器 初始化		輸出頻率在最大極限		未使用
30	4000000	1073741824	安全停機(A68)	PTC 1 安全停機 (A71)	安全停機(W68)	PTC 1 安全 停機 (W71)	未使用
31	80000000	2147483648	機械煞車過低	危險故障(A72)	擴展狀態字組		未使用

表 6.3: 警報字組、警告字組和擴展狀態字組說明

警報字組、警告字組和擴展狀態字組可經由串列總線或診斷用的選項 fieldbus 來讀取。 請亦參閱參數 16-94 *外部狀態字組*。

## 警告 1,10V 電源過低:

控制卡上端子 50 的 10 V 電源電壓低於 10 V。

從終端 50 斷開一些負載,因爲 10 V 電源已經過載。 最大電流爲 15 mA,最小電阻爲 590  $\Omega$ 。

#### 警告/警報 2,類比訊號斷訊故障:

端子 53 或 54 上的信號低於參數 6-10 *端子 53 最低電壓*、參數 6-12 *端子 53 最低電流*、參數 6-20 *端子 54 最低電壓* 或 參數 6-22 *端子 54 最低電壓* 或 參數 6-22 *端子 54 最低電流*各自設定值的 50%。

## 警告/警報 3, 無馬達:

沒有馬達連接到變頻器的輸出端。

#### 警告/警報 4, 電源缺相:

電源端少了一相,或主電源電壓不平衡過高。

如果變頻器上的輸入整流器發生故障,也會出現這個訊息。

檢查變頻器的電源電壓和電源電流。

### 警告 5,直流電路電壓過高:

中間電路電壓(直流)高於控制系統的過電壓極限。 變頻器仍在有效使 用中。

#### 警告 6, 低電壓警告

中間電路電壓 (DC) 低於控制系統的欠電壓極限。 變頻器仍在有效使用中。

## 警告/警報 7,過電壓:

如果中間電路電壓超過極限,變頻器在一段時間之後就會跳脫。

## 可能的改正方式:

連接一個煞車電阻器

延長加減速時間

啟動功能 參數 2-10 *煞車功能* 

增加 參數 14-26 逆變器故障時跳脫延遲

警報/警告極限:			
	3 x 200	3 x 380	3 x 525
	- 240 V	- 500 V	- 600 V
	[VDC]	[VDC]	[VDC]
電壓不足	185	373	532
低電壓警告	205	410	585
高電壓警告 (無煞車 - 有煞車)	390/405	810/840	943/965
過電壓	410	855	975

上述電壓為變頻器的中間電路電壓,容差為  $\pm$  5 %。 相對應的主電源電壓是中間電路電壓(直流)除以 1.35。

## 警告/警報 8, 欠電壓:

如果中間電路電壓 (DC) 降到「低電壓警告」的極限以下 (見上表), 變頻器會檢查是否連接了 24 V 備份電源。

如果未連接 24 V 備份電源,變頻器將視裝置而定,在指定的時間後跳 脫。

若要檢查輸入電壓是否能配合變頻器,請參閱共同規格。

## 警告/警報 9, 逆變器超載:

變頻器即將因過載而斷開(電流過高的時間過久)。 逆變器的電子熱保護的計數器會在 98% 時發出警告,在 100% 時跳脫,同時發出警報。 在計數器低於 90% 時,變頻器<u>才能</u>復歸。

發生本故障是因為變頻器超載超過 100% 的時間太久。



#### 警告/警報 10, 馬達 ETR 溫度過高:

根據電子熱保護功能 (ETR),馬達已經過熱。 您可選擇當計數器在參數 1-90 馬達熱保護中達到 100% 時,變頻器是要發出警告還是警報。 發生本故障是因為變頻器超載超過 100% 的時間太久。 檢查馬達參數 1-24 馬達雷濟是否正確設定。

#### 警告/警報 11, 馬達熱敏電阻溫度過高:

熱敏電阻或熱敏電阻連接已經斷開。 您可選擇當計數器在參數 1-90 馬達 熱保護中達到 100% 時,變頻器是要發出警告還是警報。 檢查端子 53 (或 54) (類比電壓輸入) 與端子 50 (+ 10 V 電源) 之間,或端子 18 (或 19) (僅限數位輸入 PNP) 與端子 50 之間的熱敏電阻是否正確連接。 如果使用 KTY 感測器,檢查端子 54 和 55 之間的連接是否正確。

#### 警告/警報 12, 轉矩極限:

轉矩高於參數 4-16 *馬達模式的轉矩種限*當中的值 (在馬達操作中) 或轉 矩高於參數 4-17 *再生發電模式的轉矩極限*當中的值 (在發電操作中)。

#### 警告/警報 13, 過電流:

超過逆變器的尖峰電流極限(約為額定電流的 200%)。 警告將持續約 8-12 秒,然後變頻器就會跳脫,同時發出警報。 關閉變頻器並檢查馬達轉軸 是否能夠轉動,以及馬達大小是否配合變頻器。

如果選取了機械煞車控制,可從外部復歸跳脫。

#### 警報 14,接地故障:

有輸出相位對大地放電,可能是在變頻器和馬達之間的電纜線內,或在馬 達本身之內。

關閉變頻器並解決接地故障問題。

#### 警報 15, 未完成之硬體:

一個安裝的選項未被當前的控制卡處理(硬體或軟體)。

#### **警報** 16,短路

馬達內或馬達端子上發生短路。

關閉變頻器並解決短路問題。

## 警告/警報 17,控制字組時間止:

到變頻器的通訊終止。

在參數 8-04 控制字組超時功能「未」設為關閉時才有這個警告。

如果參數 8-04 *控制字組超時功能*設為停機和跳脫,則會先出現警告,然 後變頻器減速直到跳脫為止,同時發出警報。

參數 8-03 *控制字組超時時間*才有可能增加。

## 警告 23, 內部風扇故障:

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在參數 14-53 *風扇監控*當中停用(設定成 [0] 無效)。

#### 警告 24, 外部風扇故障:

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在參數 14-53 *風扇監控*當中停用(設定成 [0] 無效)。

#### 警告 25, 煞車電阻短路

在操作時會監控煞車電阻器。如果發生短路,煞車功能會中斷,警告也會出現。 變頻器仍能運作,但是沒有煞車功能。 關閉變頻器並更換煞車電阻器(請參閱參數 2-15 *煞車功能檢查*)。

#### 警報/警告 26, 煞車全阻功率:

傳輸到煞車電阻器的功率是以煞車電阻器的電阻值 (參數 2-11 *煞車電阻 值 (Ω)*) 和中間電路電壓為基準,以過去 120 秒的平均值,計算成百分數。 當耗散的煞車容量超過 90% 時,就會出現警告。 如果在參數 2-13 *煞車容量監測*中選取了*跳脫* [2],則當耗散的煞車容量超過 100%時,變頻器將斷開,同時發出這個警報。

#### 警報/警告 27, 煞車斷路器故障:

在操作時會監控煞車電晶體,如果發生短路,就會中斷煞車功能並顯示警告。 變頻器仍將能夠運行,但由於煞車電晶體發生短路,即使煞車電阻器沒有作用也會有大量電力傳送到煞車電阻器。

關閉變頻器並移開煞車電阻器。

萬一煞車電阻過熱,此警報/警告也可能發生。 端子 104 至 106 可作為 煞車電阻使用。 Klixon 輸入,參閱「煞車電阻溫度開關」章節。



警告:如果煞車電晶體發生短路,會產生大量電力傳送 到煞車電阻器的危險性。

#### 警報/警告 28, 煞車檢查失敗:

煞車電阻器故障: 煞車電阻迄未連接/沒有作用。

#### 警報 29. 變類器溫度過高。

如果外殼為 IP20 或 IP 21/類型 1,, 散熱片的斷開溫度是 95  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  . 在 散熱片溫度下降到 70  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  以下之前, 溫度故障無法復歸。

#### 故障原因可能是:

- 環境溫度過高
- 馬達電纜線過長

#### 警報 30,馬達 U 相缺相:

變頻器和馬達之間的馬達 U 相缺相。 關閉變頻器並檢查馬達 U 相。

#### 警報 31,馬達 V 相缺相:

變頻器和馬達之間的馬達 V 相缺相。 關閉變頻器並檢查馬達 V 相。

#### 警報 32, 馬達 W 相缺相:

變頻器和馬達之間的馬達 W 相缺相。

關閉變頻器並檢查馬達 W 相。

#### 警報 33, 浪湧故障:

在短時間之內發生太多次的上電。 請參閱*共同規格*章節以獲得每分鐘之 內允許的電源開關次數。

#### 警告/警報 34, Fieldbus 通訊故障:

通訊選項卡上的 Fieldbus 沒有作用。 請檢查與該模組相關的參數,並確保模組有正確地插入變頻器的插槽 A。

#### 警告/警報 36, 主電源故障:

本警告/警報僅在失去進入變頻器的輸入電壓且參數 14-10 *主電源故障* 「沒有」設定為 0FF (關) 時有效。 可能的改正: 檢查連接至變頻器的

#### 警報 38,內部故障:

有此警報時,可能需要聯絡您的 Danfoss 供應商。 某些典型的警告訊

0	串列埠無法初始化。 嚴重的硬體故障
256	電源 EEPROM 數據 有缺陷或太舊
512	控制卡 EEPROM 數據有缺陷或太舊
513	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
514	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
515	應用導向的控制無法識別 EEPROM 數據
516	無法寫入 EEPROM,原因是正在執行寫入指令
517	寫入指令時間截止
518	EEPROM 故障
519	在 EEPROM 1024 - 1279 中有遺失或無效的條碼數據,
	CAN 電報無法送出。(1027 表示可能有硬體故障)
1281	數位信號處理器閃爍時間截止
1282	電源微軟體版本不符
	電源 EEPROM 數據版本不符
1284	無法讀取數位信號處理器軟體版本
1299	插槽 A 選項軟體版本太舊
1300	7711 - ~ 777111777 771
1311	插槽 CO 選項軟體版本太舊
	插槽 C1 選項軟體版本太舊
1315	THE THE PROPERTY OF THE PARTY O
1316	
1317	插槽 CO 中的選項軟體不被支援(不允許)



1318 插槽 C1 中的選項軟體不被支援 (不允許)

1536 在應用導向的控制中登錄了一項例外。 程式除錯資訊寫 入 ICP

1792 DSP 監控器啟用。 電力零件數據的馬達導向控制數據的 程式除錯資訊沒有正確傳輸

2049 電源數據重新啟動

2315 電源裝置的軟體版本資訊缺少

2816 堆疊溢位元控制卡模組

2817 排定器慢速工作

2818 快速工作

2819 參數執行緒:

2820 LCP 堆疊溢位

2821 串列埠溢位

2822 USB 埠溢位

5123 插槽 A 的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體

5124 插槽 B 的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體

5125 插槽 00 的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體

5126 插槽 C1 的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體

5376-6231 記憶體不足

#### 警告 40. 過載 T27

檢查端子 27 的負載或移除短路的連線。 檢查參數 5-00 數位輸入/輸出 模式 與 參數 5-01 端子 27 的模式。

#### 警告 41, 過載 T29:

檢查端子 29 的負載或移除短路的連線。 檢查 參數 5-00 數位輸入/輸出模式 與 參數 5-02 端子 29 的模式。

#### 警告 42, 過載 X30/6:

檢查端子 X30/6 的負載或移除短路的連線。 檢查 參數 5-32 端子 X30/6 數位輸出 (MCB 101)。

#### 警告 42, 過載 X30/7:

檢查端子 X30/7 的負載或移除短路的連線。 檢查 參數 5-33 端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)。

## 警告 47, 24V 電源過低:

外接的 24 V DC 備份電源可能過載,否則,請聯絡您的 Danfoss 供應商。

#### 警告 48, 1.8 V 電源過低:

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

## 警告 49,速度限制:

轉速不在參數 4-11 *馬達轉速下限 [RPM]*和參數 4-13 *馬達轉速上限 [RPM]* 內規定的範圍之內。

#### 警報 50, AMA 校準失敗:

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

## 警報 51, AMA 查 Unom 和 Inom:

馬達電壓、馬達電流和馬達功率的設定大概有錯。 檢查。

#### 警報 52, AMA Inom 過低:

馬達電流過低。 請檢查設定。

## 警報 53, AMA 馬達過大:

馬達過大, AMA 無法執行。

#### 警報 54, AMA 馬達過小:

馬達過小,AMA 無法執行。

#### 警報 55, AMA 參數超出:

所發現的馬達參數值不在可接受的範圍內。

## 警報 56, 用戶中斷 AMA:

AMA 已被使用者中斷。

#### 警報 57, AMA 暫停:

嘗試再度啟動 AMA 幾次,直到可執行 AMA 為止。 請注意,重複執行可能會讓馬達加溫到電阻值 Rs 和 Rr 會增加的程度。 不過在大多數情況下都不必在音。

#### 警報 58, AMA 內部故障:

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

#### 警告 59, 電流限制:

電流高於參數 4-18 電流限制中的值。

#### 警告 61,追蹤誤差:

在計算轉速以及回授裝置的轉速測量值之間的誤差。 警告/警報/停用功能在參數 4-30 馬達回授缺損功能當中設定。 可接受的誤差設定值在參數 4-31 馬達回授轉速錯誤當中,而發生誤差的允許時間設定則在參數 4-32 馬達回授缺損時間截止當中。 在試運行程序中,這些功能可能生效。

## 警告 62,輸出頻率最大極限:

輸出頻率大於設定值。 參數 4-19 最大輸出頻率

#### 警報 63,機械煞車過低:

實際的馬達電流尚未超過在「啟動延遲」時限內的「釋放煞車」電流。

#### 警告 64, 電壓限制:

負載和速度的組合要求的馬達電壓比實際的直流電壓還要高。

#### 警告/警報/跳脫 65. 控制卡调熱:

控制卡過熱: 控制卡的斷開溫度為 80°C。

#### 警告 66, 散熱片溫度過低:

散熱片的溫度量測值為 0° C。 這可能表示溫度感測器有缺陷,因此當電力零件或控制卡相當熱的時候,風扇速度會增加到最大值。

#### 警報 67, 選項內容變更:

在上次關閉電源之後,一個或以上的選項已經被加上或移除。

### 警報 68,安全停機:

安全停機已經啟動生效了。 要繼續正常操作,則在 T-37 上加上 24 V DC 的電壓,然後發出復歸信號(透過總線、數位 I/O 或按下 [RESET])。

#### 警告 68,安全停機:

安全停機已經啟動生效了。 當安全停機停用時,將恢復正常操作。 警告:自動重新啟動!

#### 警報 70, FC 設定不合規:

控制卡與電力卡的實際組合不合規定。

## 警報 71, PTC 1 安全停機:

安全停機已經從 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡啟動 (馬達過熱)。 當 MCB 112 再次施加 24 V DC 至 T-37 時 (當馬達溫度達到可接受的程度),以及當 MCB 112 的數位輸入功能被停用時 時,可以恢復正常操作。 當此發生時,必須送出復歸信號(透過總線、數位 I/0 或按 [Reset] 鍵)。

## 警告 71, PTC 1 安全停機:

安全停機已經從 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡啟動 (馬達過熱)。 當 MCB 112 再次施加 24 V DC 至 T-37 時 (當馬達溫度達到可接受的程度),以及當 MCB 112 的數位輸入功能被停用時時,可以恢復正常操作。 警告: 自動重新啟動。

#### 警報 72, 危險故障:

安全停機並跳脫: 安全停機 與 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡的數位輸入有 不預期的信號等級。

#### 警報 80,變頻器出廠值:

在手動(三指)復歸之後,參數設定值被初始化成為出廠設定值。

#### 警報 90, 編碼器丟失:

檢查編碼器選項的連接並最終更換 MCB 102。



## 警報 91,類比輸入 54 設定錯誤:

當 KTY 感測器連接到類比輸入端子 54 時,開關 S202 必須在 OFF 位置(電壓輸入)設定。

## 警報 250, 新的備份零件:

電源或開關模式電源已經更換。 必須在 EEPROM 當中恢復變頻器類型代碼。 按照裝置上的標籤在參數 14-23 *類型代碼設定*中選擇正確的類型代碼。 請記得選擇「儲存至 EEPROM」以完成動作。

## 警報 251,新的類型代碼:

變頻器已經有新的類型代碼。

6



## 索引

1	
101	38
102	37
A	
Ama	33
D	
Dc 備份	3
Devicenet	3
201100100	
_	
E	
Etr	99
G	
Gain Boost Factor 2-28	50
- I <sub>P</sub> 21 / 類型 1	3
TPE-17 - ARE-1	
K	
Kty 感測器	99
L	
Icn 接目 0-50	43
Lcp 拷貝 0-50	
Lcp 操作控制器	38
Lcp 操作控制器 Led	38
Lcp 操作控制器	38
Lop 操作控制器 Led M	38 37. 38
Lcp 操作控制器 Led	38
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10	38 37. 38
Led  M Met 10	38 37. 38
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10	38 37. 38
Led  M Met 10	38 37. 38
Lop 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus	38 37. 38
Led  M Mct 10  P Profibus	38 37. 38 3
Lop 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus	38 37. 38
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50	38 37. 38 3
Led  M Mct 10  P Profibus	38 37. 38 3
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50	38 37. 38 3
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50	38 37. 38 3 3 3 60 60
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3 3 60 60
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3 3 60 60
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26	38 37, 38 3 3 60 50
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24	38 37. 38 3 3
Led  M Met 10  P Profibus  R Rfi 連波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26  —— —般警告	38 37, 38 3 3 60 50
Lep 操作控制器 Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 濾波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26	38 37, 38 3 3 60 50
Led  M Met 10  P Profibus  R Rfi 連波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26  —— —般警告	38 37, 38 3 3 60 50
Led  M Mot 10  P Profibus  R Rfi 違波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26  —— —般警告	38 37, 38 3 3 60 50
Led  M Mct 10  P Profibus  R Rfi 鴻波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26  ————般警告  並 並 並  並  並  並	38 37, 38 3 3 60 50
Led  M Mot 10  P Profibus  R Rfi 違波器 14-50  S Stop Delay 2-24  T Torque Ref 2-26  —— —般警告	38 37, 38 3 3 60 50



<b>声</b>	
<b>事列通訊</b>	9
主	
主電抗值	4
主電源供應(I1、I2、I3)	8
主電源連接	1
保	
呆護	2
<b>呆護及功能</b>	9
呆險絲	2
<b>修</b>	
修復工作	
<b>冷</b>	
	1
令卻能力	4
出	
	,
出廠設定	6
<del>L_</del>	
DD	
加速/減速	2
加速時間 1 3-41	4
去	
去耦板	2
啟	
<b>~~</b> 啟動/停機	2
	4
.啟動煞車速度 Hz] 2-22	5
■形顯示	3
安	
安全停機 安全預防措施	
X 土 1月 / 1月 / 12	
<u> </u>	
定	
<b>定子漏電電抗值</b>	4
<del>र्</del> ग	
[寸動轉速 Hz] 3-11	5
意	
意外啟動	
控	
空制卡,+10 V Dc 輸出 空制卡,24 V Dc 輸出	9
空制卡, rs 485 串列通訊	9
空制卡, usb 串列通訊	9



控制卡效能	93
控制特性	93
控制端子	27
控制端子的進手	26
控制電纜線	30, 31
操	
操作模式 14-22	59
敲	
敲下額外電纜線的擋板	16
數	
數位輸入/輸出模式 5-00	52
數位輸入:	89
數位輸出	91
數值化顯示幕	38
最	
最大設定值 3-03	43
最小設定值 3-02	42
<u>.</u>	
有	
有遮罩/有保護層	31
- Maria da M	
1 MA	
機	
機械安裝	14
機械尺寸	11
機械煞車控制	35
12次以本元十二工即	
檢	
檢查清單	11
W=/1+	!!!
正	
正弦遮波器	23
	20
殘	
<b>残餘電流器</b>	8
<b>戏坏电</b> 机缸	
減	
滅速時間 1 3-42	43
#####################################	40
漏	
	8
漏電電流	
煞	
煞車功能 2-10	47
煞車功能檢查 2-15	48
煞車容量極限(kw) 2-12	47
<b>煞車容量監測 2-13</b>	48
煞車控制	99
煞車電阻值 (ω) 2-11	47
<b>*</b> h	
熱	
熱敏電阻	44
熱敏電阻源 1-93	47



狀	
狀態訊息	3
環	
環境	9
直	
直流電路	9
相	
相對增加	5
241	
端 2.3 始# 4 5.01	_
端子 27 的模式 5-01	5
符	
符號	
ሎ	
縮	
<b>縮寫</b>	
繼	
繼電器功能 5-40	5
<b>繼電服幣山</b>	56, 9
纜	
<b>續線長度和橫截面</b>	9
脈	
脈衝/編碼器輸入 脈衝啟動/停機	
	9
	2
處	
<b>虎</b> 處置說明	
處	
<b>處</b> 處置說明 <b>設</b> 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16	5
<b>處</b> 處置說明 <b>設</b> 設定值 1 輸入端 3-15	5
度 處置說明 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16 設定值 3 輸入端 3-17	5
<b>處</b> 處置說明 <b>設</b> 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16	5
度 處置說明 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16 設定值 3 輸入端 3-17	5
度 處置說明 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16 設定值 3 輸入端 3-17	5 5
度 處置說明 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16 設定值 3 輸入端 3-17	5
度 處置說明  記  設定值 1 輸入端 3-15  設定值 2 輸入端 3-16  設定值 3 輸入端 3-17  記  認證  話語  話音  音音  音音  音音  音音  音音  音音  音音  音音	5 5 5 5
度 處置說明   設定值 1 輸入端 3-15  設定值 2 輸入端 3-16  設定值 3 輸入端 3-17   記  認證  語音 0-01 語言套件 1	5 5 5
度 處置說明  記  設定值 1 輸入端 3-15  設定值 2 輸入端 3-16  設定值 3 輸入端 3-17  記  認  語  語  音  音  音  音  音  音  音  音  音  音  音	5 5 5 5 4 4 4
度 處置說明  記 設定值 1 輸入端 3-15 設定值 2 輸入端 3-16 設定值 3 輸入端 3-17  記 認證  話音 6-01 語言 4	5 5 5 5 4 4 4
度 處置說明  記  設定值 1 輸入端 3-15  設定值 2 輸入端 3-16  設定值 3 輸入端 3-17  記  認  語  語  音  音  音  音  音  音  音  音  音  音  音	5 5 5 5 4 4 4



超	
超載模式 1-04	4
±6	
<b>N</b>	
軟體版本 15-43	6
輸	
<del>干助</del> 輸出效能(u、v、w)	8
THE HOLD TO THE	
轉	
轉矩特性 1-03	44, 8
轉軸效能等級。	
透	
透過電位器的電壓設定值	2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
通	
通訊選項	9
釋	
<b>个羊</b> 釋放煞車時電流 2-20	4
<b>件</b> 双無手時 <b>毛川 と 20</b>	
銘	
<b>名牌上的數據</b>	3
<b>銘牌數據</b>	3
開	
開闢 S201、s202 和 S801	3
_	
電	
電位器設定值 電壓等級	2
電子端子繼電器	4
電氣安裝	27, 3
電氣端子 電纜線長度和橫截面 (續)	3
电残冰 化戊州特氏面 《謝	
非	
非 UI 認證	2
面	
面板貫穿式安裝	1:
預	
預置設定值 3-10	5
₩ <b>-</b>	
類	
類比輸 <b>入</b> 類比輸出	9
ATPOTTING	9
馬	
馬達並聯	3
馬達保護	44, 9
[馬達功率 Kw] 1-20	4
馬達熱保護 馬達自動調諧(ama)	35, 4 33, 4



馬達輸出	8
馬達轉速單位 0-02	4
馬達連接	2
馬達銘牌	3
馬達電壓 1-22	4
馬達電流 1-24	4
馬達頻率 1-23	4
馬達箱定轉速 1-25	4